## СПРАВОЧНИК











#### Б. Н. РЕЗНИКОВ, А. В. БРЯЗГУНОВ, В. А. СОСНИН

## СПРАВОЧНИК РЕМОНТНИКА

Под редакцией А. Григорьева

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КАЙНАР» Алма-Ата—1964



#### введение

Эффективное нспользование сельскохозяйственной техники, высокое качество выполняемых сельскохозяйственных работ, увеличение сроков службы машин немыслимо без правильной организацин технического обслуживания и высокого качества вемонтимь лабот.

лимо ися правильного организация исклическим о ососуменвания и высокого качества ремонтных работ. При ремонте сложных сельскохозяйственных машин — тракторов и комбайнов — наиболее экономичнымы, дающими высокое качество отремонтированных улов и машин, являются узловой и поточно-узловой методы. При этих методах ремонтные операции производятся на специализированных рабочих местах, оборудованию, всем необходимым для ремонта какого-то одного узла машины. Такая организация имеет ряд преимуществ: лучше осванавется технологический процесс ремонта, наиболее производительно используется оборудование, обеспечивается высокое качество ремонта при минимальной стоимости работ.

Ремоит простых сельскохозяйственных машин не требует сложного специального оборудования и его можно производить в мастерских совхозов и колхозов.

Цель справочника — помочь механизаторам, занятым на ремонте машин в условнях совхозов и колхозов, усовершенствовать прнемы выполнення ремонтных операций, рационально подбирать ремонтные материалы, инструмент, использовать наиболее эффективные способы и методы выполнения работ. Кинга состоят из нескольких разделов, объединяющих необходимые сведения для практического руководства при организации технологического процесса восстановления машин узловым и поточно-узловым методами ремонта.

В справочнике рассматриваются вопросы восстановления отдельных узлов и деталей, двогот описания присмов разборки н сборки машин и технические условия на отремонтированные узлы н машину в целом. приводится перечень необходимых приборов. оборудования, приспособлений и инструмента для организации рабочего места при ремонте узлов. Кроме того, справочник содержит необходимые сведения о применяемых матерналах и инструменте для ремонта и поэтому может быть использован пли заказах ремонтного обогудования.

При составленни справочника использован опыт выполнения ремонтных работ в мастерских совхозов, колхозов и на ремонтных заводах, а также приведены данные из материалов пернодической печати и специальной литературы.

Справочник подготовлен коллектнвом авторов. Раздел по ремонту тракторов написан кандидатом технических наук Б. Н. Резниковым, по ремонту плугов и плоскорезов, днековых борон и лушильников, культиваторов, ракторных сенокоснлок, зерновых и квадратно-гнездовых сеялок, а также по ремонту свеклоуборочных комбайнов — няженером А. В. Брязгуновым. Остальные разрелы подготовлены кандидатом технических наук В. А. Соспиным.

#### основы ремонтного дела

Ремонт представляет собой комплекс работ, в результате которых устраняются ненсправности деталей и узлов. Сюда входят:

- 1) слесарно-механические работы (слесарные, токарные, сверлильные, фрезерные и строгальные);
  2) сварочные работы (электродуговая сварка, газо-
- вая сварка);
  - 3) кузнечные работы;
- 4) деревообделочные работы; 5) автоматическая н полуавтоматическая электродуговая наплавка под слоем флюса;
  - 6) электроэрозионные методы обработки;

  - 7) гальванические покрытия; 8) термическая обработка материалов;
  - 9) применение полимеров для восстановления деталей.

Способ восстановления изношенных деталей зависит от материала деталей.

При изготовлении и ремонте деталей применяются черные и цветные металлы, сплавы цветных металлов, дерево, прокладочные и изоляционные материалы, резина, ткани, клей, замазки, абразнвы, химикаты и различные пластмассы.

К главнейшим свойствам материалов относятся: твердость, прочность, нзносостойкость, упругость, вязкость, хрупкость, пластичность.

Твердость — способность материала сопротнвляться проннкновенню в него другого, более твердого и малодеформирующегося тела.

По твердости можно достаточно точно судить о проч-

ности и износостойкости металла.

Различают три способа оценки твердости: а) способ Бринелля, при котором вдавливается стальной шарик; б) способ Роквелла — вдавливание алмазиого конуса н в) способ Виккерса, при котором вдавливается алмазная пирамила. На чертежах твердость обозначается соответствующими буквами:  $H_6$  — твердость по Бринеллю,  $H_8$  или  $H_{9c}$  — по Роквеллу и  $H_8$  — твердость по Виккерсу.

Прочность — способность матернала протнвостоять изгибу, растяженню, сжатню или скручнванню без разрушения, обозначается соответственно буквой о с индек-

сом: изг, в, сж, скрич.

Износостойкость — способность материала протнво-

стоять изнашиванию под действием сил трения.

Износостойкость обычно завнсит от внда матернала, способа обработки поверхности, скорости трення, удельного давлення, температуры нагрева н смазки.

Упругость — способность матернала принимать первоначальную форму и размеры после снятия с него при-

ложенной внешней нагрузки.

Пластичность — способность материала изменять форму под действием приложенной нагрузки и сохранять ее в измененном виде после сиятия нагрузки. Например, чем выше пластичность, тем легче материал обрабатывать ковкой, штамповкой, волочением. Хрупкость. В противоположность пластичности — способность металла крошиться или ломаться под действием нагрузки.

#### ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

К черным металлам относят чугун и сталь, в состав которых входит железо и углерод. Если в сплаве углерода с железом содержится углерода менее 2%, точакой сплав называется сталью; если 2—6,7%— чугунов могоме железа и углерода, в состав сталей и чугунов могуть воществам зарганец, кремний, сера, фосфор, хром, никель, молибден, ванадий, вольфрам, алюминий ит. Л.

В зависимости от химического состава и способа получения чугун подразделяется на серый, белый, ковкий,

модифицированный и специальный.

Серый чугун — жидкоплавкий, обладает достаточной прочностью, износотойкоэтью, хорошо поддается обработке резаимем, применяется при отливке звездочек, корпусов подшинпиков, шкивов, роликов, кронштейнов и других дегалей.

Белый чугун для наготовлення деталей не применяется, так как обладает слишком большой твердостью, хрункостью и трудно поддается механической обработке. Идет на наготовленне стали или ковкого чугуна.

Ковкий чугун, вопреки своему названню, ковке н штамповке не поддается. Из него назтотовляются детали комбаймов: пальцы режущего аппарата, прижимы ножей, буксы шатунов, ножевые головки, корпуса подшипняков, клочинтейым, зарыда перей ил п

мен, оуксы шагунов, ножемые головки, корпуса подшинников, кроштейны, звенья цепей и т. п. Модифицированный чугун получают путем добавлеников в серый чугун специальных примесей: ферросилиция, силикокальция, алюминия и др. Модифицированный чугун применяется при изготовлении ответственных деталей.

Легированиый — это чугун с добавлением к нему небольшого количества вольфрама, хрома, инкеля, молибдена, ванадия, меди и других компонентов, которые повышают стойкость его против окисления, окалинообразсвания, истипания.

Сталь. Сталь получают из чугуиа. Сталь обладает высокой пластичностью и вязкостью в холодиом и нагретом состоянии. Она хорошо поддается ковке н штамповке. Стали можно закаливать. При этом механические свойства их реако изменяются. По кимическому составу стали подразделяются на углеродистые и легированные, по назмачению — на конструкционные, или машинноподелочные, инструментальные и специальные, а по качеству — на стали обыкновенного качества в качественные. Коиструкционные стали обыкновенного качества разменного качеств

Коиструкционные стали обыкновенного качества разделяются на две группы: А и Б. В первой группе сталей завод-поставщик гарантирует механические свойства, во второй — химический состав. Стали группы Б маркируются так же, как стали группы А, с добавлейнем вперели марки буквы М или буквы Б, что означает: мартеновская или бессмеровская (например: МСт. 5 или БСт.5). В Бессемеровской коиструкционной стали обыкновенного качества утдерода содержится меньше, чем в мартеновской, поэтому она применяется только для изготовления неответственных дегалей.

Качественная углеродистая сталь применяется для наиболее ответственных деталей. Для этой стали заводпоставщик гарантирует химический состав и механические свойства. Марки качественной стали обозначаются двузначным числом, которое показывает средиее содержание углерода в сотых долях процента. Коиструкционная качественная углеродистая сталь выплавляется с нормальным и с увеличеным содержанием марганца. Последняя обозначается с добавлением буквы f, если марганца в стали до 1,2% или  $I^2$ , если марганца в стали больше 1,2%, например, сталь марки  $40I^2$  или  $40I^2$  (табл. 1).

Применение конструкционных сталей

Марка стали	Окраска коицов	Применение и характеристика
Ст. 0	красный н	Рамы посевных н уборочных машин, кар-
MCT, 0.	зеленый	кас молотилки, кожухи барабанов, вентиля-
БСт. 0		торов и шнеков, планки, накладки, обшив- ка, крышки сальников, крюки. Хорошо штампуются и свариваются.
Ст. 1	белый и	Отвалы плуга, шестерии, цементируемые
МСт. 1 Ст. 2	черный	детали шатунов, крестовины кардана при- цепного комбайна, детали колес, связи,
МСт. 2	желтый	кронштейны, шайбы.
Ст. 2	красный	Рамы, малонагруженные валы сельскохо-
МСт. 2 БСт. 3		зяйственных машин, колесные ободья, при- жимы ножей, рычажные секторы, внлки подъема, сухарн самоходных комбайнов, болты.
Ст. 4		Куется, штампуется, сваривается.
МСт. 4	черный	Тяжелонагруженные валы, тяги, шпренге-
ЕСт. 4	i	Куется, сваривается.
Ст. 5	зеленый	Рамы комбайнов, валы н оси сельскохо-
MC <sub>T</sub> . 5	1 .	зяйственных машин, пальцевые брусья
ЕСт. 5		зубья борон, звенья цепи транспортера, на ральники социников, стойки культиваторов
		квадратные валы, вилки рычагов, болть специальные.
2	4 - 1	Закаливается до твердости 270-400 Н в.

Таблица 1

Марка сталн	Окраска концов	Применение и характеристика
Ст. 6 МСт. 6 БСт. 6	синий	Пальцевые брусья, валы комбайнов, ко- склок, льнотеребилок и плугов, штифты мо- кражного шнека, шека шарнира выгрумного шнека, коетонык шарнира выгрумного шнека, коетонык шарнира выгрумного шнека, коетонык шарнира выгрумного ка, рыжлящие лапы культиваторов, рамы, грядили плугов, демека и отвалы окучника,
Ст. 10	белый	полевые доски, стойки предплужников. Педальные вилки, звездочки цепиых пе-
Ст. 15	белый	редач, листы кожухов, отвалы плуга. Цементируемые валы, пальцы, втулки, ро-
Ст. 40	белый,	лики цепей. Детали самоходных комбайнов, штыріц
Ст. 45	желтый белый, ко- ричневый	сухари, звездочки. Детали приемного транспортера, втулки предохранительных муфт, подбичники, вали коробки передач к копингалю, звездочки, вал привода выгрузного шиека, детали коробки, штурвального управления, вали транспортеров, битеров, вентилиторов и шне-ков. ось галаных ходовых колес.
65 F	коричиевый, зеленый	ков, ось главных ходовых колес. Пружиным рессор, пружиниме шайбы, ди- ски почвообрабатывающих машии, звенья цепи элеваторов, лемеха картофелеубороч- ных машии, можи корморезок, зубья попе- речных граблей.

инфра показывает среднее содержание углерода в десятых долях процента, а буква А указывает на то, что эта сталь высококачественная, с содержанием серы и фосфора не более 0,03% каждого элемента (табл. 2).

Таблица 2
Марки, химический состав и примеры применения углеродистых инструментальных сталей

Марка	Химический	состав в %	
СТАЛИ	углерод	марганец	Применение
У7 У7А	0,50-0,74 0,60-0,74	до 0,40 0,25—0,35	Зубила, отвертки, слесарные молотки, кувалды
У8 У8А	0,75-0,85 0,75-0,85	до 0,40 0,25—0,35	Пуансоны, штампы, слесар- ные пилы, резцы для меди
У9 У9А	0,85-0,94 0,86-0,94	до 0,35 0,20—0,30	Сегменты и вкладыши режу- щего аппарата, кериы, клейма
У 10 У 10 A У 12	0,95—1,09 0,95—1,09 1,10—1,25	до 0,30 0,15—0,25 до 0,30	Сверла, метчики, развертки, плашки, иожовочные полотиа. Пилы по металлу, сверла,
У12A	1,10-1,25	0,15-0,25	метчики, шаберы, резцы по ме- таллу
у13	1,26-1,40	до 0,40	Резцы по металлу, напильин-
у 13А	1,26-1,40	0,25-0,35	ки, сверла, инструмент для на- сечки

Пегированные стали получают путем добавок в сталь компрументы элементов: хрома, марганыя, кремния, никеля, вольфрама, кобальта, титана, ванадия, меди и др. Марки легированных сталей обозначают так: первые две цифоы слева показывают среднее содержание углерода в сотых долях процента, буквы обозначают наличие легирующих добаюх:  $X - \kappa_{\rm pona}$ ,  $M - \kappa_{\rm ont}$ бдена,  $H - \kappa_{\rm tree}$  на  $H - \kappa_{\rm tree}$ 

Таблица 3
Определение марки стали пробой на искру

Марка стали	Характеристика искровой пробы
10	Светло-желтая с малым количеством развет влений
15 и 20	Светло-желтая. Звездочек больше, чем в стали марки 10
40 и 47	Белая
У8 и У10	Светло-желтая, разветвлений очень миого, гус тые звездочки
12XH3A	Желтая
Р3	Светло-желтая, редкие разветвления на конца:
P18	Темио-малиновая, прямолинейная с крапинкам

Некоторые легированные стали имеют дополнительные обозначения буквами: E (магнитная),  $\mathcal K$  (жароупор-

ная), Ш (шарикоподшипниковая), Я (нержавеющая хро-

моникелевая), Р (быстрорежущая).

моникслеван), гомстрорежущая).

Пля подбора стали по назначению каждый стандартный пруток нмеет на конце маркировку цифрами в буквами или красками различных цветов. При отсутствии маркировки на прутках приближенное определение химического состава стали может быть выполнено пробой на искру (табл. 3).

#### ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛАВЫ

К цветиым металлам относятся медь, олово, цинк, свипец, алюмний, сурьма и т. д. В чистом выде цветные металым применяются редко, чаще всего они непользуются для получения сплавов: латуни, броизы, баббита и других. Латунь обозиачается буквой J, броиза—буквами D, Элементы, входящие в состав латуни или броизы, обозиачаются следующими буквами: A—алюминий, E—Сериллий, E—Серилеци, E—Керминий, E—Келезо, E—МE—Марганец, E—Керминий, E—Серилеци, E—Серилеци, E—Серилеци, E—Серилеци, E—Серилеци, E—Серилеци, E—Серилеци, E—Серилеци, E—Серилеци, E—Серилеций, E—Серилеций (E—Серилеций), E—Серилеций (E—Се

14 — цьял. Медь — очень пластичный, но довольно непрочный металл. Хорошо поддается горячей и холодной обработен, ен оп люхо отливается в наделия. Обладает высокой тепло- н электропроводностью, поэтому является одним из лучших материалов для изготовления электропроводов. Температура плавления меди 1083°.

Олово. Чистое олово имеет серебристо-белый цвет. Температура плавлення 232°. Обладает высокой пластичностью и большой стойкостью против окисления в обычных условнях. В чистом виде олово применяется только

для пайки деталей и лужения.

Свинец — мягкий, пластичный, синевато-серый металл. Температура плавления 327°. Обладает высокой кислотоупорностью, на воздухе быстро окисляется. Применяется для получения сплавов, припоев, для изготовления аккумуляторных пластии.

Алюминий — серебристо-белый, мягкий металл. Температура плавления 568° Обладает высокой электропроводностью, стоек против атмосферной коррозин, но покрывается на воздухе тонкой пленкой ожиси, затрудняющей пайку и сварку. В чистом виде алюминий применяется в электротехнике; в сельскохозяйственном машиностроении алюминий применяется в сплавах с кремнием, медью и цикком.

Сурьма — серебристо-белый, с сильным блеском металл. Температура плавлення 631°. Применяется только в сплавах со свинцом, цинком, оловом и медью, в основном при получении баббитов.

Латунь — сплав меди с цинком. Латуни применяются для изготовления трубок топливопроводов, регулировочных прокладок и других деталей.

Бронза — сплав меди с оловом.

Баббиты различаются по основе, которая может быть оловянистой, свинцовистой, цинковой, алюминиевой или магниевой.

Припом. Припоями называют сплавы, применяемые для пайки металлических изделий. По температуре плавления различаются мягкие и твердые припои. Причем твердые применяются для получения соединений с высокой механической прочностью, а мягкие — для пайки меди, броизы, латуин и для лужения подшипников.

Марки и химический состав припоев приведены в таблице 4.

#### Характеристика прилоев

					_			
Вид приноя	Группа	Марка	Медь	Цинк	Ce- peópo	0.1080	Сурьма	Свинец
Твердые	Мелно-	ПМЦ-36	36	64	_	_	_	I
• • • •	цинковые	ПМЦ-48	48	52	_	-	_	-
		ПМЦ-54	54	46	-	=		I —
	Сереб-	ПСр-10	54	36	10	_	_	۱ ــ
		ПСр-12	36	52	12	I - I	=	=
	F	ПСр-25	40	35	25	_		-
		ПСр-45	30	25	45	_		l
		ПСр-65	20	15	65	_		_
Мягкне	_	посів	_	1.0		17-18	2,0-2,5	oc-
				l	1		2,0 2,0	таль-
		1		l	1			ное
	l	пос 30	l		_	29-30	1,5-2,0	то же
		ПОС 40		_	_	39 40	1.5-2.0	I MC
	I	ПОС 50	I _	1 _	f =	49-51	0,8	
			-		. –	140 -01	0,0	

## ПРОКЛАДОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Баксант — искусственная смола с добавкой глины. Текстоамт — слоеная хлопчатобумажная ткань, пропитанная бакслитовой смолой н спрессованная под большим давлением н при высокой температуре. Обладает хорошими антифрикционными свойствами, износоустойчив, стоек против кислот, воды и тепла, не электропроводен, хорошо обрабатывается режущим инструментом. Выпускается в виде плит, трубок и круглых болванок. Применяется для изготовления бесшумиму шестерен, втудок, деталей электрооборудования и как изоляционный материал.

Карболит изготовляется прессованием смеси карбо-

литовой смолы, древесной муки и красителя. Применяется как электроизоляционный материал.

Эбонит — роговая, или твердая, резина. Применяется для изготовления электроизоляционных деталей. Асбест — волокинстый, гибкий, пластичный, обще-

стойкий материал минерального происхождения. Применяется как изоляционный прокладочный мате-

риал и для изготовления пластмасс. Для сопряженных деталей, работающих под большим давлением и при вы-соких температурах, выпускаются медиоасбестовые и асбожелезиые прокладки.

Паронит — прессованный асбест в смеси с резиной и наполнителями. Применяется как прокладочный мате-

риал.

Органическое стекло, или плексиглас, получается литьем из специальных прозрачных смол. Стоек против воды и масел. Легко штампуется при температуре 80— 120°. Хорошо обрабатывается резаинем и полируется.

Резина -- смесь иатурального или синтетического каучука с некоторым количеством серы, цинковых белил ма уда с пекоторым количеством серы, цинковых облиль и сажи, обработавная вулканизацией. Обладает высокни и золяционными свойствами. Хорошо противостоит воде, но разрушается от жидкого топлива и масел. При температуре 70° размятчается.

Для восстановления пиевматических шин применяется сырая резина, которая после вулканизации становится эластичной и прочной. Сырая резина, растворениая в авиационном бензине, становится резиновым клеем.

Изоляционная лента — лента из хлопчатобумажной ткани, пропитанная резиновым клеем. Применяется как

изоляционный материал.

Лаки изоляционные применяются для пропитки деталей и материалов с целью придания им электроизоляционности.

Фибра — электроизоляционный материал. Изготовляется путем прессования бумажной массы, обработанной хлористым цинком.

иои хлористым цинком.
Картон прокладочный. Изготовляется путем прессования бумажиой массы, пропитанной льияиым маслом (пресс-шпан), олифой или глицерииом и касторовым маслом

#### ДРЕВЕСИНА И ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Древесина. Имеет широкое применение в сельскохозяйствениом машиностроении, особенно при производстве зериовых комбайиов и простейших уборочных машин. Из древесины наибольшее распространение получили такие породы, как береза, ясень, клен, бук, вяз, ель, пихта, сосиа.

#### АБРАЗИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Шлифовальные круги и бруски изготовляются как из естественного материала — коруида, наждака и алмаза, так и искусствениюто электрокоруида и карбокоруида. Вещества, цементирующие зериа абразива, различают: керамические (K), бакелитовые (B), вулканитовые (B) и магиезиальные (M).

При выборе кругов или брусков для обработки деталей руководствуются следующими правилами: 1) чем тверже обрабатываемый материал, тем мятче должен быть абразив; 2) обработка мятких металлов производится твердыми кругами, ио меди и латуни — мяткими: 3) корундовые круги применимы для обработки закаленных и незаклаенных сталей; 4) карборундовые круги применимы для обработки деталей из чугуна, алюминиевого и борнового литья и хрупких материалов.

Шлифовальные шкурки изготовляются двух типов: рулонные (р) и листовые (л). Маркируется шкурка с нерабочей стороны с указанием материала основы, типоразмера, абразивного материала и номера зериистости. Притирочные пасты применяются для притирки кла-

панов и краников.

#### ХИМИКАТЫ

Сериая кислота употребляется для приготовления электролита кислотных аккумуляторов.
Соляная кислота. Концентрированная соляная кислота содержит до 40% чистой соляной кислоты. Техниче-

ская соляная кислота, в которой растворен цинк, называется травленой кислотой. Травленая соляная кислота применяется в качестве флюса при пайке и лужении. Нашатырь (хлористый аммоний) применяется как

раскисляющее и обезжиривающее вещество.

Каустическая сода — сильная щелочь. Применяется для обезжиривания деталей и приготовления эмульсий. Канифоль применяется для пайки контактов и электроприводов.

Бура применяется при пайке и сварке чугуна.

#### ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лакокрасочные материалы делятся на основные н вспомогательные. К основным относятся: лаки, краски, грунты и шпаклевки; к вспомогательным: составы для удаления старой краски, жидкости для подготовки поверхности к окраске, шлифовочные и полировочные пасты.

**Дерматии:** вальветои — хлопчатобумажная ткань

с односторонним начесом: парусина.

#### ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ

#### виды износов

Детали тракторов и сельскохозяйственных машин во время работы и при хранении находятся под воздействием различных физических и химических процессов,

в результате чего происходит их износ.
При правильной эксплуатации машины нарастанне износа происходит постепенно, при неправильной — быстро, даже если она работает непродолжительное время.

Такой износ называется аварийным.
Износ сопряженных друг с другом деталей нарастает прежде всего в зависимости от времени работы машины и может быть разделен на 3 пернода:

первый период — процесс прнработки сопрягаемых деталей; второй — процесс нормальной работы; нарастание

изиоса здесь идет медленио и равномерно;

третий — ускоренное нарастанне износа и разрушение сопряжения (аварийный износ).

Естественный износ классифицируется на механический, абразнявый, коррозийный, пластический, усталостный и тепловой. При этом первые тря вида износов характерны для сопряжений с трущимися поверхностями, остальные — как для сопряжений с трущимися, так ис нетрущимися поверхностями.

2.

Мехаиический изиос — результат трения поверхностей сопряженных деталей. Довольно распространенный вид изиоса деталей.

Для предупреждения ускоренного механического изпоса необходима тщательная обработка деталей сопряжения.

Абразнвиый износ — результат деформации и срезания неровностей трущихся деталей под действнем твердых абразивных частиц. Наиболее распространенный вид износов.

Для предупреждения абразивного износа в сельскохозяйственных машинах необходима тщательная фильтрация масел, топлива и воздуха.

Коррозийный изиос — явление разрушения металла под воздействием химических и электрохимических факторов.

Для предохранения деталей от коррозийного изиоса их покрывают защитными покрытиями.

Пластаческий изиос — изменение формы и размеров деталей сопряжения за счет уплотнения матернала под действием нагрузок. Этот вид изиоса характерен в основном для неподвижного сопряжения. Мерами предупереждения ластического изиоса выляются: хорошая обработка и подгонка соприкасающихся поверхностей неподжикого сосумнения для волучения большей площадномитакта и равномерного распределения нагрузки в сопряжении.

Усталостиый износ — изменение структуры металла деталей сопряжения с последующим образованием трещин иа поверхности деталей и их поломкой.

Тепловой износ — изменение структуры материала деталей сопряжения в условиях высоких температур с потерей механических свойств. Необходимо соблюдение теплового режима работы сопряжения.

## МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Восстановить работоспособность изношенных деталей сопряжения можно двумя методами:

1) методом ремонтных размеров;

методом восстановления деталей до первоначальных (номинальных) размеров.

Сущность первого заключается в том, что пачальный зазор и геометрическая форма возращаются сопряжению за счет-изменения его размеров. Например, шатунные и кореные шейки двигателей шлифуются для востановления правильной геометрической формы, а подшинники изготовляются новые с таким расчетом, чтобеспечить первоначальный зазор. Вопрос о замене о мосстановлении деталей сопряжения разрешается, исходя из соображений экономического характера. Как правило, деталь дорогостоящая подлежит восстановлению, менее дорогостоящая — замень

При втором методе восстановления деталей производится полное восстановление их номинальных размеров за счет наплавки с применением:

ручной дуговой сварки;

автоматической сварки и наплавки под слоем флюса; автоматической вибродуговой наплавки;

газовой сварки и наплавки.

#### МЕТОЛЫ СВАРКИ И НАПЛАВКИ

В практике ремонтных мастерских и заводов в настоящее время находят применение новые методы сварки и наплавки: электрошлаковая сварка; автоматизированияя в утлекислом газе; аргоно-дуговая сварка; сварка электронным лучом в вакууме; ультразвуковая сварка; днффузнозная сварка в вакууме; сварка трением; сварка токами высокой частоты.

Ручная дуговая сварка находит широкое применение премоите тракторов и сельскохозяйственных машив вследствие своей маиеврености и универсальности. Ручная дуговая сварка производится с применением постоянного или переменного тока. В первом случае при сварьске применяются сварочные агрегаты, состоящие из сварочного генератора и двигателя, во втором — сварочные трансформаторы.

Таблица 5

		c	остав по	крытия в 5	K	
Компоненты покрытия	Ц-1	ому-5	ому-1	УОНИИ 13,45	УM-7	AH 7
Мел или мрамор	6,6 35,4 26,2 —	13 37 21 —	- 20 24 - 20	. 53 — — 9 —		21 50 6 —
(крахмал, опилки, му- ка и проч.)	6,7 8,5 —	9 20 —	12 - 24 -	. 8 2 3 15	5 30 —	8 15 —

По производительности и качеству полученного шва сварка на переменном и на постоянном токе равноценна. Но сварочные агрегаты дают устойчивую дугу, обеспечивают равномерность распределения напряжения по фазам, а сварочные трансформаторы мнеют ичестобуч-

Характеристика электродов и область их применения

Область применения	110—200   Постоянны    220—280   Наллавленный ме   Наллавия дечалей   на удажутитеродие; соступ на удажутитеродие; соступ на удажутитеродие; соступ на изменеродия на удажутитеродие; на изменеродия сталей   на удажутите		Нилосстойность Напланка деналей за уткароти става уткерожи- каза высово образовать по става образовать по става образовать образовать по става образовать образовать става става образовать образовать става става образовать о	200
Твердость напавляен- ного ме- тала (Нв)	Наплавленный ме-Наплавка делал имеет вы из малоугил сокую измесстелу тиску углеро кость, может под-и инжолеги вергаться закалке ных сталей	данна дуги корот- кая	Изиссстойкость Напилавленного ме- из талавленного ме- из Дала высоказ. Ста кая кая ко-	
Твердость наплавлен- ного ме- талла (Нв)	220—280	210—330 320—380	260—340	
Род тока	Постоянный	Обратная полярность	Постоянный, 260—340 обратияя по- лярность	_
Ток для наплавки в д	110200	210-210	160—200 200—240	_
дизмеиД жж в	4	so.	410	
Марка	O3H-250	O3H-300 O3H-350	У-340 п/б	_

Марка	Danent Mm 8	Ток для наплавки в д	Род тока	Тверлость каплавлен- ного ме- галла (Нв)	Характеристика влект- рода и наплавленного металла	Область применения
K-2-55	410	220—240	Постоянный, обратизя полярность лярность или переменный	280-346	обратива по 200,—360 Нагалания в не Напалания тала сеевь высом у техе кой прочести, восталей с с кой прочести, восталей с с кот поляератьсянием утел выстания поляения росаниях	Наплаваемия ме Наплавка дегалей глал очень высо из утаеролистых кой променты ме ставей с содержа- жет подвергаться инчем утлерода по заказке. Дання ду 0, 2% и инжолент пи средняя рованных сталей: рованных сталей:
UH-350	4 0	160—270	160—2°0 Постоянный 220—280 00—220 млн пере-		Наплавленный ме- Наплавка талл высокой из-тракторов носостойкости, без скохозяй термообработки. машин из Длина дуги корот- ной стали	ме-Наплавка деталей из-тракторов и сель- без скохозяйственных я. машин из подслоч- пот-ной стали
	0 2	180-225	180—225 Постоянный или пере-	365-430	Налавленный ме-Наплавка быстро- тала можно пол-назашивающихов вергать замалке идсталей из мало- отпуску. Дляна углеродистых и дуги короткая углеродистых ста-	Наплавленный ме-Наплавка быстро- лам ложно под-нячанивленихся вергать закалее идеталей из мало- оптуску. Длина утаеродистых и дуги короткая
· . ·				:		

7-540   4   180—220   Постоянный   320—430   Дания дутя корот-Налавака быстро-   180—220   Постоянный   180—300   Дания дутя корот-Налавака выстою-   180—180   Ордагияя   180—170   Налавакенный жейтельные и тражени тражтора   180—180   Ордагияя   180—170   Налаваженный жейтельные и тражтора   150—180   Ордагияя   Ордагия   Ордагия	Марка	дтэменД жж. а	Ток эля наплавки в а	Род тока	Тверлость наплавлен- ного ме- талла (Нв)	Характеристика влект- рода и наплавленного металла	Область применения
410 .4	T-540	4	180-220	Постоянный нлн пере- менный	320_430	Длина дугн корот- кая	Наплавка быстро- изиашивающихся леталей и с абра- зивным изиосом
. 4	O.MrH	410	120—140 160—180	Постояниый, обратная по- ляриость	250300	Длина дуги корот- кая	Наплавка высоко- марганцовистых сталей типа Г-13 Восстановление гусениц трактора
	уонии 13/55	. 4	150—180	Постояниий, обратиая полярность	160—170	Наплавленный металл мало склонен к образованию трещин	Детали из средие- углеродистой ста- ли, термически не обработанные

вость дуги, неравиомериость распределения напряжения по фазам.

Присадочным материалом при сварке служит проволока различной толщины. При сварке переменным током обязательно требуются электроды с обмазкой. Состав обмазок приводится в таблице 5.

Характеристика различных марок электродов и область их применения приведены в таблице 6.

Перед сваркой кромки свариваемой детали подготавливаются. Способы подготовки кромок зависят от толщины свариваемого металла и типа соединения.

Газовая сварка и маплавка широко применяются при ремоите тракторов и сельскохозяйственных машин. Основные ее достониства— несложность оборудования, возможность управления процессом сварки, а также возможность сварки тонколистовых и трубчатых элементов изделий.

Для получения высокой температуры пламени ацетипри газовой сварке сжигается в кислороде. Получают ацетилен из карбида кальция в ацетиленовых генераторах. Выход ацетилена из 1 кг карбида кальция приведен в таблице 7.

Таблица 7
Выход ацетилена (в л) из 1 кг карбида кальция различной грануляции

	Выход ац	ъ я виэг.нтэ
Разнеры кус- ков в жж	первого сорта	второго сорта
2×8 8×15	255 265	235 245
15×25	275	255
25×80	285	265

Потребителям карбид кальция поставляется в барабанах весом 50—130 кг. Для раскупорки карбильного барабана надо пользоваться специальным ножом. Кислород поставляется в сжатом состоянии в баллонах лисбаллоны, применяемые при сварке, имеют объем 40 л в вмещают 6 чв кислорода, сжатого до 150 ат Для понижения давления кислорода до рабочего (3—5 ат) служит икслородный редуктор. В дальнейшем с понижением давления кислорода редуктор поддерживает рабочее давление на одном уровне.

В ремонтной практике колхозов и совхозов применямогся переносные ацетиленовые генераторы марок РА, МГ, ГВР и ГВН. По приципу системы взаимодействия карбида кальция с водой различают три основные системы ацетиленовых генераторов: «вода на карбид», «карбид на воду» и контактиые.

Таблица 8 Техническая характеристика универсальных горелок

	l	1	Pacxo	B A/4
Тип горелки	мако- иечника	Толиция сваривае- мой стали в мм	ацетилена	кислорода
ΓC-53 -	1	0,5-1,5	50-125	55—135
"Москва"	2 3	$^{1-3}_{2,5-4}$	120—240 230—400	130—260 250—430
	5	3.5-7	400-720	630-770
	6	6,5—11 10—17	670—1 100 1 030—1 750	730-1 200 1 150-1 975
	7	17-30	1 710-2 800	1 900-3 150
ΓC- <b>5</b> 3	0	0,2-0,7	20-65	22-70
	. 1	0,5-1,5	50-125	55-135
	2	1-3	120-240	130-260
	3	2.5-4	230-400	250-430

Ацетилен н кислород в необходимых для сварки пропоринях смешиваются в газовой горелке нижекторного типа, работающей при давлении горючего газа на вкоде от 0,01 до 0,08 аг и давлении кислорода от 1 до 4 аг. В зависимостн от расхода газов к сварочной горелке придаются сменные наконечники, которые выбираются в зависимостн от толщины свариваемого металла. Характеристняк горелок даны в таблице 8.

При газовой сварке деталей применяется присадочная проволока по ГОСТу 2246-54. Марки сварочной проволоки в зависимости от марок свариваемых сталей при-

ведены в таблице 9.

Таблица 9

Сварочная проволока для сварки малоуглеродистых сталей

	Сварочная	проволока
Сварочная сталь	для ответственных конструкций	для прочих конст- рукций и изделия
Ст. 0	_	CB-08, CB-18
Ст. 3,Ст. 4 0,8; 10 15,20,30	CB-0,8; CB-15 CB-0,8A	CB-08
	CB-0,8A CB-08ΓA	CB-08 CB-15
15F,20F,30F	CB-08ΓA CB-15ΓA	CB-08Γ CB-15Γ

Для газовой сваркн применяются соединения в стык, внахлестку, в тавр, угловое, по отбортовке. Разделка кромок под сварку зависит от толщины свариваемого металла.

Качество сварного шва в большой степени зависнт от соблюдения режнма сварки (табл. 10).

# Режимы газовой сварки

				Вид	Вилы соединений	нения			
		B CTMK			B Tabp			внахлестку	'n
Толшина сваривае- мых кро- нок в мы	жа ка	давление кислорода в кг,см	диаметр присад, проволожи	ника Ника	давление кислорода в изјеж <sup>а</sup>	диаметр присад. проволоки	никз Уф изконел-	давление кнелорода в кајеж	диаметр присад, проволок
0,5-0,8 0-1	- - -	1,5	1,0	į	1,5	1,0	Į	1,5	1,0
1,0-1,5	1-2	1,5-2,0	1,0-1,5 1-2 1,5-2,0 1,0-1,5 1-2 1,5-2,0	1-2	1,5-2,0	1,5	$\frac{1}{-2}$	1-2 1,5-2,0	1,0-1,
1,5-2,0	1-2	2-2,5	1,5-2,0 1-2 2-2,5 1,5-2,0 1-2 2-2,5 1,5-2,0 1-2 2,0-2,5	1-2	2-2,5	1,5-2,0	1-2	2,0-2,5	1,5-2,
2,0-2,5 2-3	2-3	2,5	2,0	2-3	2,5	2,5	2	2,5	2,0
2,5-3,0 3	e	8	2,5	8	က	2,5	2	2,5-3,0	2,5
			_						

Для сварки низколегированных сталей применяется проволока марок СВ-10ГС, СВ-15, легированных — проволока марок СВ-10ГС, СВ-12М, СВ-12ХМ, СВ-18ХМА, СВ-18ХГСА, СВ-12ХГСА и др.

Для сварки чугуна в качестве присадочного материала применяйсте чугуниме прутки марки А ГОСТ 2671-44 или выбракованные поршевые кольца тракторных дынгателей. Для сварки деталей на ковкого и другого чугуна применяются чугунные прутки соответствующего состава.

#### **МЕТОДЫ УПРОЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ**

Закалка применяется для повышения твердости прочности деталей. При закалке сталь напревается, в зависимости от содержания в ней углерода, до 740—940°, выдерживается и после этого быстро охлаждается в восме массие или другой охлаждающей среде. С повышением скорости охлаждения повышается твердость стали. При погружении наделия в закалочную мидкость его следует перемещать в жидкости, чтобы разрушить образующуюся по контуру изделия павовую рубащику.

Таблица 11

Цвет каления	Температура нагрева в С
Очень слабое свечение, заметное в темноте	500520
Темно-бурый	600
Буро-красный	650 700 750

Цвет калениа					Температура нагрева в °C
	_			Ť	000
Светло-вишнево-красный .				- i	800
Красный				. 1	850
Светло-красный				: 1	900
Оранжевый		•	•	٠,	950
	•	•	•	٠,۱	1 000
Желтый			٠	· I	
Светло-желтый				. 1	1 050
Желто-белый					1 100
Белый, различной яркости			÷	.	1 200 1 300

Температуру нагрева изделня определяют с помощью специального прибора — термопары. При отсутствии термопары приближенное определение температуры пронаводят по цветам каления (табл. 11).

Отпуск производится с целью симжения внутренних напряжений и хрупкости, приобретеных в процессе закалки. Для этого закаленное изделие изгревается до температуры инже 700°, выдерживается при этой температуре, а затем охлаждается в воде, на воздухе, в масле или в соляной вание. При отпуске твердость понижается. Чтобы сохранить большую твердость, производят изякий отпуск, при котором деталь нагревается до 150—200°. Средний н высокий отпуск (до 550°) изазначается для синжения твердости и повышения вязкости закаленных изделий. Гемпературу нагрева деталей при отпуске определяют также с помощью термопары. Приближенно температуру изгрева межать по цветам побежалости, если отпуск производится при нагреве до 330° и не в вание (табл. 12).

Таблица 12 Зависимость цвета побежалости от температуры

Цвег побежалостн	Температур: отпуска в "С
Светло-желтый	220
Темно-желтый	240
Коричнево-желтый	255
Коричиево-красный	265
Пурпурио-красный	275
Фиолетовый	285
Васильково-синий	295
Светло-синий	315
Серый	330

#### Таблица 13

#### Составы карбюризаторов

Составляющие	Время цемен- тации при 950° в часах	Глубина цемен- тированного слоя в мм	
Древесный (березовый) уголь (90%) и кальцинированная сода (10%)	4	1	
Древесный уголь (90%) и костяная му- ка (10%)	5,5	1.35	
соль (20%)	5,5-6	1,5 1,2	
Древесный уголь (80%) и кожа (20%) Древесный уголь (90%) и желтая кро-	4,5-5	'	
вяная соль (10%) Подсушенная подсолнечная лузга (95%)	4,5-6 10-12	1,2	
и кальцинированная сода (5%) Древесный (березовый) уголь (60%) и кальцинированная сода (40%)	4.6	1,2	

**Цементация** является одним из самых распростра-ненных видов термохимической обработки деталей сельскохозяйственных машин в ремонтных предприятиях. При цементации происходит науглероживание поверхно-стных слоев стали, содержащей не выше 0,3% углерода. Для этого изделия помещают в железный ящик, засыпают карбюрнзатором, замазывают ящик огнеупорной глиной и нагревают его до температуры 900—950°. Рекомендуемые для ремонтных мастерских составы карбюри-заторов н время цементации приведены в таблице 13. После цементации изделия подвергают закалке и от-

пуску, в результате чего поверхность приобретает высо-

кую твердость, а сердцевина остается мягкой.

#### МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ

Ремонтник должен знать применяемое оборудование, уметь выбирать режимы обработки и подбирать соответствующий инструмент.

Сверлильные работы. Наиболее распространенными в ремонтых мастерских являются сверлильные станки марок: 1) вертикально-сверлильный 24135; 2) вертикально-сверлильный 24135; 2) вертикально-сверлильный 212; 3) вертикально-сверлильный 218; 4) радиально-сверлильный 255; 5) настольно-свер лильный СН12А

Для получення отверстий в металле применяются сверла, которые по конструкции делятся на спиральные и перьевые.

Для повышения точности и чистоты поверхности просверленного отверстия применяются зенкера и разверт-ки. Для нарезання резьбы в отверстнях — метчики. Матерналом для нзготовлення сверла служат инстру-

ментальная углеродистая сталь или ее заменители.

Подачи в скорость резания при сверлении, зенкеровани

-		Свера	ление		Зенкер		
	сталь, 6в-75 в катым <sup>3</sup> чугун, Н		чугун, На	i-190 сталь, бв-75 в из/м.		B K2/MM*	
Ливметр в жж	107343 B	скорость резв-	B SPETOU	скорость реза-	подача в жж.об	скорость резв-	
10°	0,12-0,25	35—22	0,15-0,5	37—20	0,4-0,7	31-24	
15	0,15-0,3	35—23	0,2-0,6	35—19	0,4-0,7	31-24	
20	0,2-0,4	30-20	0,3-0,7	31—19	0,5-0,9	27—20	
25	0,2-0,4	28-20	0,3-0,8	29—19	0,5—1,0	24-17	
30	0,2-0,5	27—20	0,40,9	25—19	0,6-1,1	23-17	

Угол, образуемый режущими кромками (угол при вершине), устанавливается в зависимости от обраблативаемого матернала: для сверления мягких металлов—
80—90°, очень твердых металлов—130—140° и сталей—
116—118°. Проверка заточки режущих кромок производится специальным шаблоном. Для крепления сверл в шпиндель станка применяют зажимные патроны (для сверл с цилиндрическими хвостовиками) и переходные втулки-конусы (для сверл с коническими хвостови-ками).

Подачи и скорости резания при сверлении, зенкеро-

и развертывании инструментом из быстрорежущей стали марки РФ1

эвание		Развертывание			
чугун, Нв-190		сталь, 6в-75 в <i>ка/мм</i> <sup>2</sup>		чугун, Нв-190	
подача в Мајоб	скорость резания в <i>м/мик</i>	подача в <i>жж/об</i>	скорость резання в м/мин	ПОДЗЧЗ В ММ/об	скорость резания в <i>и</i> / <i>ии</i> н
0,4-1,0	32-22	0,5-1,0	17-11	0,8-1,6	f4—10
0,4-1,0	32-22	0,6-1,2	1519	1,0-2,0	11-8
0,6-1,2	28-22	0,7-1,4	13-8	1,2-2,5	10-6
0,8-1,3	25-21	0,8-1,6	11-7	1,4-2,5	9-6
1,0-1,6	24-19	0,81,8	11-6	1,6-3,0	8-6

ванни и развертыванни рекомендуется выбирать в соответствии с таблицей 14.

Для охлаждення сверл, зенкеров и разверток при обработке стали, латуни и краспой меди применяют нинаральное масло иля мыльную воду, при обработке алюминия — мыльную воду с кероснюм. Серый чугун и бронза обрабатываются без охлаждення инструмента.

При нарезанин резьбы машинными метчиками применяют охлаждение и смазку: в стальных деталях — эмульсию, олифу или масло; в алюминиевых — керосии, в медных — скипидар.

В чугуне и броизе резьба нарезается всухую.

Механическая заточка абразивами. Для обдирки поковок, литъв, кевриых конструкций и деталей сельскохозяйственных машин, а также для заточки режущего инструмента: сверл. резцов и других — в мастерских применяют обдирочно-шлифовальные, точнильные станки и универсально-заточный станок марки ЗА-64.

#### СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ

Разметка. Изготовление многих деталей связано с предварительной разметкой материала, разметка необходима и при выполнении таких операций восстановления, как сверление отверстий, фрезерование, расточка и обточка шеек. строгание или опиловка плоскостей в заданных размерах и т. д.

При разметке:

 определяют базу для разметки и тщательно обрабатывают выбраниную поверхность; 2) покрывают мелод разведенным в жидком стехле, что позволяет отчетливо износить риски; 3) отверстия, служащие базой для разметки, забивают деревянными пробками или планками с железными пластинками, на которых размечают и накеринвают цеятоы этих отверстий.

Можно применять для этой цели куски свинца и де-

лать разметку на плите.

Рубка применяется для разделки вручную фасок, канавок; для снятия заусенцев и лишнего металла на сварных швах; для вырубки заготовок, пластин, прокладок и прочего. Инструментом для рубки служат зубило, крейциейсель и молоток.

Резка металлов производится ручными ножницами. В процессе резания ножовочные полотна полезно смазывать машинным маслом, салом, графитовой мазыю.

Опилнванне производится с помощью плоских, полукруглых, квадратных, трекгранных и круглых напильников. В зависимости от числа и асечек напильники делятся на доачевые, личные. баохатные.

Напильники с однорядной насечкой применяются для опнловки мягких металлов, с двойной — для твердых; рашпили — для дерева, кожи, пробин; драчевые напильники — при грубой обработке; личные — для получения чистой поверхности и точных размеров; бархатиме напильники и надфили — для доводки и подгонки размеров летали.

Шабрение деталей. Шабреннем называется сиятие металла соскабливающим ниструментом — шабером. Шаберы бывают трехгранными, лопаточными или плоскими.

Правка, гибка металлов. Правка как слесарияя операция вляжется подготовительной операцией при заготовке матернала, заготовок и полуфабрикатов. В ремонте комбайнов и съвъескохозяйственных машин правка распространена как операция по восстановлению деталей: погнутых и скрученных валов, деформированиых рам машин, покоробленных платформ и металлических общивок, помятых кожухов и спиралей шиеков, изогнутых тяг и т. п. Правка деталей может производиться двумя способами: механическим — с применением валков, пресов и различных приклособлений и ручным — с применением стального закаленного молотка, кувалды, наковальчин, плиты. главилок.

Закаленные стальные детали правят специальными стальными мологками, удариая часть которых имеет форму носика слесарного молотка. Удары молотком наносят не по выпуклой закаленной детали, а по вогнутой. При этом удары должин быть несильные, но частых. В результате волокна вогнутой части раздаются, растягиваются от удара молотка, а в выпуклой части сжи-

маются и деталь выравнивается.

Клепка. Различают холодную, горячую и смешанную клепку. При холодной применяют заклепки диаметром до 8 мм. Для заклепок диаметром сыше 8 мм применяют горячую клепку. При этом диаметр заклепок должен быть меньше диаметра отверстия на 0,3—1 мм для того, чтобы они легко входилы в отверстие.

Смешанная клепка применяется при постановке длипых заклепок, у которых нагревается только коицевая часть для высаживания замыкающей головки. При выполнении клепки необходимо: 1) чтобы длина стержия заклепки (после клепки) не превышала пяти диаметров, заменяют болговым или сварочным; 2) чтобы длина выступающего конца стержия заклепки для образования полукруплой замыкающей головки составляла 1,25—1,5 диаметра стержия; для головки чвлотай» эта длина должив быть в пределах 0,8—1,2 диаметра заклепки; 3) для холодной клепки диаметр заклепки; 3) для холодной клепки диаметр заклепки; Воставьтая 1,65—6.

Диаметр заклепки в мм 2,6 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 13,0 16,0 Диаметр отверстия в мм 2,8 3,3 4,2 5,5 6,5 8,5 10,5 13,5 16,5

Нарезание резьбы. Резьба бывает метрической, дюймовой, прямоугольной и трапецендальной.

Вручную нарезают резьбы метрические и дюймовые. Для нарезки резьбы в отверстиях применяют метчики: черновой, средний и чистовой, на стержнях (болтах, винтах, шпильках) применяют плашки.

Диаметры отверстий под резьбу следует сверлить, ру-

ководствуясь таблицей 15.

Таблица 15

Размеры сверя для сверлення отверстий под метрическую, дюймовую и трубную резьбы

Резьба метрическая основ- ная в жж	Диаметр сверла в <i>мм</i>	Резьба дюймовая	Диаметр сверла в жи	Резьба трубная	Днаметр сперла в мм
1	0,75	1/4"	5	1/4	11,7
1,2	0,95	5/16	6,4	3,8"	15,2
1,4	1,15	. 3,8"	7,8	1,2"	18,8
1,7	1,35	1/2 "	10,3	3,4"	24,3
2	1,6	5/8 "	13,3	1"	30,5
2,3	1,9	3/4"	16,2	11/4"	39,2
2,6	2,15	7,8"	19,0	11/2"	45
3	2,5	1"	21,8	-	_
3,5	3,0	11/8"	24,5		_
4 5	3,30	11/4"	27,5	_ 4	-
	4,1	11/24"	_	-	-
5	4,1		33,3	- ;	_
6	4,9	13/4"	38,5	-	-
8	6,7	2"	44,2	-	_
10	8,4	- '	_	-	_
12 14	10.3	=	-	_	
16	11.9 13.9	_	=	=	=

Резьба метри- ческая основ- ная в мм	Дионетр сверла в жж	Резьба дюйновая	Диаметр сверла в жж	Резьба трубная	Диаметр сверла в мм
18	15,4	_	_		_
20	17,4		_	l –	
22 24	19,4	-	-	·	-
24	20 8	-	! -		! –
27	23.8	-		=	l —
30	26,3	i -	- 1	i	-
36	31,7	I –		I –	I —
36 42 48	31.7 37.2	l –	-	=	- 1
48	42,2	- 1			l -

# КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАХ И ПОСАДКАХ

Пля взаимозаменяемости деталей разработана система допусков и посадок, которая позволяет изготовлять взаимозаменяемые детали или сопрягать две детали без дополнительной подгонки их друг к другу при сборке узлов и мащии.

В сопряжениях, когда одна деталь входит в другую, различаются детали: охватывающая (отверстие) и охвативаемая (вал). Характер соединеня определяется величиной разности диаметров отверстия и вала. В том случае, если эта разность положительна, получается зазор, отрицательна—иатяг.

При измерении деталей принято различать три вида размеров.

Номинальный размер — теоретически расчетный размер, который является общим для деталей соединения.

Действительный размер - размер, полученный в результате измерения детали.

Предельные размеры — размеры, между которыми может колебаться действительный размер. Допуском на изготовление называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами. Например,  $30^{+0.2}_{-0.1}$  размер, проставленный с допуском. В этом случае наибольший предельный размер составит 30,2 мм, наименьший предельный размер будет 29,9 мм. Следовательно, величииа допуска будет 30,2—29,9 =  $= 0.3 \, \text{MM}$ 

Посадкой называется взаимное соединение деталей сопряжения. Посадки делятся на подвижные и неподсопряжения. Посадки делатся на подолжные и выжные. Подвижные посадки характеризуются величной зазора, неподвижные — величнюй натяга. Неподвижные посадки подразделяются на прессовые и переходиые, в прессовых посадках всегда должен быть натяг. В переходных посадках разность между размером вала и размером отверстия сравнительно невелика, при этом расположение допусков таково, что могут быть как небольшие натяги, так и небольшие зазоры.

По стандарту предусмотрены две системы допусков:

система отверстия и система вала.

система отверстия и система вала.

Система отверстия характеризуется постоянным (для данного размера и класса точности) допуском на отверстие для всех посадок. Различные посадки в этом случае достигаются выбором соответствующих предельных размеров валов. Система отверстия обозначается буквой А.

Система вала характеризуется постоянным (для дан-ного размера и класса точности) допуском из вад для вех посадок. Различные посадки достигаются выбором соответствующих предельных размеров отверстий. Си-стема вала обозначается буквой В.

### Виды посадок

Наименова- ние посад- ки	Обозна- ченне	Примерное назначение
Горячая	Гр	Образуется путём нагрева детали с отверстнем и насадкой ее из вал. При остывании насаженная деталь крепко охватывает вал. Применется для неподвижного соединения без добавочного креп-
Прессо- вая	Пр	ления Соединение деталей сопряжения под прессом. В 3 классе имеются три прессовых посадки. Применяются для неподвижного соединения без доба-
Глухая	г	вочного крепления Соедниение деталей сопряжения под прессом с предохранением их от провертывания постанов- кой шпонок, шпилек н т. п. Посадка ведущих шки-
Тугая	т	вов и втулок в корпуса подшипников Соединение с помощью молотка. Применяется в соединениях, которые часто разбираются
Напря- женная	Н	в соединениях, которые часто разопраются Соединение с помощью молотка при небольших усилиях. Посадка шестерен, шарикоподшипников, соединительных муфт
Плотная	п	Соединительных муфт Соединение с помощью деревянного молотка. Погадка съемных шестерен, маховиков, рукояток
Скользя- щая	С	Соединение, обеспечивающее перемещение од- ной детали по другой (при смазке) от руки. По- садка переключающихся шестерен на валах
Движе-	Д	Применяется для деталей, требующих неболь- шого, но определенного зазора
Ходовая	X	Применяется для деталей, перемещающихся од- на в другой с заметным зазором
Легкохо- довая	Л	Применяется для соединення деталей со значи- тельным зазором. Применяется для ходовых вин- тов суппортов станков
Широко- ходовая	ш	Самая свободная посадка, применяется в соединениях с большими зазорами, без их значительного колебания

В зависимости от величны допуска на деталь одного и того же размера устанавливаются классы точности. Принято 10 классов точности: 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 9. Самый точный— первый класс. В общесовойой системе классы отмости 1, 2, 2a, 3, 3a, 4 и 5 применяются для посадочных размеров, классы 7, 8, 9 — для назначения допусков на свободные размеры.

Общесоюзным стандартом предусмотрено 11 посадок в различных классах точности. Примерное назначение посадок, а также характер соединений в инх приве-

дены в таблице 16.

Согласно ГОСТу 3456-46, посадки на чертежах обозначаются вслед за размером в одну строчку с ним.

Примеры: 1. Размер на детали 60X3 показывает, что дламетром 60 мм выполняется в системе отверстия третьего класса точности и при его сборке с отверстием выполненным в системе отверстия этого же, класса, получится ходовая посадка,

 Сопряжение двух деталей ⊘80 <sup>A3</sup> показывает, что июминальный диаметр сопряженных деталей— 80 мм, класт отчности третий, допуски приняты по системе отверстия, характер сопряжения деталей— широкоходовая поса́мка.

Поверхности деталей получаются после обработки не гладкими, а шероховатыми, с черелующимися впадинами и выступами, определяющими микрогеометрию поверхности. В зависимости от высоты впадии и выступов установлено 14 классов чистоты. На чертежах классы чистоты обозначаются цифрами, проставляемыми справа от треугольников, например 

7 — чистота поверхности седьмого класса.

# ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА

## ВИДЫ РЕМОНТА

Система планово-предупредительного обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка служит уля поддержания машинно-тракторного парка в работоспособном и исправном состоянии. Она предусматривает следующие виды технических обслуживаний и ремонтов. Ежесменный технический уход — проверка технического состояния машины после окончания смены. Основного состояния машины после окончания смены. Основного

ского состояния машины после окончания смень. Основные операции: очистка машин от пыли и грязи, потеков масла и толина, проверка степени нагрева основных узлов и агрегатов, проверка и подтяжка ослабленных креплений, смазка и дозаправка систем машины. Периодические технические уходы (технический уход

Периодические технические уходы (технический уход № 1 и технический уход № 2) производятся после выполнения машиной определенного объема работ. Перечень выполняемых операций приводится в соответствующих инструкциях по обслуживанию машин. Периодические технические осмотры производятся:

Периодические технические осмотры производятся: для тракторов — двя раза в год, для комбайнов и сельскохозяйственных машин — раз в год и приурочиваются к очередному техническому уходу. Цель осмотров — предупреждение преждевременных капитальных ремонтов и повышение срока работы машин.

Текущий ремонт предусматривиет устранение неис-

правностей машины и производится при частичной разборке ее уэлов и агрегатов в ремоитной мастерской. Производят ремоит после выполнения машиной определениого объема работ. Основные операции: очистка деталей машин от грязи, нагара, накипи; регулирока узлов и механизмов; замена изношенных деталей новыми или отремоитированизман.

Калитальный ремоит производится в зависимости от технического состояния машины и межремонтных сроков ее работы. При калитальном ремоите полностью восстанавливается работоспособность машины. Сековные операции при ремоите — полива разборка машины, мойка и проверка всех ее узлов, ремоит узлов и агрегатов, сборка регулировка и испытание агрегатов и машины в пелом

Периодичность и трудоемкость мероприятий системы технического обслуживания и ремонта машин уточняются в разрезе областей и хозяйств на месте.

### **МЕТОДЫ РЕМОНТА**

Под методами ремонта понимаются способы и припортанизации ремонтного производства с расчленением и специализацией ремонтных работ. Различаются следующие методы ремонта машин: бригадный, узловой, поточно-узловой и агрегатный.

При бригадном методе ремонта все разборочно-сборочные и слесарные работы выполияются одной бригадой. Токарные, шлифовальные, кузнечные, сварочные и другие работы, требующие специального оборудования, производятся вне бригады. Бригадный метод не дает высокого качества ремонта и высокой производительности, а напротив, характеризуется большим простоем машни в ремонте. При узловом методе ремонтные работы делятся на закончениме процессы ремонта отдельных узлов машины. Каждый узел восстанавливается на специализированном посту, который укомплектован соответствуюшим оборудованием. Этот метод предусматривает специализацию рабочих, повышает качество выполняемых работ, синжает сроки простоев машин на ремонте и себестомность ремонятых работ.

Поточно-узловой метод характеризуется тем, что сборка агрегатов и машины в целом производится на поточно-конвейерных линиях. Детали, узлы, агрегаты восстанавливаются на специализированных рабочих местах. В конце поточно-конвейерной линии сходит отремонтированияя машина. Применение поточно-узлового метода ремонта дает высокую производительность труда, а также сокращает производительность труда, а также сокращает производственную площадь мастер-

ской и сроки простоя машии в ремонте.

скои и сроки простоя машии в режовте.
Агретатный метод режовте заключается в том, что исисправные агреноти розваными. В ремоит неисправных агреноти розваными или отремонтироваными или агреноти розводится в межрайоним ремоит имх мастерских капитального ремоита и на ремоитных заводах. При агрегатном методе простой машины на ремоите сокращается до миниума и определяется временем. необходимым для сиятия неисправных агрегатов, узлов и постановки запасных.

### РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

В сельском хозяйстве для технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка применяются автопередвижные, полевые и стационарные ремонтные, мастерские. Автопередвижные мастерские предназначены для проведения технического ухода за тракторами и сельскохозяйственными машинами и укомплектованы необходимым для этого оборудованием и инструментами. Штат мастерских составляют постоянные ремонтные рабочие,

Полевые ремонтные мастерские предназначены для технических уходов за машинами в период полевых работ и располагаются при полевых станах тракторных бригал.

Стационарные ремонтные мастерские строятся по типовым проектам в зависимости от объема ремонтных работ и с учетом перспективы роста технической оснащенности хозяйства и его специализации.

#### ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТА

Годовой план мастерской отображает наименовапие и объем ремонтных работ, а также календарные срокн выполнения этих работ.

Исходными данными для планирования круглогодо-

вой загрузки мастерской являются: .

 годовая программа ремонта машин хозяйства (годовое количество капитальных н текущих ремонтов, технических обслуживаний № 1 н № 2);

2) годовая программа ремонта машин других хо-

зяйств, согласно договорам с этими хозяйствами;

 трудоемкость ремонта оборудования мастерской, ремонта и наготовлення приспособлений и инструмента, ремонта и наготовления запасных частей;

емонта и изготовления запасных частен; 4) трудоемкость ремонта и технического обслужива-

ния машин;

ния машин; 5) календарные сроки занятости машин в поле или хозяйстве согласно плану агротехнических работ. На основании перечисленных данных составляются годовой, квартальный и месячный планы ремонта.

## ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ

Фонд времени мастерской в течение квартала подсчитывается по формуле:

$$\Phi = (d_{\kappa} - d_{\kappa} - d_{\kappa}) t \cdot n_{\kappa}$$

где  $d_{\kappa}$ ,  $d_{s}$ ,  $d_{n}$  — количество календарных, выходных и праздничных дней в квартале; t — продолжительность рабочей смены в ча-

cax;

— количество смен.
Суммарная трудоемкость определяется суммированием трудоемкость определяется суммированием трудоемкость определяется суммированием трудоемкость капитальных и текущих ремонтов, коложных текичиеских уходов (№ 1 и. № 2). В каждом отдельном случае трудоемкость капитального ремонта тракторов определяется без учета трудоемкость кумиту резины, трудоемкость и работы подсчитывется отдельно. Далее определяется трудоемкость текущего ремонта (составляющая од трудоемкость капитального ремонта) и трудоемкость сложных технических уходов (составляющая для гусеничных тракторов 0,12 и для колесных тракторов 0,1 трудоемкость капитального ремонта). Затем трудоемкость капитального ремонта, сложных технических уходов умножаются на соответствующие количества ремонтов и текущего ремонта, сложных технических уходов. Количество ремонтов сельскохозяйственных мания за год равно их спичества у везульта-

те суммирования полученных произведений имеем = общую трудоемкость объектов —  $T_{\text{сум}}$ .

Темп выпуска машин из ремонта показывает время, через которое выпускают из мастерской одну отремон-тированную машину. Темп подсчитывается для каждой марки машины при каждом виде ремонта и сложном техническом уходе по формуле:

$$\tau = \frac{\phi \cdot \tau}{T_{\text{cyn}}}$$

где au — темп выпуска машин из ремоита; T — трудоемкость капитальиого, текущего ремоита

нли сложного технического ухода;  $T_{\text{сум}}$  — общая трудоемкость; ф. фоид времени мастерской. Далее составляется квартальный плаи ремоита ма-

шин. При составлении плана ориентируются на график заиятости машин, в котором приводятся календариые сроки работы машин в поле. В эти сроки работы машин, постановка машины в ремоит не планируется.

На основании квартального плана составляется месячный план-график ремонта машни, в котором указывается время ремонта тракторов и простой их в ремонте. Для этого устанавливается последовательность ремонта тракторов. При составлении плана-графика общая дневная трудоемкость ремонта машин должна быть примерно постоянной. Этого можно достичь путем изменения времени простоя машины в ремонте или постановкой в ремонт машни с различными трудоемкостями ремонтов или технических уходов.

Расчет количества рабочих. Рабочая сила на специализированных рабочнх местах расставляется с та-ким расчетом, чтобы выполнение работ на данном рабочем месте не тормозило работу других мест. Расчет ведется по темпу выпуска машин из ремонта, с использованием таблиц распределения трудоемкостей. Количество рабочих на специализированном рабочем месте определяется по фолмуле:

$$P = \frac{T}{T}$$

где Т — трудоемкость работ на данном рабочем месте;

т — темп выпуска машни из ремонта;

к=0,92 — коэффициент, учитывающий потери рабочего времени.

Если месячная программа составлена нз ремонта тракторов различных марок, количество рабочих подсчитывают, исходя нз трудоемкости и количества ремонтирочемых тракторов каждой марки. Количество рабочих

на данном рабочем месте определяют по формуле: 
$$P = \frac{\kappa_1 T_1 + \kappa_2 T_2 + \kappa_3 T_3 \cdots + \kappa_n T_n}{\sigma},$$

где  $k_1$ ,  $k_2$ ,  $k_3$ ...  $k_n$  — колнчество ремонтов тракторов различных марок;  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ ...  $T_n$  — соответственно трудоемкость на

11, 72, 73... 72— соответственно трудоемкость на данном рабочем месте тракторов различных марок;

ров различных марок;

Ф — месячный фонд рабочего време-

ни, который определяют так: 
$$\Phi = d \cdot t \cdot n$$
.

Ψ=u·ι·n,

где d — число рабочнх дней в месяце; t — продолжительность рабочей смены:

п — число смен.

При подсчете количества рабочих на рабочих местах могут получиться дробные числа, что означает недогрузку одного рабочего. В данном случае надо объединить ра-

боту этого рабочего места с другим, имеющим сходство по производственным признакам.

При определении количества рабочих на рабочих местах по выполнению станочных, слесарных, сварочных и кузнечных работ необходимо учитывать дополнительную трудоемкость следующих работ (в процентном от-ношении к общей трудоемкости —  $T_{\text{сум}}$ ): ремонт обо-рудования мастерской — до 8%; ремонт и изготовление приспособлений и инструмента — до 3%; ремонт и изготовление запасных частей - до 5%.

Эта дополнительная трудоемкость распределяется согласно таблице 17. Таблица 17

Распределение дополнительной трудоемкости по видам работ в % Виды работ Виды ремонта слесарные сварочные кузнечные Ремонт оборудования 20 73 стерской . . . .

30 пасных частей . После определения количества рабочих на всех рабочих местах составляется ведомость, в которой указывается специальность, разряд, количество по цехам и об-

щее количество рабочих в мастерской.

60

Ремоит и изготовление приспособлений и

Ремонт и изготовление

# ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА

Технологический процесс ремонта тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машии слагается из следующих последовательно проводимых операции.

 Приемка машии в ремонт с составлением предварительной дефектной ведомости и определением вида ремонта.
 Разборка машины на узлы и детали с очисткой,

мойкой и обезжириванием деталей.

 Коитроль и сортировка деталей на годные, требующие ремоита и бракованиые.
 Ремонт узлов и деталей (восстановление иеисправ-

ных и изготовление новых деталей).

5. Комплектовка деталей машии. 6. Сборка, обкатка и регулировка машин.

7. Окраска машии.

8. Сдача отремонтированных машин.


#### ПРИЕМКА МАШИН В РЕМОНТ

Периодичность ремоита гракторов и различимх сельскохозяйственных машин должиа систематически уточняться в соответствии с опытом освоения этих машин механизаторами, достижениями науки и зональными особенностями работы машин. Машину, прибывшую в ремонт, очищают, осматри-гают, а затем оформляют прием ее на ремоит. При при-емке проверяется общее состояние машины и составемке проверяется общее состояние машины и состав-ляется ведомость учета дефектов по принятой форме (указывается наименование и марка машины, ее завол-ской и хозяйственный номера, узлы и детали, подлежа-шие ремоиту). Эта ведомость является предваритель-ным документом, который передается в мастерскую. По ней производится заготовка необходимых запасных частей и материалов для ремоита. В дальнейшем пр-разборке машины, ведомость дефектов уточняется и слу-жит основным документом при ремоите машины. Машина считается поступившей на ремоит со време-ни оформления заказа бухгалтерией. До разборки ма-шины в мастерской производятся ее наружная очистка и мойка на специально отведенном рабочем месте. В ма-стерских, построенных по типовым проектам 1963. 1662 и 1692, рабочим местом служат бетонированные пло-шадки у входа в мастерскую, а в зимнее время — внутом

щадки у входа в мастерскую, а в зимнее время — внутри

мастерской.

мастерской. Мечная площадка должна быть оборудована моечной установкой, подъемно-передвижной тележкой грузоподъемностью 10 г. лебедкой грузоподъемностью 15 л. пороевниеным шлангом длиной 15 л. буксирным тросом Ø 18 – 20 лм и длиной 20 л. буксирным тросом Ø 18 – 20 лм и длиной 20 л. буксирной штангой, скребками и щетками. Общие положения при разборке машин. Необходимо помнить, что разборка — наиболее ответственный этап ремонта любой машины, так как при ней уточняется степень изношенности деталей и пригодность их для даль найемей выбрака обеспечивает сохранность дорогостоящих деталей — шлицевых валов, шариковых и роликовых подшипинков, втулок, сальниковых углотнений и др. Пошиников, втулок, сальниковых углотнений и др. По



Puc. 1. Правка рамы комбайна скобой с рычагом.

этому при разборке необходимо пользоваться съемниками, ключами, выколотками и другими приспособлениями.

ми, ключами, выкологками и другими приспосолениями.
При разборке некоторые узлы и детали не разрешается обезличивать. На такие детали должны прикрепляться бирки и наноситься краской номера заказов.

Полную же разборку машины проводят лишь в необходимых случаях. Обычно с машины синмают те узлы

и детали, которые требуют замены или восстановления. Правка рам. Рамы проверяются осмотром или замором с использованием для этого угольников, шаблонов или шиуров. В ряде случаев править брусья и угольшики рам можно без полной разборки машины. Когда без разборки править невозможно, поврежденную деталь рамы симыют и правит на плите или рельсе. Брусья и угольники свариых, неразъемных, и тяжелых рам правит при помощи пристособления с гидоварическим поессом холодиыми или с иагревом их горелками газосварочного аппарата.

Для правки скрученных продольных швеллеров применяют спецнальные скобы (вид скоб и пользование ими во время правки показаны на рис. 1).

# мойка деталей

После разборки, перед контролем, детали машини должны быть очищены и промыты (обезжирены), так как только на чистых деталях могут быть обнаружены все неисправности (износ, трещины, выбониы и т. п.) и то произведен обмер их измерительными инструментами.

Сушка деталей проводится на стеллажах, а для ускорения процесса их обдувают струей сжатого воздуха от компрессора.

# КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ

После мойки детали проходят дефектовку. Контроль начинают с внешнего осмотра и обмеров с сортировкой деталей на группы (согласно техническим условиям).

Первая группа — деталн, годиые к работе (направляются на комплектовку и сборку машин).

Вторая — детали, требующие ремонта (направляют-

ся на робочие места в зависимости от вида ремонта). Третья— негодные детали (выбраковываются и на-

правляются на склад утиля).

доржна проводиться высококвалифицированным специалистом— ниженером-механиком, хорошо знающим конструкцию машины, назначение и услония работы деталей.

При замерах необходимо учитывать, что кронциркуль с масштабной линейкой дает точность измерений  $\pm 0.5$  мм; штангенциркуль (в зависимости от делений ноинуса)  $\pm 0.1; \pm 0.05; \pm 0.02,$  микрометр и индикатор  $\pm 0.01$  мм.

После коитроля деталей они должны маркироваться с указанием мест устранения дефектов.

Судавалием мест устранения дечектов. На основании результатов дефектовки деталей уточняется общая дефективия ведомость, составления раенее при поступлении машины на ремоит. Этот документ является основанием для выписки нарядов на ремоит, получения со склада запасных частей и определения фактической стоимости ремоить машины.

## РЕМОНТ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ

При восстановлении изношенимх, деформированимх или поломанимх деталей и уалов сельскоховяйствении машии, иссмотря на их различия в конструкции и назначении, можно выделить типовые узлы и детали, имеюшен много общего в технологических процессах. К таким узлам и деталям можно отнести валы и оси; шестерни и звездочки; приводные цепи; подпининки качения и подшининки скольжения; режущие аппараты комбайнов и других уборочных машии; автоматы подъема рабочих органов: ходовые колеса.

Ниже приводится технология их ремоита.

Ремонт валов и осей. Наиболее часто у валов и осей встречаются такие дефекты, как прогиб, изиос шеек под подшипинки, изиос шпоночных канавок, скручивание, изиос или срыв резьбы.

Допустимый прогиб валов барабанов и вентиляторов — не более 0.25 мм. Прогиб других валов и осей не должен превышать 0.75 мм. Погнутый вал выправляется

под прессом нан с помощью ручного приспособления, изображенного на рис. 2.

Прогнутые валы больших сечений правят с предварительным нагревом в месте прогиба до 750-800°, при этом нарушенная термообработка деталей восстанавливается после правки.

Предельно допустимые износы шеек валов, сопряженных с подшилниками, указаны в таблице 18.



Рис. 2. Правка вала.

Tofisuua 18 Предельно допустимые износы шеек сопряженных с подшипинками валов сельскохозяйственных машин

Размеры валов в <i>им</i>	Повшинники	Число оборотов	Износ в жж /	
	110ДШЯПНИКИ	в минуту	элипсиость	конусность
до 30	шарико-роликовые скользящие	любое до 200 свыше 200 свыше 600	0,02 0,8 0,5 0,4	0,02 0,5 0,5 0,4
до 50	шарико-роликовые скользящие	любое до 200 свыше 200 свыше 600	0,03 1,0 0,6 0,5	0,03 1,0 0,6 0,5

Изношенные шейки валов обычно восстанавливают наплавкой с последующей механической обработкой.

Предельным износом шпоночной канавки считается увеличение ее по ширине более чем на 15%. В этих случаях поступают так. Старую канавку заваривают и фре-зеруют новую под углом 90° от старой. У малонагружен-ных валов старую канавку можно не заваривать. Если у скрученного вала ось шпомочной канавки отклонена от осн вала больше чем на 0,5 мм, вал подлежит дравке. Для этого его нагревают в середние до 850-900° и вы-

правляют в тисках с помощью трубного ключа.

Ремонт шестерен и звездочек. У шестерен и звездочек нзнашиваются зубья, ступицы, шпоночные пазы чек изнашиваются зуовя, ступных, шпоночные пазы и резьбовые отверстня для стопоров. Кроме того, у хра-повых звездочек нзнашиваются специальные выступы. У чугунных звездочек нзнос зубьев по толщине, заме-ренной на днаметре начальной окружности, допускается

до 40-45% от первоначального размера. При выкрашивании отдельных зубьев допускается наплавка нх чугунными электродами с последующей обдиркой камнем и опиловкой по шаблону или установка отдельно изготовленных зубьев на штифах с их приваркой. При износе зубьев стальных звездочек можно применять для их восстановления способ постановки сменных зубчатых венцов.

Шестерии и звездочки с годными зубьями, но имеющие трещины в ступицах или изиос посадочного места ступицы, восстанавливают электросваркой. После наплавки посадочного места производят расточку ступицы под соответствующий размер вала.

Изношенные резьбовые отверстня для стопоров в ступицах восстанавливают нарезкой ремонтной резьбы. Если этот способ не приемлем, отверстия заваривают, сверлят и нарезают в иях резьбу. Разработанные шпо-ночные канавки распиливают под увеличенный по ширине размер шпонкн. В крайнем случае допускается изго-товленне новой канавки, расположенной под углом 90° относительно изношенной.

Специальные диски храповых звездочек можно восстанавливать наплавкой кулачков с последующей механической и слесарной обработкой.

Ремоит приводных цепей. На комбайнах и сельскохозяйственных машинах применяются втулочно-роликовые, корочковые и комбинированные цепи.

Таблица 19

• Тип цепи	Шаг	Предельная длина 20 звеньев	Предельное удлинение	
	разме	20 звепьев в 5		
Втулочно-	15,875	330	6	
роликовая	19.05	397	6	
	25.4	528	6.	
	38.0	790	6	
	. 38.1	803	- 6	
i	41,275	859	6	
Крючковая	38,1	806	6	
	41,3	875	6	
	26,0	549	6	
Комбинирован-	,	1		
ная	41.3	894	10	

Износ звеньев вызывает удлинение цепи, что и является показателем при определении ее пригодиости, въ таблице 19 приведены предельно допустимые износь для всех типов цепей. Перед измерением удлинения цепи с шагом 15,875 и 19,05 натягивают с усилием 20 кг, а цепи с большим шагом — сусилием 50 кг. При изличин предельного удлинения цепи разбирают и сортируют в зависимости от износа шейки на три группы: бракованиые, инфонше трещины и износы шейки до диамет-




Рис. 3. Шаблон для проверки звеньев крючковых цепей.



Рис. 4. Переклепка втулочно-роликтвой цени на приспособлении.

ра меньше 4 мм; звенья, имеющие шейки с диаметром от 4 до 5,5 мм, эту группу звеньев собирают в цепи, работающие с облегчениой нагрузкой; звенья, имеющие шейки более 5,5 мм, собирают без ремонта в цепь, рабо-

тающую с полиой нагрузкой.

Проверка звёньев крючковой цепи проводится на специальном шаблоне (рис. 3). Звенья вставляют в соответствующее отверстие и делят на группы. Если крючки звеньев отогнуты, но звенья годны к работе, их собирают в цепь и обжимают в приспособлении, после чего обкатывают и виовь проверяют длину 20 звеньев.




Рис. 5. Клещи для разборки комбинированных цепей.

Для расклепывания втулочио-роликовой цепи используют специальное приспособление (рис. 4).

Звенья комбинированных цепей с литой рамкой и штампованным соединительным звеном подлежат выбраковке, если толщина соединительного звена менее 2 мм или если толщина цапфы у литой рамки менее 4 мм, либо если шаг звена более 59.4 мм.

В случае, когда цепь при усилии 10 кг вытягивается и длина 10 звеньев превышает 594 мм, цепь ремонтируют. Для разъема соединительных звеньев обычно применяют молоток, зубило и бородок, но эту операцию удобнее производить специальными клещами (рис. 5)




Рис. б. Стенд для обкатки цепей.

с заостренными щечками. При проверке цепей после ремонта, а также для того, чтобы придать звеньям свободное вращение в шарнурах, цепя в течение 10—15 минут обкатывают на специальном стенде, устройство которого показано на рис. 6. При этом натяжение (нагрузка) цепи производится натяжной звездочкой.

Ремоит ремней чаще всего заключается в соединеним онцюв. Соединение концов приводных ремней можно выполнить скленванием, сшиванием, болтами или пряжками, вулканизацией (прорезинения уремней), а такимединым или алюминаевыми закленками с плоской голануюй

Ремонт подшипниковых узлов. Ремонт подшипникового узла включает его разборку, контроль подшипников.

контроль и подготовку посадочных мест вала и корпуса подшипника, монтаж подшипника, проверку работы и ре-

гулировку собранного подшипникового узла.

О пригодности подшилников качения судат по величне осевых и радиальных зазоров (исключав внешние дефекты-вмятины, трещины, расслоения, разрывы сепараторов), замеренных с помощью илдикаторного прибора. В подшинниках сельскохозяйственных машин рамальные зазоры не превышают ОВ, мы для валов диаметром до 25 мы и 1.5 мы для валов диаметром до 25 мы и 1.5 мы для валов диаметром до 100 мм. Допустимый осеою зазор для конческих ромиковых, а также шариковых подшинников находится в пределах 0.5—0.8 мы

Подшипники скольжения. Типичный дефект подшипников — износ трущихся поверхностей. Ремонтируют их либо путем замены износившейся части, либо запрессовывая в подшипник ремонтную втулку или наплавляя

изношенную поверхность.

При износе втулки подшипник разбирают и заминяют изношенную втулку новой. Если изношенный подшипник не имеет втулки, то в ремонтной практике в таких случаях широко применяется способ постановки ремонтных втулок. В этом случае изношенное отверстне-(если позволяет толщина стенок подшипников) растачивают. Размер увеличения диаметра расточки подшипника выбирают так, чтобы толщина стенок ремонтной втулки была достаточной для обеспечения необходимой поочности.

Втулку изготовляют из стали или серого чугуна. Внутренний диаметр этой втулки должне соответствовать диаметру вала, с которым работает подшипник, а наружный диаметр подбирается так, чтобы посадка втулки в подготовленном посадочном месте в подшипнике была достаточно плотной. Втулку запрессовывают в подменяних при помощи гидравлического пресез. Чтобы она не проворачивалась, ее закрепляют штифтами или приваривают по торицу. В этом случае на торце втулки предварительно синмают фаску. Иногда, в зависимости от конструкции подшипника, после расточки извошенного отверстия приходится устанавливать две втулки, запрессовывая и закрепляя каждую из них с торцов подшинника.

При запрессовке ремонтная втулка деформируется, ее растачивают после установки под размер вала, с которым работает подшипник, и сверлят отверстие (или прорубают канавку) для смазки, если это предусмотре-

но конструкцией подшипника.

Подшипники качения. Шариковые и роликовые подшипники качения изготавливаются на заводах из высококачественной стали с большой точностью. При правильной эксплуатации подшипники могут работать без замены несколько лет.

Неправильный монтаж и несоблюдение правил технического ухода за сельскохозяйственными машинами являются основной причиной преждевременного выхода этих подшипников из строя.

При посадке подшипников на вал или корпус необостимо тщательно осмотреть посадочную поверхность. Подготовка посадочных мест является первым условием правильного монтажа подшипника. Забоины или ржанину на посадочных места необходимо удалить наждачной буматой или личным напильником. При посадке подшипников проверяют состояние галтели, внутреннее кольцо подшипника должно плотно прилегать к заплечику вала.

При монтаже и демонтаже подшиппиков запрещается применять ударные инструменты: молоток, зубило и др. Для снятия подшипников в мастерских имеются

специальные съемники для посадки — наставки, прессы и другие приспособления.

Особое значение для правильной работы подшипников имеет смазка. При ремонте необходимо проверить масленки, очистить смазочные канавки, заменить войлочные уплотиения в корпусе и крышке подшипника.

Корпуса подшипников. Корпуса подшипников качения изготовляются из серого чугуна. При замере инди-каторным нутромером может быть обнаружен износ поверхности, сопряженной с наружным кольцом подшипника. Если этот износ больше допустимого размера, установленного техническими условиями, то отверстие корпуса подшипника растачивают по диаметру на 2-2,5 мм, после чего проточенную поверхность наплавляют на электросварочном аппарате железомедным электродом. Наплавленный слой должен иметь достаточную толщину. После наплавки корпус подшипника растачивают до нормального (по чертежу) размера. Расточенная поверхность должна быть чистой, без задиров. По техническим условиям овальность и конусность посадочного места подшипника допускаются до 0,03 мм. Для установки при расточке корпуса подшилника на планшайбе токарного станка в мастерских применяют специальное приспособление.

При ремонте корпусов и крышек корпусов подшининков бывают случаи, когда отламываются лапки крепления. По контуру- излома на детали и на отломанной части снимают фаску под углом 45° и глубиной 3—5 мм в зависимости от толщины лапки. Отломанную часть приваривают железомедным электродом. Сварочный шов зачищают заподлицо с основным металлом. Шов должен быть плотным, без пережога и трещин.

Во время сварки надо наблюдать за тем, чтобы подшипник и отломанная лапка были правильно совмещены: при проверке по плите зазор между плоскостью основания подшипника и плитой не должен превышать 0,1 мм.

Ремонт колес. Ходовые колеса сельскохозяйственных манин нэготовляются двух типов: перазборные и дваборные. Кроме того, на многих машинах (самоходных комбайнах, картофелеуборочных комбайнах и др.) установлены пневматические колеса. Металлические ходовые колеса могут иметь такие ненсправности: погнутость и ослабление крепления спиц; износ ступиц, разрыв и деформацию обода.

Погнутые спицы выправляются холодной или горячей правкой. При горячей правке спицы нагреваются до 760—800° пламенем газовой горелки. Ослабление крепления спиц у неразборных колес восстанваливается приваркой. Хорошо закрепленияя спица при простукнавнии молотком не должна издавать глухих дребезжащих звуков.

Изношенные ступицы колес восстанавливаются способом установки ремонтных втулок. Для этого ступица предварительно расгачивается. Затем изогоовляются чугунные втулки и запрессовываются в ступицы с натягом 0.1—0.15 м.м.

Растачиванне ступиц неразборных колес для установки ремоитных втулок можно производить на вертикально-расточных, сверлидьных и токарных станках. Устанавливают колеса на токарных станках за предсаги вы станных с помощью специальных приспособлений, а расточку производят борштангой или удлиненной резцовой скалкой. В шпиндель токарного станка устанавливают передний и задний конусы, внутри которых запрессованы броизовые втулки. Втулки служат подшилинком для вращающихся конусов (вместе со шпинделем) и подвижной борштаник задний конус подкимается гай-




Рис. 7. Приспособление для стягивания ободьев колес:

1 — кронштейн;  $\frac{2}{5}$  — клиня;  $\frac{3}{5}$  — вниты;  $\frac{4}{5}$  — муфтя;  $\frac{4}{5}$  — прецетка.

кой, навертываемой на резьбовой конец шпинделя. На выступающий конец заднего конуса навертывается планшайба, на которой устанавливается кудачковый патрон для зажима ступицы растачиваемого колеса. Борштангу закрепляют в резцедержателе станка, что дает возможность при расточке пользоваться как ручной подачей, так и самоходом.

Расточку производят при 30—50 об/мин шпииделя станка за два-три прохода резца. Разрывы на ободе колеса устраняются электросваркой. Деформированные ободы можно исправлять холодной или горячей правкой

в зависимости от степени деформации.

в зависимости от степени дефирмации. Перед сваркой на наружной стороне обода вырубается фаска (45°×4 мм). Затем обод стягивается спениальным приспособлением, показаниям на рис. 7. Приспособление устанавливают так, чтобы кронштейны I
были расположены на расстоянин 150—180 мм от места
разрыва, и в таком виде зажимают их клиньями 2. Муфта 4 посредством ръчата 5 с трещоткой 6 поворачивается на внитах 3, стягивая кронштейны I, а с иним и концы
разорванного обода. Для большей прочности с внутреиней сторонь обода следует приваривать накладку из листовой стали сечением У≲×5 мм; длину накладки выбирают по ширине обода колеса. Сияв приспособление, заваривают стих обола снаружи.

на обычных станках, какими располагают мастерские совхозов, производить расточку ступиц колес тракторных тележек, прицепов и других изделий больших диаметров не представляется возможным.

Для расточки ступиц колес на вертикально-сверлильном станке слесарем М. Хабурк лым предложено приспособление.

На шпинделе подачи 4 (рис. 8) устанавливается хомут 3, сопраженный с направляющей приспособления 2. Это необходимо для предотвращения люфта шпинделя подачи. На шпинделе подачи устанавливается консоль 5, изготовленная из выбракованного шатуна С-80. В верхней голомек шатуна устанавливается корпус подшинин-




Рис. 8. Приспособление к вертикально-сверлильиому станку для расточки ступиц колес сеялок.

ков 8 с подшипниками 7 и 9 и шпинделем вращения 6. В шпинделе приспособления 6 крепится резец, а на шпинделе — зведочка 14, принимающая вращение от звездочки 12 на шпинделе станка 10 через цепь 13.

При работе на стенде деталь закрепляется на столе станка // и выставляется по шиниделю 6. После проверки установки и окончательного закрепления детали включают станок и при помощи «самохода» ведут ее обработку. Звездочки подбирают таким образом, чтобы на станке имёть минимальные обороты, а значит и малую подачу, а на шпинделе приспособления — 500—600 оборотов к минуту и ту же подачу.

Посадочные отверстия в ступице колеса восстанавливают постановкой втулки.

При износе отверстия под штырь в ступицах колесеялок СД-24, Т8-2A, СУБ-48. СКГН-6В (зазор более 3,5 мм) его развертывают вместе с полуосью под днаметр 17+0,12 мм и ставят иовый штырь диаметро И-0,12 мм. При зазоре более 5 мм старое отверстие-заваривают и сверлят иовое иормального размера, смещению на 90°.

После ремоита проверяется осевое и радиальное биение колеса на стенде для ремонта молотильных барабанов, которое должно быть не более ±5 мм.

Ремонт пневматических колес. При работе пневматических колес чаще всего наблюдается износ покрышек и резиновых камер, а также немсправность вентиля, заделанного в камеру и закрепленного в диске. Ремонт покрышек, и камер требует специального оборудования и вулканизационных аппаратов.

Основная ремонтная операция при восстановлении пенсправных покрышек и камер — вулканизация по врежденных мест. Процесс вулканизации заключается в кимическом взаимодействии серы с каучуком, в результате которого пластичный физически малоустойчивый каучук превращается в эластичное устойчивое твердое тело — резиры Вулканизация протекает при температуре 140—150°, выше 150° происходит разрушение каучука. Износ в покрышках проявляется в выде расслоения и размочаливания интей каркаса, глубоких и многочисленных трещии по всей поверхности наружного покром а также в выде разрушения ткани и резины маслами, кислотами и прочим. Естествению изиошенные покрышки и ка мамеры вемонту не подаются и требуют замены.

Поверхностиые порезы покрышки необходимо очистить и подклеить. В крайнем случае можно ограничиться

подчисткой пореза острым ножом так, чтобы в нем

не могла задерживаться земля.

Поврежденные места покрышки отмечаются мелом нли восковым карандашом. После осмотра подлежащая ремоиту покрышка подвергается сушке и очистке от пы-ли и грязи. Сушка протекает при температуре 40—50° в продолжение 15—20 часов. Поврежденные места вырезаются на конус, причем уширениая часть конуса располагается наружу при наружных повреждениях и виутрь - при внутренних. Если повреждения сквозные, разделка ведется двумя встречными конусами. После выреза иаружиого участка скощенные поверхности обрабатываются рашпилями, стальными щетками или наждачными кругами. Такая обработка иужна для гарантии достаточной прочности скленвания. Поверхности очищаются от пыли с помощью жесткой щетки. Наряду с подготовкой поврежденных мест ведется и подготовка ремонтных материалов - манжет, резины или наружных покровов, прослоечной резины, резинового клея. Манжеты вырезаются из выбракованных покрышек, не пораженных загинванием или общим утомлением, кромки вырезанных кусков каркаса срезаются наклонно на нет. Поверхности, подлежащие скленванию, подвергаются шероховке с последующей очисткой от пыли.

Резиновый клей применяют готовый или приготав-

ливают из сырой резины.

Заделка повреждений начинается с трех-четырехкратиой промазки соединяемых поверхностей резиновым клеем. После каждой промазки делается перерыв для просушки. Подготовленные манжеты прикатываются к поврежденной поверхности, затем покрышка устанавливается в мульды или сектор вулканизационного аппарата и при опрессовке вулканизируется.

Для определения места повреждения камеры ее на-

качивают воздухом и помещают в ваниу с водой. Выделяющиеся пузырьки воздуха укажут места повреждения, которые следует отметить. Затем камеру просушивают и участок радиусом 20—30 мм около прокола тщательно обрабатывают абразивным кругом зеринстостью 20—36. Из выбракованной камеры вырезают заплату, соответствующую размерам подготовленного участка, и подвергают ее обработке. После этого на заплату и участок камеры наносят тонкий слой клея, дают сму просохнуть, затем снова покрывают клеем и после вторичной просушки, наложив заплату на камеру, прижимают вигис вым приспособлением и вулканизируют в течение 15— 20 мин. После вулканизации края заплаты зачищают абразивным кругом для получения плавных переходов.

Вместо клея при вулканизации можно применять невулканизированную прослоечную резину, которую помещают между заплатой и камерой. В этом случае процесвулканизации ничем не отличается от описанного выше.

При повреждениях камеры у места крепления вентиля последний переставляют на новый участок камеры. Для этого вентиль отвинчивают и проталкивают внутрь камеры.

Отверстие, оставшееся в камере после удаления вентия, ремоптируют как обычный прорыв. В другом месте камеры обрабатывают участок размером 80×50 мм, намазывают его клеем и сушат. Затем из борговой ткамеры вырезают два куска размером 60×40 мм, протирают их тряпкой, смоченной в бензине, и прикладывают к подготовленному чиастку Клмеры.

Куски бортовой ткани вырезают так, чтобы нити поля после наложения их на камеры располагались под углом 30—45° друг к другу. На куски из бортовой ткани накладывают подготовленную заплату из старой камеры рамером 70×50 мы и участок вулкания пумот. После вулканизации в середине заплаты трубчатым резцом (диаметр вего меньше диаметра вентиля на 1 мл прорезают отверстие, в которое затем и вставляется изходящийся внутри камеры вентиль. Ремоит автоматов подъема. По конструкции автома-

Ремонт автоматов подъема. По конструкции автоматы делятся на два типа: закрытые, роликовые, и храповые.

В роликовых автоматах наибольшему износу подвергаются корпус (ячеистая муфта), собачки и диск, а также внутренний и иаружный ролики.

же внутрениии и иаружным ролики. Ячейки изпошенных корпусов можно восстановить, углубляя их фрезерованием или расточкой иа токариом станке. При фрезерованием или расточкой иа токариом с боковыми и нижимим режущими гранями. Корпус автомата устанавливается зчейками верх и закрепляется на столе сверлильного или вертикально-фрезерного станка с помощью болта, проходящего через отверстия для оси колеса. Сверху устанавливается и зажимается гайкой шайба. Смещение центра корпуса автомата относительно оси шиниделя станка (или оси фрезы), должно соответствовать расстоянию до центра ячейки после углубления. Фрезерование производят по следам старых чеек. При фрезеровании необходимо выдерживать одинаковые размеры по глубине ячеек и расстояние между их центрами.

их центрами. При установке и креплении корпуса для расточки ячеек на токарном станке корпус автомата смещается по пазу на планшайбе так, чтобы центр кривызыв впадины совпадал с центром шпинделя станка. На планшайбе корпус крепится болгом с шайбой и гайкой. Корпус автомата после ослабления крепления повертывается и устанавливается по да пастому с пределами.

пустанавливается под расточку очередной ячейки. Ремоит диска роликового автомата заключается в наварке впадин газовой или электродуговой сваркой. В качестве присадочного материала при газовой сварке можию использовать выбракованные автотракторные капапаные пружним. После наварки производят механическую обработку диска фрезой на сверлильном или фрезерном станке и слесариую опиловку по шаблону.

При износе шпоночной канавки диска ее распиливают под увеличениую шпонку. Под этот размер подгоияют одновременно и шпонкуу. Под этот размер подго-При различных изиосах канавок у корпуса и оси можно ставить ступенчатую шпонку. Ролики, оси роликов, собачки и пружины ие ремонтируются, а при износе заменяются новыми.

В храповых открытых автоматах чаще всего изнашиваются храповик, диск автомата, собачка и ролик рычага включения. Реже изнашиваются собачки, а также сам

рычаг включения.

У современных тракторных глугов храповики изготовляются отдельно от втулки полевого колеса и закрепляются на ее резыбовом конце. Втулки изготовляются из серого чугуна, а храповик из стального литья. В случае срыва резыбы на втулке, резыбовой конец протачивается на токарном станке на глубину 3—4 мм. Обточениую шейку наваривают, затем обтачивают под диаменрезыбы и нарезают резыбу для храповика. Сорванная резыба в храповике восстанавливается нарезжой новой резыбы в переходной втулке.

Признаком предельного износа выступов у храповика служит срыв собачек при включении автомата. Восстановление первоначальной формы и размеров производится наваркой металла с последующей обработкой на фрезерном станке или слесарной подгонкой по шаблону. Ремонт диска храпового автомата не отличается

от ремонта диска роликового автомата.

Ремонт режущих аппаратов уборочных машин. Ремонт режущих аппаратов комбайнов и других уборочных машин, а также сборку и разборку ножевых полос удобно выполнять на специальном верстаке.

На крышку верставка устаналнвают приспособление для переклепки сегментов, при помощи которого ремонтируют ножевые полосы. Основание верстака при сиятой крышке используют для ремонта шнеков жатки са

моходного комбайна.

Пригупленные, а также с выкрошенными зубьями (более 4) сегменты ножей комбайнов заменяются: Для этого срубают головик, выбивают старые закленки и приклепывают новой сегмент. Сегмент при этом должен быть плотно подтянут закленками к спинке ножа, а головки закленок, расположенные со стороны спинки ножа, обжаты ручной обжинкой.

Затупнышнеся сегменты режущих аппаратов затачнваются на точнльном станке TC-10M, нмеющем девять точнльных секций с точнльными кругами спецнального

профиля. Для заточки необходимо:

установить нож на опорах и закрепить его;

перевести приводной ремень на рабочий шкив, опуская шлифовальные круги на сегменты; после 4—6 двойных ходов стола шлифовальные круги поднять подъемным механизмом:

освободить нож от зажимов, переместить его слева направо вдоль направляющих пазов спор, при этом давление точильных кругов на нож должно быть 1,5—2 кг.

Станок одновременно затачивает 18 лезвий сегментов и за три приема затачиваются все сегменты ножа, кроме 31/2 у головки и половины сегмента на другом конце. Оставшиеся сегменты затачивают на дополнительном точильном круге, установленном на конце вала точильных секций.

При износе насечки на вкладышах она восстанавливается на специальном станке или вручную зубилом. Для этого вкладыш предварительно отжигается при температуре 760—800°, после насечки закаливается до первоначальной твердости (Н<sub>м</sub> = 54 · 56).

У неотрегулированного режущего аппарата, а также при значительном износе сстементов и пальцев може призовати разрыв спинки ножа. Разорванная спинки можа. Разорванная спинка может быть восстановлена кузнечной сваркой или нажадкой, приклепанной или приваренной к спинки. При этом соединение разорванных участков спинки любым способом не должно нарушать шага сегментов и межщентрового расстояния в отверстиях для заклепок, а первоначальная длина ножа должна быть сохранена. Для этого удобно использовать приспособление — кондуктор, которое благодаря имеющимся на нем штифтам позволяет точно сохранять расстояние между отверстиями для заклепок. При сварке в кондукторе под место сварки подкладывают асбест.

Собранный нож должен быть прямолинейным. Рихтовку ножевой полосы производят на специальном верстаке, в котором по всей длине заподлицо с настилом заделана выверенная балка (рельс или двутавр) длиной, рассчитанной на укладку на ней ножевой полосы любого размера.

го размера.

Для проверки нож укладывается на поверхность верстака так, чтобы все сегменты лежали на плоскости балки. Погнутый нож выправляют мологком, для чего с обратной стороны выгиба помещают подкладки. Скрученность ножа устраняют правкой специальным ключом.

Основные дефекты пальцевых секций — изгиб полок, язычков и перемычек, трещины в перемычках, износ противорежущих пластин и направляющего паза.

Погнутость полки, язычков и перемычек устраняют

правкой на плите трехтонным реечным прессом. Положение язычков после правки проверяют шаблоном (рнс. 9). Восстанавливать секцин с обломавными языч-ками или пальцами нецелесообразно, их лучше заменых новыми. Двуклальцевые секции можно восстановить тутем сварки годиых элементов из разных секций, применяя для этой цели специальный кондуктор.




Рис. 9. Проверка пальцевой секции шаблоном: a — кондуктор; 6 — проверка кондуктором.

К отремонтированному режущему аппарату уборочных машни предъявляются следующие основные технические требования:

прогиб пальцевого бруса в горизонтальной плоскости (в процентах к длине) допустим не более 0,1%, в вертикальной — не более 0,5%;

пальцы должны плотно прилегать к пальцевому брусу;

местные зазоры — не более 1 мм;

в собранном режущем аппарате рабочне поверхностн вкладышей должны лежать в одной плоскостн;

допустнмое отклонение - не более 0,3 мм;

сегменты н вкладыши должны прилегать друг к другу в передней части и иметь зазор в задней части в пределах 0,3—1 мм;

зазор между сегментом и прижимом ножа не должен превыщать 0.5 мм;

нож в пальцевом брусе движется свободно.

В крайних положениях ножа (при совмещении оси крайнего пальца и оси крайнего сегменита) средние линии сегментов и пальцев совпадают. Допустимые отклонения (в сторону полевого башмака): для косилок — до 3 мм. для жаток — до 4 мм. для комбайнов — до 5 мм.

Кроме нормального слесарного инструмента, при соборке машин широко применяют молотки с медивми бойками, деревяниве молотки, торцовые ключи, ключи для круглых гаек и др. В более крупных ремонтных мастерских в настоящее время, помимо ручиюго инструмента, начинают применять электрические и пиевматические гайковерты, зубила, молотки и другой механизированияй инструмент.

Для проверки точности установки деталей и узлов помимо общих измерительных инструментов (линейки, угольника, штангенциркуля и др.) при сборке применяют контрольные шаблоны.

Особое винмание при сборке должно уделяться передаточным механизмам, муфтам, сальникам и другим уплотнителям.

Все звездочки и шкивы, входящие в один контур цепной или ременной передачи, должны быть установлены в одной плоскости. Допустимое отклонение в зависимости от межцентрового расстояния равно 1—2 мм. У шкивов для клиновидимх и плоских ремней это отклонение долуксается до 3—4 мм.

Для нормальной работы цепных передач звездоч-

ки должиы быть установлены на валах так, чтобы не было биения их (табл. 20).

от их днаметра

Таблица 20 Попустимое биение звездочек в зависимости

Диаметр звез-	Бненне звездо роликовы		Биение звездоче цене		
дочек в жж	размер в жж				
	раднальное	осевое	радиальное	осевое	
до 100 100—200 200—300 300—400 св. 400	0.25 0.5 0.75 1.0 1,2	0,3 0,5 0,8 1,0 1,5	0,75 1,0 1,5 2,0 2,5	0,5 1,0 1,5 2,0 3,0	

Предохранительные муфты. В собранных муфтах зубья пробуксовывающих дисков прилегают плотно в любом положения. После сборки предохранительные муфты проверяют в работе путем торможения рабочих органов. Нанбольший изное выступов на ведущих и ведомых дисках муфты не должен превышать 1,5—2 мм. В сочленении шпонки— шпоиочиях канавка должен быть зазор по высоте шпоиочиюй канавки.

Уплотнения. Войлочные уплотинтельные кольца перед установкой пропитываются в автоле или в смесосотоящей из 50% резинового клея и 50%, авиационного бензниа (по весу). Кольца должны плотно охватывать вал, не препятствуя его свободному вращению. Кожаные сальники перед установкой пропитываются в течение 5—8 мин. в смеси автола и керосина, нагретой до 50°. Бумажные и картояные прокладки не должны иметь разрыва. Их поверхность должна быть ровной и чистой, При установке прокладки на место все отверстня должны совпадать и иметь размеры одниаковые с размерами соответствующих отверстий сопрягаемых деталей, Волты, гайкы, закленкы, шайбы, шплинты. Резьба на

Болтм, гайки, заклепки, шайбы, шплинты. Резьба иа болтах, шпильках, внитах и в гайках должна быть полной и чистой, без заусенцев и выкрашиваний. Нельзя устанавливать детали, у которых резьба забита или сорвано более двух ниток. Грани гайки или головки болта должны соответствовать размеру детали и не иметь смятых и срубленных углов. Завертывание болтов, винтов и гаек следует производить только ключами соответствующего размера и типа от руки, без применения усилителей. Нельзя также применять молотки, зубила и другой инструмент. Болты и шпильки завертываются в чутуныме детали на глубину не менее (1,8 диаметра резьби, а в стальные — на глубину не менее (1,8 диаметра резьбы. Нарезные концы стержней н болтов в нерегулируемых соединениях должны быть заподлицо с гайкой или выступать из нее не более чем на три интки. Потайные головки болтов, как правило, находятся заподлицо с плоскостью детали.

Заклепки в глухих соединениях должны плогно стягивать скрепляемые дегали. Потаймые головки не должны выступать над плоскостью дегали. Нормальный развод шайбы равеи двойной ее толщине. После затяжки таек пружинные шайбы должны прилегать по всей киружности к детали и гайке с зазором в замках: при днаметре 10—16 мм— не более 1,5 мм, при днаметре 18—24 мм— дне более 2 мм. Шплинты устанавливаются в отверстия болтов плотно, без качаний. Головка шплинта должна утопать в пороези гайки, а концы должны быть разведены: один конец на болт, другой — на плоскость гайки, а концы должны

#### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕМОНТА

Основные задачи технического контроля на ремонтном предприятин — проверка качества ремонта машин; проверка оборудования, приборов, приспособлений, применяемых при ремонте машин; выявление брака при ремонте; выявления: причин, вызывающих брак.

Существуют три системы технического контроля: за-

висимая, полузависимая и независимая.

Зависимая система организуется администрацией цеха. При этой системе контролеры подчинены непосредственно мастеру или механику мастерской.

Полузависимая, более объективная система технического контроля, при которой контролеры подчинены руководителю ремонтного предприятия и не зависят от администрации цеха.

Независимая система технического контроля является наиболее объективной. Контроль ремонта при такосистеме осуществляется лицами, не состоящими в штате ремонтного предприятия, а подчиненными вышестоящим организациям.

В ремонтных предприятиях применяются следующие виды технического контроля.

1. По месту прохождення — стационармый, осуществляемый на постоянном рабочем месте, и летучий, осуществляемый на месте расположення узлов, агрегатов, машин.

 По степенн охвата ремонтируемых машин — сплоший, охватывающий все важнейшие детали и узлы машин, и выборочный, при котором контролю подвергают детали и узлы машин выборочно.

3. По охвату операций — пооперационный, осуществляемый после каждой операции, и групповой, осуществляемый после проведения группы операций после завершения какого либо процесса ремонта,

4. По назначению предупредительный, который заключается в проверке оборудования, инструмент проверке обработки деталей после наладки и смены инструмента, и последующий, осуществляемый после завершения определенного производственного процесса.

5. По периоду — предварительный, предназначенный для проверки материала, оборудования, приспособлений и инструмента, промежуточный, осуществляемый в процессе изготовления деталей и сборки узла, и окончательный — контроль после изготовления детали, сбор-

ки узла, агрегата, машины в целом.
Обкатка и испытание машин после ремоита. Режим
обкатки комбайнов представлен в таблицах 21 и 22.

сельскохозяйственных машин — в таблице 23.

Таблица 21

_ Способ обкатки	Место обкатки	Число оборотов барабана	Вреня	реня обкатки		
	J GONATAN	в 1 жин.	в часах	в жин.		
Вхолостую при всех установлен- ных транспортерах жатки и мо- лотилки	на усадь- бе хозяй- ства	800 1 C 0		30 10 10		
и II передачах) при захвате жатки на 50% (движение тректора на II	в поле	1 000	3-4			
и III передача. () при захвате жатки на 80% (движение трактора на II	то же	1 000	4-5			
н III передачах)	то же	1 000	6-8			

След/ет отметить, что самоходные комбайны обкатываются на ходу на низких и высоких днапазонах скоростей в течение одного часа, при этом проверяют легкость переключения передач, действие муфты сцепления, тормоза, рулевого управления. Тормоз должен удержипать комбайн на подъеме и спуске с уклоном до 20° при сухом грунте.

Таблица 22 Обхатка самоходных комбайнов СК-3 и СК-4

Способ обка ки	Место обкатки	Число оборотов . барабана в 1 мин.	Время обхатия в жан.
Вхолостую	на усадьбе хозяйства	500 700 900 1 100 – 1 200	60 30 25 5

Окраска машин. При ремонте сельскохозяйственных машин, которым часто приходится работать в условнях непотоды, серьезное внимание уделяется их окраске. Окраска предохраняет металличесие части от ржавины, а деревяные — от набухания и гинения. После ремонта, в зависимости от состояния окрашенных поверхностей, проводится полняя или частичная окраска машины. При подготовке к окраске старую разрушенную краску удаляют при помощи стальных щеток. Окраска машин в ремонтных мастерских производится или при помощи пневматических аппаратов-распылителей, или вручную — жистью.

#### Обкатка сельскохозяйственных машии (общие указания)

Группа машин	Пригол	Порядок обкатки	Время об- катки в лит.
Тракториые сеялки	от руки	Сеялка устанавливает- ся на козлы. При враще- ини ходового колеса про- веряется работа всех ме- ханизмов	10—15
Сенокосилки прицепиые, иавесные	от руки ходо- вым колесом	ханизмов Ходовые колеса уста- навливаются на подвес- ки. Проверяется дейст- вие всех механизмов	5—10
Комбайны для уборки льна, свеклы, кар- тофеля	вручную	Прокручиванием про- веряют правильность взаимодействия механиз- мов	25-30
•	от вала отбора мощности трак- тора	Обкатка на малых и нормальных оборотах	

При восстановленни окраски цвет, как правило, должен соотвествовать цвету, установленному заводомизготовителем. На каждой машние при окраске должны быть сохранены: марка машнины, наименование заводаизготовителя, год выпуска и заводской номер машнины; должен быть также нанесен краской хозяйственный (инвентарный) номер машны.

Продолжительность высыхания краски зависит от сорта: масляные краски при нормальной температуре (18—20°) высыхают за 16—24 часа; глифталевые эмали— за 24—48 часов

Слача отремонтированных машин. Для проверки сельскохозяйственных машин после ремонта и для регулировки их в ремонтных мастерских (а также на станах тракторных бригар) делают специальные контрольные площалки. Такие контрольвые площалки размером 3000/x600 мм изготовляют из бегона, листов стали или толстых досок, установленных на раме, собранной из бочскев.

Сдача отремонтированных машин в ремонтных мастерских производится специальной комиссий, назначаемой дирекцией.

Приемка отремонтированной машины обычно проводится при остановленной машине, без прицепки е к трактору. Комбайны и другие сложные машины обязательно должны проверяться при работе от двигателя или трактора. Передовые ремонтные мастерские начинают применять передвижной электропривод, что дает возможность при приемке некоторых машин проверять их (или отдельные узалы машин) в ражжении.

Во время приемки отремонтированных машин проверяют:

- комплектность и соблюдение технических требований при сборке машины;
- правильность установки рабочих органов машины (корпусов плуга, лап культиватора, сошников сеялки и др.); состояние ходовой части машины;
- прочность креплений, установку шпонок и стопоров, постановку пружинных шайб, контргаек, шплинтов и др.;
  - 4) состояние смазочных устройств на машине; уста-
- новку ниппельных масленок;
  5) работу отдельных механизмов машины; механиз-
- мов подъема рабочих органов, регулировочных механизмов и др.;

 при проверке машин в движенин — плавность хода, отсутствие ненормальных шумов, нагреваемость подшипинков и т. д.

Общие узлы отремонтированных сельскохозяйственк машен должны отвечать следующим требованиям: сварные соединения рам и деталей других узлов должны быть прочными, на сварочных швах не должно быть трещин и пережогов;

болтовые крепления должны быть туго затянуты; под гайкн болтов поставлены, как правило, пружниные шайбы; на особо ответственных креплениях установлены контргайки или шплинты;

смазочные устройства машнны должны быть исправны; масленкн промыты и заправлены новой смазкой,

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности обеспечивает рабочим нормальные, безопасные условия труда, поэтому каждый рабочий должен знать требования техники безопасности и беспрекословно их выполниять:

Каждый поступающий в мастерскую рабочий проходит инструктаж по технике безопасности. До получения

ниструктажа приступать к работе запрещено. К работе на станках, подъемно-транспортных машннах и т. п. допускаются только рабочие, нмеющие практические навыки безопасного ведения работ на том или инюм механизме и хорошо знающие его устройство, эксплуатацию и обслуживание.

Подъемно-транспортные механизмы и их приспособления должны быть своевременно освидетельствованы. Детали, заготовки и материалы необходимо укладывать на соответствующие места, чтобы они не закромождали рабочие места, проходы и проезды. За образцовым порядком на своем рабочем месте должен следить сам рабочий. Все рабочие места должны быть хорошо освещены. Температура в мастерской должна поддерживаться не инже 12°.

Работать нужно только исправным инструментом. Рабочие должны уметь пользоваться огнетушителями и пожарным инвентарем, который должен быть в каждой мастерской.

### PEMOHT TPAKTOPOB

В процессе работы детали трактора под воздействием разнообразных нагрузок изнашиваются, вследствие чего эксплуатационные показателя трактора ухудщаются. Износ деталей вызван в основном действием сил тре-

ния в сопряжениях рабочих поверхностей. На степени износа сильно сказываются условия работы трактора. Песок, пыль, грязь, попадая в зазоры между трущимися поверхностями деталей, ускоряют их износ. К повышенному измосу трушкихся поверхностей и появлению трещин, короблению и обгоранию поверхностей деталей приводит и перегрев деталей во время работы. Вода нее пары, попадающие на поверхности стальных и чугунных деталей, вызабвают их ржавление (коррозию). Такое же отрицательное действие оказывают из детали сера, кислоты и их соединения, вносимые в сопряжения деталей топливом и маслом.

Следствием измоса является изменение формы, размеров и посадок сопрятаемых деталей. При ремонте тракторов применяют следующие методы восстановления посадок сопрятаемых деталей:

наплавка металла на изношенную поверхность газовой или электродуговой сваркой;

наращивание металла на изношенную поверхность

гальваническим способом (хромирование, железнение, мелнение, никелирование):

вставка втулок или колец в изиошенные отверстия; иасадка втулок или колец на изношенные валы;

восстановление формы и размеров изношенной поверхности деталей горячей высадкой или холодной осалкой за счет участков детали, не работающих в сопряжениях:

растачивание, рассверливание, развертывание, шлифование и притирание поверхностей в отверстиях деталей:

обтачивание, шлифование, притирание и полироваине наружных шплиидрических поверхностей деталей.

# ПОДГОТОВКА-ТРАКТОРА К РЕМОНТУ

## НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА И МОЙКА ТРАКТОРА

Перед разборкой трактор очищают от грязи и пыли скребками и щетками и моют водой при давлении 15— 18 ат. подаваемой насосом высокого давления.

Детали системы охлаждения очищают от накипи в полевых условиях перед ремоитом трактора. Систему охлаждения заполняют специальным раствором и работают на тракторе 10—12 часов. После этого раствор сливают и промывают систему охлаждения чистой водой.

Применяются следующие растворы:

- 1) 100—150 г кальцизтрованной соды на 1 л воды;
   2) 1 л соляной кислоть (5-процентной концентрации)
- иа 10 л воды; 3) 750—800 г едкого натрия и 250 г керосина на 10 л воды:

 4) 1 кг кальцинированной соды и 0,5 кг керосина на 10 л воды.

Аля очистки масляных картеров двигателя и трансмиссии необходимо после слива отработанных массл залять в картеры дизельное топливо и дать механизмам трансмиссии поработать в течение 5—10 мии, а затем двигателю вохолостую 3—5 мии.

#### МОЯКА ДЕТАЛЕЯ И УЗЛОВ

Перед разборкой двигатель, коробка передач и другие агрегаты и узлы трактора должны быть промыты в моечных машииах камериого типа МД-1-ГОСНИТИ (МД-2-ГОСНИТИ).

(м.Д.-2-1 Ослитит).
Поступающие на мойку детали и узлы должны быть сгруппированы по механизмам и агрегатам каждого трактора, а необезличиваемые детали должны иметь маюкновки.

Детали и узлы моют в моечной машине или вание сначала содовым раствором, а затем чистой водой.

сначала содовым раствором, а затем чистой водой.

Для мойки деталей и узлов рекомендуется примеиять следующие растворы:

имть следующие растворы.

1) 20—25 г каустической соды и 10 г жидкого стекла
иа 1 л воды (2—2,5% NaOH и 1% жидкого стекла).

2) 20-25 г кальцинированной соды и 10 г жидкого стекла на 1 л воды (2-2,5%  $\mathrm{Na}_2\mathrm{CO}_3$  и 1% жидкого стекла).

стекла).
Продолжительность мойки содовым раствором и чистой водой приведена в таблице 24.

Для повышения качества и увеличения производительности мойки в ваине рекомендуется, чтобы в процессе мойки деталей моющий раствор бурлил. Это достигается погружением в ваниу змесвика с отверстиями, через которые подается воздух под давлением 2-3 ат.

	1 1	Bpe	ия мойки в <i>мин</i> .	
Моечный раствор	Температу- ра раство- ра в °C	в моечной уста- новке при давле- нии струм 2,6 ат	при пропуске через жид- кость сжатого воздуха без пропуска	через жид- кость сжатого воздука
Содовый раствор Чистая вода	. 90-95 80-90	15—20 5—6	25—30 4 5—6 4	560 810

Если на деталих системы охлаждения двигателя, поступившего на рабочее место для мойки, имеется накипь, блок, головку цилиндров, радиатор и водяные патрубки выдерживают в кипящей воде с применением одного из первых трех указанных на стр. 89 дастворов. После полного растворения накипи детали промывают чистой водок.

Для удалення нагара с деталей применяют скребки, шаберы, металлические шетки, ерши или химические растворители. При очистке нагара химическим способом детали опускают в ваниу с нагретым до 60—80° раствором, состоящим из эмульсола — 3,5%, кальцинированой соды — 0,15%, жидого стекла — 0,15% и воды — 62,%. Детали выерхивоств вание в течение часа — до полного удаления нагара с поверхностей. После этого детали промывают сначала в холодной проточной, а затем в нагретой до 60—80° воде.

Нагар из впускных и выпускных труб удаляют одним из следующих способов:

- равиомерным нагревом трубы в термической печи до температуры 600—700° (темно-красный цвет) в течение 2—3 часов с последующим постепенным охлаждением в печи или в предварительно нагретом песке;
- выжиганием пламенем газовой горелки с избытком кислорода;
- выжиганием горячими древесными углями с нагнетанием в трубу воздуха от вентиляционного устройства (горна и т. п.).

#### ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ БЛОКОВ, ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ, ВПУСКНЫХ И ВЫПУСКНЫХ ТРУБ

Гидравлическое испытание производится после очистки деталей от накипи и нагара. Детали испытываются до ремонта — для определения мест повреждений, и после ремонта — с целью контроля.




Рис. 10. Гидравлическое испытание впускной трубы двигателя Д-54 при помощи приспособлений.

Блоки тракторных двигателей со съемными гильзами подвергают гилравлическому испытанию после постановки гильз. Гидравлическое испытание блоков и головок цилиндров производится на стенде КП-0406. При отсутствии стенда могут быть использованы специальпые поислособления.

Для гидравлического испытания блоков в сборе со

шпильками применяют плиту с отверстиями для прохода шпилек и прижимные втулки.

Гидравлическое испытание впускных и выпускных труб производится при помощи плит, фланцев и заглушек соответствующих размеров с автоматическим кла-

паном и манометром (рис. 10).

Перед гидравлическим испытанием отверстия в деталях для прохода воды или газов закрывают заглушками, плитами или фланцами с резиновыми прокладками. Для заполнения полостей деталей водой и создания давления применяют ручной насос.

Водяные рубашки блоков и головок цилиидров, стенки впускиых и выпускиых труб проверяют при давлении

4-5 ат в течение 5 мин.

Проверка блоков после запрессовки гильз производится под давлением 1,5-2 ат. При испытании блоков с гильзами под давлением более 2 ат допускается просачивание воды из-под уплотнительных колец. Просачивание воды должно прекращаться при давлении менее 1,5 ar.

#### ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ И КОММЛЕКТОВКА УЗЛОВ

Основная задача дефектовки - определение технического состояния деталей и сортировка их на годные, требующие ремоита и подлежащие выбраковке.

Детали, подлежащие выбраковке и сдаче в утиль, маркируют красиой краской, требующие ремонта,— желтой, а годные для дальнейшей эксплуатации— бе-

JIOÑ.

При дефектовке деталей следует руководствоваться выбраковочными размерами, зазорами, натягами в сопряжениях деталей тракторов. Результаты дефектовки деталей заносятся в ведомость дефектов, являющуюся основным документом, по которому определяют все предстоящие разборочно-сборочные и ремонтные работы, потребность в запасных частях и ремонтных материалах.

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ ТРАКТОРА БЕЗ ИХ РАЗБОРКИ

Для многих удлов трактора имеются косвенные признаки, позволяющие определять их техническое состояние без разборки. Необходимость в ремоите подшинииков коленчатого вала двигателя может быть определена по падению давления масла в масляюй магктерали, которое происходит при увеличении зазоров в подшипниках.

О состоянии цилиндро-поршиевой группы можно судить по расходу картерного масла. Если расход масло не превышает 5,5% от количества расходуемого топлива, то разборку цилиндро-поршиевой группы производить не следует.

Потребность в разборке масляных насосов определяют в процессе их испытания на стеиде УСИН при нормальном числе оборотов валика привода и нормальной температуре и вязкости масла. При этом, если производительность насосов меньше нормы, их разбирают и ремонтируют. Техинческое состояние топливных насосов определяют по давлению, развиваемому плунжерной парой, и развимерности подачи топливы.

Необходимость в разборке коробок передач определяют по результатам осмотра н замера толщины зубьев

шестерен и шлицевых соединений.

При определении технического состояния бортовых передач следует обращать винмание на шум при их работе. Бортовые передачи не должим иметь несвойствен-

#### Порядок проверки тракторов

Операция	Оборудование	Затраты времени в жин
Сбор предварительных дан- мих о работе трактора. Определение расхода масала и топлива, выра- ботки со времени по- следнего ремоита Общий осмотр дизеля Пуск дазеля въешпий осмотр работак- писка и выявление течн воды, топлива, масал, провер- ка показаний приборов на шитке, проверка компа на шитке, проверка на шитке, проверка на шитке, проверка	Часы или секундомер	2—5 1—5
лектности двигателя Ослушивание дизеля Проверка давления впрыска	Стетоскоп Прибор для проверки	3 5
топлива форсунками и регулировка их без сия- тия с дизеля	форсунок	40
Проверка мощности дизеля и действия регулятора Коитроль отдельных узлов	Передвижная тормозная установка ГОСНИТИ Прибор для проверки	25-30
Проверка дымления дизеля Проверка угла опережения и продолжительности впрыска топлива	дымления ВГСХИ Прибор для проверки угла опережения и продолжительности	5-10
Проверка давления, разви- ваемого секциями на- соса	впрыска ВГСХИ Манометрический прибор или максиметр	10
соса Проверка герметичности об- ратных клапанов топлив- ного насоса		5

Операция	Оборудование	Затраты времени в ж.и
Проверка топливного насо- са на величину и равио- мерность подачи	Комплект оборудования ВГСХИ	30
Проверка поршневой груп- пы, камеры сжатия на неплотиость	Пиевматический кали- братор ВГСХИ	,120
Проверка системы смазкн	Внбрационный прибор ГОСНИТИ для про- верки числа оборотов реактивной масляной центрифуги Прибор ВГСХИ для про- верки давления от- крытия клапанов си- стемы смазки.	63
Проверка состояния под- шипников коленчатого вала	Масляный калибратор ВГСХИ	40
Проверка системы электро- оборудовання	Амперметр, вольтметр, ареометр, нагрузоч- ная вилка	
Проверка раздельно-агре- гатной гидросистемы	Манометры или дрос- сель-расходомер ДР-70	20

ных им стуков. Необходимость в разборке опорных и поддерживающих катков тележек гусениц определяют по наличию течи смазки через уплотнения, радиальному зазору в подшипниках и осевому перемещению валов катков.

Схема технологии осмотра дизельного трактора и примерные затраты времени на проведение отдельных операций приведены в таблице 25.

#### КОМПЛЕКТОВКА УЗЛОВ

Комплектовку деталей в узлы следует производить в соответствии со спецификациями, приведеиимии в типовой технологии ремоита тракторов в изчале каждой технологической карты на сборку узла. При комплектованин следует также руководствоваться таблицами моитажных сопряжений и техническими условиями, приведенными в типовой технологии ремоита тракторов в мастерских РТС и совхозов.

#### РАЗМЕРНАЯ МАРКИРОВКА ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ, ПОРШНЕЯ И ПОРШНЕВЫХ ПАЛЬЦЕВ

Для обеспечения в сопряжениях зазоров, предусмотрениых техническими условнями, гильзы, поршии и поршневые пальцы разбивают на размерные группы.

Размерные группы гильз и поршией тракториым и (момайновых двигателей обозначаются буквами М (моньшая по размеру), С (средияя по размеру) и Б (большая по размеру). При сортировке гильз цилиидров и поршией на четыре группы применяются обозначения М. С. С. 2 н Б.

Размеры гильз цилиидров и поршией соответствующих групп тракторных и комбайновых двигателей привелены в таблице 26.

Поршин, кроме того, разбивают и в размерные группы по внутреннему днаметру отверстия под поршневой палец (табл. 27, 28). Прн этом на соответствующие группы разбивают поршиевые пальцы и втулки верхинх головок шатумов.

# Маркировка и размер деталей

Марка двигателя	Оботы чение размерной	Наружный диаметр юбки поршия	Внутренний дивметр
X	rpymis	размер	1 44
		-8,30	
КДМ-46,	M	145 <sup>-0,32</sup> -0,28	145 <sup>+0,02</sup> +0.04
КДМ-100	C1	145 <sup>-e,30</sup>	145 + 0,02
	C2	-0,26 145 <sup>-0,28</sup>	+0,06 145 <sup>+0,04</sup>
	Б	-0,25 145 <sup>-0,26</sup>	+0,08 145 <sup>+0,06</sup>
	Алюя	иниевый поршень	
		-8,24 125 <sup>-0,26</sup>	+6,63
<b>B</b> -75	M	-0.22	125+0,01
	C1 ;	125-0,24	125+0,03
>	C2	-0,20 125 <sup>-0,22</sup>	125 <sup>+0,67</sup>
		-0.18	+6.09
	Б	125-0,20	125+0,07
	Yya.	унный поршень	
Д-54	M	-0,12 125 <sup>-0,14</sup>	+0,63 125 <sup>+0,61</sup>
дог		-0.10	+9.05
	C1	125 <sup>-0,12</sup> -0,08	125+0,03
	C2	125-0,10	125+0,05
	Б	-0,06 1.25 - 0,08	125+0.07
			/
		•	

Марка	Обозначение размерной	Наружный днаметр юбки поршия	Внутренний днамет гильзы цилиндров
двигателя	группы		D B MM
	Алюм	иниевый поршень	
Д-54	м	125 <sup>-0,24</sup>	+0,03 125 <sup>+0,01</sup>
	CI	-0,22 125 <sup>-0,24</sup>	125+0,03
	C2	-0,20 125 <sup>0,22</sup>	125 <sup>+0,07</sup>
	Б	125 <sup>-0,18</sup>	$125^{+0.09}_{-0.07}$
	Алюм	иниевый поршень	
Д-28	м	125-0,20 -0,16	125+0,01 +0,05
	C1	125-0,18	125+0,03
	C2	125 <sup>-0,14</sup>	$125^{+0.07}_{-0.05}$
	Б	125 <sup>-0,12</sup>	125 <sup>+0.09</sup>
	Алюм	иниевый поршень	
Л -20	м	125 <sup>-0,02</sup> -0,18	125 <sup>+0,03</sup>
	C1	125-0,20	125 <sup>+0,05</sup>
	C2	125-0,18	125 <sup>+0,07</sup>
	Б	125-0,16	125 <sup>+0,09</sup>
Д-40, Д-48	м	105-0,20	105+0.02

7\*

Продолжение табл. 26

Марка, авнгателя	Обозначение размерной группы	Наружный днаметр юбки поршия	Внутренний диаметр гильзы цил-идров
	группы	размер	B .K.K
	c.	-0,16 105 <sup>-0,18</sup>	+0,04 105 <sup>+0,02</sup>
	а	-0,14 105 <sup>-0,16</sup> -0.18	105 <sup>+0,06</sup>
Д-30	М	105-(,20	105 <sup>+0,02</sup> +0,04
	С	-0,16 105 <sup>-0,18</sup>	105+0,02
	а	105 <sup>-0,16</sup>	105 <sup>+0,06</sup>
СМЛ-14 К	М	-0,180 120 <sup>(-,200</sup>	120+0,02
СМД-15 К	С	-0,160 120 <sup>-0,180</sup>	120 <sup>+0,04</sup>
	Б	-0,140 120 <sup>-0,160</sup>	120 <sup>+0,06</sup>

Таб. Обозначение и размер детали						
		Поршен		Порши	гевой палец	
Марка трактора^ условное обозначе- ние раз- мерной группы	обозначе-		метр отверстия ец в ж.и	условное обозначе-	наружный диаметр в м.ч	
	мерной чугуни	чугуниого поршня	2.Люмниневого поршия	нне раз- мерной группы		
ДТ-54,	01	-0.005 48 <sup>-0,010</sup>	-0,010 48 <sup>-0,015</sup>	1	48+0.05	
T-28,	02	-0,010 48 <sup>-0,015</sup>	-0,015 48 <sup>-0,020</sup>	2	48-0,05	
ДТ-20	03	-0,015 48-0,020	-0,020 48 <sup>-0,025</sup>	3	-0,05 48 <sup>-0,10</sup>	

Размерные группы поршней и их обозначение

ė	Пор	шень	Порши	кевой палец	Втулка в	ерхней головки
ABHF8-	ė.	внутренний	4.			шатуна
Марка	цвет мар кировки	лизметр отверстия под палец в мм	цвет мар- кировки	наружный днаметр в ж.м	цвет мар- кировки	внутренний диаметр в м.м
СМД- 14К, СМД- 15К	белый синий желтый	42 <sup>-0,009</sup> -0,013 -0,013	белый синий желтый	42 -0,003 -0,003 -0,003 42 -0,003 42 -0,003	белый синий желтый	+0,025 +0,020 42 +0,020 +0,015 42 +0,015 +0,010

Условные обозначения размерных групп гильз цилиндров всех марок двигателей выбивают на верхием торце опорного буртика (рис. 11). Условные обозначения размерной группы наруж- д

ния размернои группы паружного диамегра йобки поршия и размерной группы отверстия под палец на поршиях всех двигателей, за исключением КДМ-46, наносят на динше поршия (рис. 12). У двигателя КДМ-46 клеймо выбивают на нижнем торие юбки. Маркировку поршневых пальшев двигателей Д-54, Д-28 и Д-20 производят кислотным клеймом на наружной поверхности пальца (рис. 13)

На некоторых двигателях



Рис. 11. Маркировка • гильз цилиндров. А — место маркировки




Рис. 12. Маркировка поршней двигателей Д-54:

A— место обозначения размерной группы наружного днаметра юбки;  $\mathcal{B}$ — место обозначения размерной группы отверстия вод намеща  $\mathcal{B}$ — место обозначения все поршин;  $\mathcal{O}$ — место клейма ОТК,




Рис. 13. Маркировка поршневого пальца двигателей Д-54, Д-28 и Д-20.

обозначение группы поршневых пальшев наносят маслостойкой краской на внутренней поверхности пальца, а размерную группу внутреннего днаметра втулки верхней головки шатуна обозначают соответствующего цвета коаской на стермие шатуна у верхней головка.

#### РАЗМЕРНАЯ МАРКИРОВКА КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ И ВКЛАДЫШЕЙ ПОДШИПНИКОВ

Вкладыши коренных и шатунных подшипников следует подбирать в соответствин с их маркировкой или толщиной по днаметру шеек коленчатого вала. Шейки коленчатых валов изготовляют различных производственных размеров (стандатов) по наружному диаметру.

Обозначение стандарта шеек наносится у коленуатых валов двигателя КДМ-46 на торие фланца, у двигателя Д-54 — на площадке восьмой щеки, у двигателя Д-28 — на площадке третьей щеки, у двигателя Д-20 на поверхности задней цеки.





Рис. 14. Места маркировки вкладышей нижней головки шатуна денгателей Д-54, Д-28 и Д-20: a – вижия половии; f – верхия половии; f – условного обозначения раммера; K – условного номера.



Маркировка шатунных вклалышей дангателей Д.54, Д.28 и Д.20 наносится на поверхности выточки под болт со стороны фиксирующего выступа (рис. 14), на вкладышах коренных подшипников (двитатель Д.54) — на внутренией поверхности фиксируюшего выступа (рис. 15).

Размеры вкладышей коренных подшиников двигателей КДМ-46 и КДМ-100 приведены в таблице 29, а вкладышей шатуиных подшиников двигателей КДМ-100 и КДМ-46— в таблице 30.

Рис. 15. Места маркировки Прн комплектовании коленчабезбуртовых вкладышей коттого вала с вкладышами корёнреникы подшининков данга- ных подшинников следует иметь гля Д.54: Г − условного обозначеняя в виду, что в расточенных под-

размера; К — условного во-шипниках толщина слоя баббита должна быть в пределах 0,5—

1,9 мм, а масляный зазор — 0,05—0,11 мм.

Производственные и ремонтные размеры вкладыщей коренных подшинников и шеек колечататы валов двигателей Д.75, Д.54, Д.40, Д.48 указаны в таблице 31, а вкладышей шатунных подшинников и шеек колечатых валов двигателей Д.75, Д.54, Д.40, Д.48, Д.28— в таблице 37,

Вкладыши корениях и шатунных подшинников двиателей СМД, как правило, изготовляются двух производственных размеров в соответствии с двумя производственными размерами коленчатого вала. Кроме это, предусмотрены четыре ремонтных размера (табл. 33).

 Таблица 29

 Маркировка и размеры вкладышей коренных подшилников

Обозначение размера вкла- дышей	Внутренний диа- метр вкладышей по баббиту	Толщина слоя баббита	Назначение вкладышей
	размер і	N.N.	
п	94 <sup>+0,07</sup>	1,10	Для растачивания под коренные шейки произ- водственных размеров
P2-I P3-I P4-I P5-I	92 <sup>+0,07</sup> 91 <sup>+0,46</sup> 89,7 <sup>+0,46</sup> 88,3 <sup>+0,46</sup>	2,10 2,25 2,25 2,25 2,25	Для растачивания под перешлифованные корен ные шейки
P6-1	Не имеет ба залия		Для заливки и раста чивания в блоке под лю- бой размер шеек

Вкладыши кореиных и шатунных подшипинков двигателей КДМ-46 выпускаются промышленностью с баббитовой заливкой, имеющей припуск специально на растачивание.

При ремоите двигателей подшипинки перезаливают баббитом только при отсутствии вкладышей требуемого размера или в случае использования вкладышей, бывших в употреблении.

Работа по заливке вкладышей подшипников выполияется в мединцкой или на специально оборудованном рабочем месте.

Таблица 30 Маркировка и размеры вкладышей шатунных подшининков

Обозначенне разыера вкла- дышей	Внутренний диа- метр вклалышей по баббиту	Толщина слоя баббита	Назначение вкладышей
-	размер	в мм	
π	91,20 <sup>+0,07</sup>	0,65-0,85	Для растачивания под шатунные шейки произ водственных размеров
£1-4	£0,25 <sup>+0,07</sup>	0,8-1,0	Для растачивания по
P2-I	89.5+0,07	0,8-1,0	перешлифованные ша тунные шейки
P3-1	89 +0,07	0,8-1,0	Tynnac menn
P4-1	88,5+0,07	0,8-1,0	
P5-1	87.7+0,07	0,8-1,0	
P6-1	86,9 <sup>+0,07</sup> 86,1 <sup>+0,07</sup>	0,8-1,0	
P7-I	86.1 +0,07	0.8-1.0	

Для заливки вкладышей в условиях мастерских совхозов применяют свежий баббит или шихту, состоящую из 60% -свежего баббита Б-83 и 40% отходов либо из 65% свежего баббита БН или БТ и 35% отходов (стружка баббита, литинки, сплески)-

Подшипники заливают баббитом статическим или центробежным способами, под давлением, или опуска-

нием в расплавленный баббит.

Статическая заливка производится в приспособлении с водяным охлаждением, обеспечивающим мелкозериистую структуру баббита, достаточную твердость и износостойкость.

		Маркировк	вкивды	Маркировка вкладышен коренных подшипников	ых подши	THRK08		
		Двигател	Двигатели Д-75, Д-54		Двигатели	1-40K,II-	Двигателн Д-40К,Д-40Л,Д-40М, Д-48Л,Д-48М	1-48.71, II-48.M
Наименование	eoda -eucog	-OHH	-энпи	жаз	условиме обрана- чения размеров	обрана-	MCTOR MCTOR ETO II CTS-	ек ко- корен-
размеров	нея разм ня разм	толщин; Лишей, Тих сви Вистой Зой	TOJUHB NE SKI BAK BKI	AHBMETI KOJEHUS BOASE	вкладышей, залитых свинцовис-	HHESHIX RAMMER	толщина вение фронзов, певлюна певлюна вкавама	фтамена ош хын штериял ф*вог.
	aсı	ad.	размер в	77	той оронзон	XK	размер в	N
Пронзводст- венный	0	5-0,140	5-0,135	-0,080 85,25-0,100	HI	Ξ	-0,008 4,875 -0,018 86,25 -0,090	86,25 -0,090
Производст- венный	_	5-0,015		85-0,100	2H	2H	5-0,008	85-0,080
Ремонтный 1	P1-1	5+0,235		84,5-0,100	P1-1	ы	5,25 -0,018	84,5 -0,090
Ремонтный 2	P2-1	5+0,485		84-0,100	P2-1	P2		84-0,096
Ремонтный 3	P3-1	5+0,735		83,5-6,100	P3-1	23		83,5 -0,090
Ремонтный 4	P4-1	6-0,015	6-0,025	83-0,100	P4-1	P4	9-0,018	83-0,095
	_	_	-			_		

 Для двигателей Д.40 верхиее и нижнее отклонения днаметра коренных шеск коленчатого вала составляют - 0,080; - 0,100 мм. • Для двигателей Д-40 верхнее и инжнее отклонения толщины вкладышей ±0,005.

	_	Маркирови	а вклады	Маркировка вкладышей шатуиных	шкоп хын	подшипников	
		Двигатели Д	д-75, д-54, д	Д-28	Двигатели Д	-40К, Д-	Дынгатели Д-40К, Д-40Л, Д-40М, Д-
		XP		XMINEY	условиме обозначе- ния размеров ·	водожеть в	-91.8TO XM
Наименование размеров	тегне вобэн неодо экино	толшина вкл шей, залить свиицовисто броизой	толщина ст везнинием бошыльгае	валове песк колен унаметр ша	талытей, витых свин- метой восной	шей вкла- пей вкла-	толщина вк вкладишей; домновисто в люжимен в ложимен в
			размер в жи		101	ин	размер
Производст-	0	3-0,135		-0,080	H	H	2,875 -0,004
Пронзводст-	-	3-0,01		-0,080 85-0,100	2Н	2H	3-0,014
венный 1 Ремонтный 1	P1-1	3+0,365	3+0,360	84,25 -0,100	p-1-1	P1	3,375 -0,014
Ремонтный 2	p2-1	3+0,740	3+0,735	83,5 -0,100	p2-1	P2	3,75 -0,014
Ремонтный 3	p3-1	4+0,115	22 %	82,75 -0,100	p3-1	ь3	4,126 -0,014
Ремонтный 4	P4-1	4+0,480	4+0,485	82-0,100	P4-1	P4	4,5-0,014

BAK

нжнее отклонения днаметра шатунных шеек нижнее отклонения толщины вкладышей ±0,005 н нижнее отклонения диаметра шатунных шеек двигателей Д-40 верхнее и двигателей Д-40 двигателей Д-28 вала составляют Для коленчатого : :

коленчатого

72-0,090

Таблица 33 Маркировка и размеры вкладышей подшипников пвигателей СМЛ

Наименование размеров	Условное обозначе- ние разме-	Маркиров- ка вклады-	Диаметр кореи- имх шеек колеич. валов	Диаметр шатун- ных шеек коленч. валов
	ров вкла- дышей	meA	разме	р в <i>ж.к</i>
Производствен-	1Н	ін смд	-0,:00 85,25 <sup>-0,115</sup>	-0,095 75,25 <sup>-0,110</sup>
Производствен-	2H	2Н СМД	85,00 <sup>-0,100</sup>	-0,095 75 <sup>-0,110</sup>
Ремонтный	P1	р1 СМД	- 0,100 84,5 <sup>-0,115</sup>	-0,095 74,25 <sup>-0,110</sup>
	P2	Р2 СМД	-0.103 84 <sup>-0,115</sup>	73,5 <sup>-0,095</sup>
	P3	рз смд	-0,100 83,5 <sup>-0,115</sup>	72,75 <sup>-0,110</sup>
	P4	Р4 СМД	83 <sup>-0,10</sup>	72 <sup>-0,095</sup>
		l		1

Для двигателей СМД-14 размерностью 120×140 мм диаметр шатунных и коренных шеек коленчатого вала уменичен на 3 мм, соответственно увеличен и размер вкладышей. Все вкладыши шатунных подшипников одной размерной группы взаимозаменяемы. Вкладыши третьего и пятого коренных подшипников, а также верхний вкладыш первого коренного подшипника имеют на внутенней повехумости кольшевую проточку.

#### РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ

#### РЕМОНТ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ

Коленчатые валы подлежат ремонту:

при повреждении шатунных и коренных шеек (задиры, глубокие риски, вмятины, следы коррозии) или значительной волнистости их поверхностей;

при овальности шатунных и коренных шеек или зазоре между подшипниками скольжения и шейками, превышающем допустимую величину (табл. 34);

при повреждении или износе маслосгонной резьбы и стенок шпоночных канавок:

при зазоре между отверстиями фланца коленчатого вала и болтами (штифтами) крепления маховика двигателей Д.54, Д.35, Д.36, Д.40 и Д.28 более 0,05 мм.

Таблица 34

#### Отклонения размеров коленчатых валов

Марка жигателя	Допустима монта ов в ж ч (при иии компа ла с пол ка	альность сохране- текта ва-	ремонта жж (при	сохранен. га вала с		Наименьший инаметр в жж	
	шатунных шеек	шеек корениых	между подшили, и шатун, шейками	между полинини. и корен. шейка си	шатун- ных шеек	кореиных шеек	
КДМ-46 Д-54 Д-35, Д-36 Д-40 Д-28 П-46	0,08 0,06 0,06 0,06 0,05	0,08 0,08 0,06	0,20 0,25 0,20 0,25 0,15	0,25 0,30 0,25	83,0 81,9 69,0 82,0 45,0	86,0 81,9 81,0 Ослабление посадки под-	
			ĺ			шипинков не допускается	

При ремонте коленчатых валов выполняют следующие операции:

размечают и снимают противовесы с коленчатого вала двигателя КДМ-46; проверяют крепление противовесов коленчатого вала двигателя Д-54;

иарезают резьбы ремонтного размера под шпильки крепления противовесов и болты маховика коленчатого вала двигателя КДМ-46; развертывают до ремонтного размера изиошенные отверстия во флание коленчатого вала и в маховике под болты крепления маховика двигателей Д-54, Д-35, Д-36, Д-40; развертывают изношенные отверстий торца коленчатого вала и маховика двигателей П-28 под увеличенные установочные штифты:

выравнивают стенки изношенных шпоночных канавок и подгоняют шпонки:

устанавливают кольцо в изношенное гнездо под шариковый подшинник вала муфты сцепления; зачишают или растачивают

поврежденные торцовые отверстия;
протачивают торец флан-

ца; углубляют изношенную маслосгонную резьбу:

шлифуют коренные шейки; устанавливают коленчатый вал в центрах станка так, чтобы радиальное биение шейки под распределительную шестерию не превышало 0,06 мм, а фланца под маховик — 0,05 мм;



Рис. 16. Шаблоны для установки коленчатого вала в вертикальной плоскости: а—с передвижной призмоя; 6—для установки вала по коренным шейкам.

шлифуют шатунные шейки; для сохранения раднуса кривошипов колечатый вал устанавливают в вертикальной плоскости по прошлифованным коренным шейкам при помощи шаблонов (рис. 16); для установки вала по коренным шейкам применяют шаблон, у которого расстояние от основания до оси призмы равно высоте шентров станка плюс радиус кривошипа шлифуемого вала;

раззенковывают и полируют края масляных каналов; полируют коренные и шатунные шейки;

устанавливают противовесы коленчатого вала двигателя КДМ-46 по меткам; промывают коленчатый вал и контролируют качест-

во ремонта его; покрывают противокоррозийной смазкой шейки вала.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИЕМКУ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ИЗ РЕМОНТА

Отремонтированный коленчатый вал должен удовлетворять следующим техническим условиям.

 Шатунные шейки коленчатых валов двигателей КДМ-46 и П-46 должны быть прошлифованы до устранения овальности, конусности и веровностей. Разница в диаметрах шатунных шеек не должна превышать до, 55 мм. При отклонении диаметра одной шейки от диаметра остальных трех шеек более чем на 0,5 мм допускается обгаботка этой шейки до доугого размера.

Разница в диаметрах коренных шеек коленчатых валов двигателей КДМ-46,— не более 0,03 мм.

 Шатунные и коренные шейки коленчатых валов двигателей Д.54, Д.35, Д.36, Д.38 и Д.40 должны быть прошлифсваны на один ремонтный размер. При отклонении диаметра одной шатунной шейки коленчатого вала от днаметра остальных трех шеек более чем на 0,4 мм допускается обработка ее до другого ремонтного размера.

3. Овальность и конусность шатунных и коренных шеек должна быть не более 0,02 мм. На шейках не должно быть забонн, вмятин, трещин, раковин и следов коррозии. На шейках под маховик, распределительную шестерию, шкив вентнлятора, а также на коренных шейках под шарикоподципники отдельые риски и следы черновой обработки допускаются, если все размеры сохованногоя в поеледья допуска.

Острые края масляных каналов затуплены н отполированы.

- 4. Твердость прошлифованных шатунных н коренных шеек коленчатых валов по Роквеллу (шкала С) должна быть не менее 45.
- При установке вала на призмах крайними коренными шейками (вал двигателя КЛМ-46 устанавливается двумя крайними н одной средней шейками) радиальное бнение не должно превышать (в мм):

средних коренных шеек	0,03
средних коренных шеек вала двигателя КДМ-46	0,04
шеек под распределительную шестерню и шкив вентилятора	0,06
фланца, цилиндрической или кониче- ской шейки под маховик	0,05
шейки под сальник заднего коренного подшипника, поверхностн отверстия	
под подшипник вала муфты сцепления	0.05

6. Биение торца фланца, прилегающего к маховику, на крайних точках не должно превышать (в мм): двигателей КДМ-46 0.05Д-54 0.08 Л-40. Л-36 и Л-35 0.06

7. Непараллельность осей шатунных шеек относительно оси вала должиа быть не более 0.02 мм на плиие 100 мм.

8. Отклоненне осей шатунных шеек от плоскости кривошипов (диаметральная плоскость первой коренной и первой шатунной шеек) не должно превышать 0,2 мм для двигателя П-46 и 1 мм — для остальных двигателей.

9. Радиус галтелей шеек устанавливается в преде-Допустимые размеры двигателей

лах, указаниых в таблице 35.

Таблица 35

	Радиус галте	лей в мм
Марка двигателя	шатунны <b>х</b> шеек	коренных
КДМ-46	+ 0,80 5 - 0,20	+0,90 5 <sup>-0,20</sup>
Д-54	± 0,25	±0,25
Д-35, Д-36, Д-38 и Д-40 П-46	$6^{-0.5}$ $2.5 - 3.0$	6 <sup>-0,5</sup>

Радиус галтелей измеряют специальным, или стандартным, радиусным шаблоном (рис. 17). Переход к галтелям плавный, без уступов. Риски, волосовины и трещины на поверхностях галтелей не допускаются.

10. Раднус кривошипов коленчатых валов ограничивается пределами, указанными в таблице 36.




Рис. 17. Контроль раднуса галтелей шеек коленчатого вала при помощи шаблонов.

При проверке раднус кривошипов коленчатого вала определяют по формуле:

$$R=\frac{a-a_1}{2},$$

где R — радиус кривошипа (в жм);

 а — расстояние от плоскости стола шлифовального станка или поверочной плиты до шатунной шейки, находящейся в верхнем положении (в мм);

а<sub>1</sub> — расстояние от плоскости стола шлифовального 8\* станка или поверочной плиты до шатунной шейки, находящейся в нижнем положении (в мм). Таблица 36

Величина радиуса кривошипа

Марка двигателя	Нормальный раднус кривошипов в мж
КДМ-46	102,5 <sup>±0,15</sup>
Д-54	76 <sup>-0,12</sup>
Д-35, Д-36	
Д-38, Д-40	65 <sup>±0,1</sup> 51 <sup>±0,1</sup> 42,5 <sup>±0,02</sup>
П-46	51 = 0,1
ПД-10	42,5 * 0,02

11. Маслосгонная резьба должна иметь глубину, указанную в таблице 37.

Таблица 37

Размеры маслосгонной резьбы коленчатого вала

Марка двигателя	Глубина масло в	сгонной резьб км
	нормальная	допустимая
Д-35, Д-36, Д-38 и Д-40 Д-54 КДМ-46(передияя шейка) КДМ-46 (задняя шейка) П-46		1,0 1,0 1,0 1,5 0.7

12. Овальность и конусность поверхностей кольца, вставленного при ремонте в изношенное гнездо под шарикоподшинник вала муфты сцепления, должна быть не

более 0,03 мм.

13. Ослабление крепления и смещение противовесов, а также зазоры в местах соприжения противовесов с валом не допускаются (щуп 0,05 мм не проходит между валом и противовесом).

 Масляные каналы коленчатых валов очищены, промыты и продуты,

### РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

Ремонт распределительных валов необходим: - при срыве или износе резьбы под болты или гайку

крепления распределительной шестерни; при повреждении или износе шпоночной канавки и шейки под распределительную шестерню;

Таблица 38

# Отклонения размеров валов

Марка двигателя	Наименьшая сота куля	допустимая вы- чков в жж	Допустимые овельность и конусность шеек	Наименьший диаметр шеез
марка двигателя	впускных	выпускиых	размер	b <i>M,M</i>
КДМ-46	50,00	50,00	1 и 3-0,1	65,5
Д-54	41,00	41,80	1 и 3—0,1 2—0,15 0,7	1—55 2—53 3—35
Д-35, Д- <b>36,</b> Д-38, Д <b>-40</b> П-46	40,10 37,90	40,10 37,90	0.1 0,1	48 46

при биении средней шейки (изгибе вала) более 0.1 MM:

при отклонении размеров вала от допустимых величин, указанных в таблице 38.

Подлежат выбраковке распределительные валы, вмеющие трещины и изломы.

При ремонте распредедительных валов выполняют следующие операции:

зачищают или растачивают поврежденные центровые отверстия:

проверяют биение и правят вал; наваривают изношенные кулачки;

обдирают наваренные кулачки:

нарезают резьбу ремонтного размера под болты или

гайку крепления распределительной шестерни; выравнивают стенки изношенной шпоночной канавки (зачисткой или фрезерованием) и подгоняют шпонку:

правят вал после наварки кулачков:

шлифуют шейки:

излифуют кулачки до нормального размера и восстаповления профиля.

#### ТЕХНИЧЕСКИ З УСЛОВИЯ НА ПРИЕМКУ ИЗ РЕМОНТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

Распределительные валы после ремонта должны от-

вечать следующим техническим условиям. 1. Кулачки восстановлены до нормальных размеров.

2. Шейки распределительных валов каждого из двигателей КДМ-46, Д-35, Д-36, Д-38, Д-40 и П-46 должны иметь одинаковый диаметр.

3. Овальность и конусность шеек не должна превышать 0,02 мм для двигателей КДМ-46, Д-35, Д-36, Д-38, Л-40 и П-46 и 0.03 мм для двигателей Л-54.

4. Чистота обработки поверхностей кудачков и шеек соответствует  $\nabla$  8 по ГОСТу 2789-59. На поверхностях кудачков и шеек не должно оставаться рисок, ожогов,

трещин и следов коррозии.

5. На шлифованной поверхности кулачков и шеек допускается наличие отдельных раковин и пор диаметром до 1 мм и глубиной до 0,5 мм в количестве не более

трех на 1 см² и расстояние между ними не менее 3 мм.
6. Твердость поверхности кулачков — не ниже 54HR<sub>ет</sub>.
Твердость поверхности опорных шеек — не ниже 45HR<sub>ет</sub>.
Допускается на отдельных участках шеек, восстановленных вибродуговой наплавкой, понижение твердости до 32HR.

7. Биение средней шейки после шлифования не превышает (в мм):

для	двигателей	КДМ-46	0,06
	»	Д-35, Д-36 и Д-40	0,02
		П-54	0.05

#### РЕМОНТ КОРЕННЫХ И ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКОВ, ВТУЛОК ВЕРХНИХ ГОЛОВОК ШАТУНОВ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ \*

В настоящее время коренные и шатунные подшипники, как правило, ремонтируют заменой вкладышей. Для двигателя КДМ-46 выпускаются промышленностью вкладыши с баббитовой заливкой, имеющей припуск на растачивание.

# Растачивание подшипников и втулок

Растачивание шатунных подшипников и втулок верхних головок шатунов производят на станке УРБ-ВП. Ко-

ренные подшипники (при наличии припуска на обработку более 1 мм на диаметр) предварительно растачивают на станке УРБ-ВП в кондукторе. Чистовое растачивание коренных подшипников производят в расточном станке РР-4. На станке РР-4 можно растачивать и гнезда блока под вкладыши коренных подшипников.

Втулки, шатунные и коренные подшипники растачи-

вают в такой последовательности:

проверяют правильность сборки шатунов двигателей; растачивают втулки верхних головок шатунов? растачивают шатунные подшипники;

проверяют качество подготовки коренных подшипников к растачиванию;

предварительно растачивают коренные подшипники, снимают фаски и прорезают во вкладышах масляные канавки;

окончательно растачивают коренные подшипники и втулки распределительного вала;

подшипников

проверяют качество растачивания и втулок.

Расточенные втулки, подшипники и гнезда блока под коренные подшипники должны удовлетворять следуюшим техническим условиям.

- 1. Овальность и конусность внутренних поверхностей подшипников и втулок распределительного вала должна быть не более 0,02 мм, а втулот верхних головок шатунов - 0,01 мм.
- 2. Несоосность внутренних поверхностей вкладышей коренных подшипников не должна превышать 0,03 мм для двигателей Д-35, Д-36, Д-38, Д-40 и Д-54 и 0.04 мм для двигателя КДМ-46. При этом несоосность вкладышей двух соседних подшипников допускается до 0,02 мм.

3. Несоосность втулок распределительного вала должна быть не более 0.05 мм.

 Непараллельность оси отверстия верхней головки шатуна или втулки относительно оси отверстия нижней головки или подшипника (изгиб) допускается не более 0.04 мм на длине 100 мм.

 Отклонение оси отверстия верхней головки шатуна или втулки от плоскости, проходящей через ось отверстия нижней головки или подшипника (скручива-

ние),- не более 0,06 мм на длине 100 мм.

6. Толщина слоя свинцовистой броизы или алюминия ов вкладышах коренных и шатунных подшипников двітателей Д.35, Д.36, Д.38, Д.40 и Д.54 должна находиться в пределах 0.3—1,7 мм. Толщина слоя баббита во вкладышах коренных подшипников двигателя КДМ-46 не превышает 0.5—1,9 мм, а во вкладышах шатунных подшипников — 0.15—0.5 мм.

7. Разностенность вкладышей не должна превышать

0,1 мм.

8. Острые края вкладышей затуплены. 9. Гнезда блоков под вкладыши коренных подшипни-

ков должны иметь нормальные размеры: для двигателей Д-35, Д-36, Д-38, Д-40 и Д-54 — 95+0,021 мм и для двигателя КДМ-46 — 118+0,021 мм.

Овальность, конусность и несоосность гнезд — не более 0.02 мм.

# РЕМОНТ ШАТУН.:О-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ

### Проверка изгиба и скрученности шатунов

Бывшие в работе шатуны всех марок двигателей необходимо проверять на изгиб и скрученность. Перед проверкой и правкой шатун собирают с крышкой ниж-




Рис. 18. Приспособление для проверки относительного расположения верхней и инжней головок шатуна:

I в 7 — оправка; 2 — устаногочный винт; 3 — универсальный одлец; 4 — контрольный калибр; 5 — контрольная плита; 6 — руковтка эксементная шпонка; 8 — сегментная шпонка;

ней головки (без вкладышей). Проверку шатунов производят на приспособлении КП-1102 (рис. 18).

Для шатунов двигателей как арок на 100 мм дляны (расстояние между контрольными штыржин) допутость 0,05 мм. Допуствиям без ремонта скрученность шатунов 0,05 мм. — для двитателей КДМ-46, Д-40, Д-36, Д-35 н П-46; 0,1 мм. — для двигателей БДМ-46, Д-40, двидвигателей БДМ-46, Д-40, дви-

Правку изогнутых и скрученных шатунов производят на специальных приспособлениях.

Ремонт верхней головки шатуна

Втулки обсаживают при помощи приспособления XП-1115 на прессе в 100 г.

При обсадке втулки уменьшается ее длина, в связи с чем повторность этого метода ремоита ограничена. Нормальная и выбраковочная длина верхиих головок шатунов приведена в таблице 39.

Втулки верхних головок шатунов запрессовывают с натягом, указанным в таблице 40.

Если посадка втулки в шатуие ие ослабла, отверстие в ней растачивают или развертывают под поршиевой палец ремонтного размера. Между поршневым пальцем и втулкой должен быть зазор (таблица 41).

Таблица 39 Размеры втулок головок шатунов

Марка двигателя	Длина втулки и шатуна	верхией головки в <i>мж</i>	
	норчальная	выбраковочная	
КДМ 46 Д-54 Д-36, Д-35, Д-40	53 - 0,400 $47 - 0,340$ $38 - 0,340$	менее 50 менее 44 менее 35	

Таблица 40

Посадки втулок в шатуне				
Марка дви- гателя	Леталь	Норчальный размер в ж.и	Величина натяга при запрессовке в ж.ж	Ремонуные разме- ры в <i>мм</i>
КДМ-46	втулка шатун	+0,120 68 <sup>+0,090</sup> 68 <sup>+0,030</sup>	0,060 — 0,120	68,5 и 69,0 69,5 и 70,0
Д-54	втулка шатун	55 +0,090 55 +0,030	0,060 - 0,150	55,5 и 56,0 56,5 и 57,0
Д-38, Д-36 Д-35, Д-40	втулка шатун	+0.125 44+0.075 44 <sup>+0,027</sup>	0,048 — 0,125	44,5 и 45,0
П-46	втулка шатун	33+0,065 33+0,067	0,038 - 0,115	33,5 и 34,0 34,5
ПД-10	втулка шатун	+0,100 22+0,055 22 <sup>+0,023</sup>	0,032	_

Посалка сопряжения втулки и пальца

	Зазор между вт	улкой и пал	ьцем в жж	
Марка двигателя	нормальный	допустимый без ремонта		Ремонтные размеры пальца в жж
КДМ-46 Д-54 Д-36 Д-35 Д-40 П-46 ПД-10	0,010-0,020 0,025-0,055 0,008-0,028 0,003-0,015 0,008-0,028 0,007-0,029 0,007-0,020	0,12 0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06	0,40 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,15	59,7; 60,3 47,7; 48,3 37,7; 38,3 37,7; 38,3 37,7; 38,3 27,7; 28,3 18,2

Запрессованная втулка должна быть симметрично расположена относительно верхней головки шатуна. Масляные отверстив верхней головки и втулки двигателя Д-54 должны совпадать или располагаться на одишаковом расстоянии от главного масляного канала.

#### Развертывание отверстий в бобышках поршия

 Отверстия в бобышках поршня под размер поршневого пальца развертывают раздвижной или цилиндрической разверткой. Посадка поршневых пальцев в бобышках поршней должна соответствовать данным, приведенным в таблице 42.

После развертывания овальность и конусность отверстий бобышек не должна превышать 0,01 мм. Ось 6-ббышек должна быть перпендикулярна образующей поршия; неперпендикулярность на длине 100 мм допускается не более 0,04 мм для двигателей Д-54, Д-40, Д-36, Д-35 и не более 0,05 мм для двигателей других марок.

	Зазор (+) или натяг (—) в сопряжении поршневого пальца и бобышки поршня в мм				
Марка двигателя	иормальный	допустимый без ремонта	выбрако- вочный		
КЛМ-46	от-0.020 до-0.002	+0,06	+0,10		
Д-54	от-0,015 до-0,005	+0.04	+0.08		
Д-54 (алючи-		1			
ниевый поршень)	от-0,020 до-0,010	+0.03	+0,05		
д-36	от+0,002 до-0,020	+0,03	+0,05		
Д-35 ј	от+0,001 до-0,012	+0,03	+0.05		
Д-40	от 0,000 до-0,020	-0.01			
П-46	от+0,005 до-0,017	+0.03	+0.05		
ПД-10	от+0,002 до-0,010	+0,02	+0.04		

#### Сборка поршней с шатунами

Поршни и шатуны подбирают в комплекты для установки на двигатель в соответствии с данными таблины 43. Допускается подгонка по весу шатунов и поршней спиливаннем металла с нерабочих поверхностей.

Таблица 43 Отклонення в весе деталей комплекта

шатуяно-поришевой группы

Марка
Двигателя поришей шатуно поришей соре

КЛДМ-46 15 40 80
Д-54 — 30 50
Д-56 — 20 40
Д-165 — 20 40
Д-174 — 30 50

16

#### Проверка правильности соединения поршней с шатунами

Правильность соединения поршня с шатуном проверяют на приспособлении КП-1102. Неперпендикулярность образующей поршня к оси нижней головки шатуна на длине 100 мм не должна превышать для двигателя КДМ-46 0,07 мм, для двигателя Д-54 — 0,09 мм, для двигателей Д-36, Д-35, Д-40 — 0,08 мм и для двигателей других марок — 0,05 мм.

Если иеперпендикулярность превышает указанные величины, выпрессовывают палец и вновь собирают шатун с поршием, перевернув последний на 180°.

# Подбор комплекта поршневых колец установленных в неизношенную гильзу, указан в таб-

Предельный зазор в стыке новых поршневых колец,

Таблица 44

## Величины зазоров в стыках колец

	Зазор в стыке колец в жж					
Марка двигателя	компрессио	иных	маслосъемных			
Propos Asmarian	нормальный	выбрако- вочный	нормальный	выбрако- вочный		
КДМ-46, КДМ=100 1.75, Л-54 140, Д-43 136 146 ПД-10	0,7 -1,0 0,4 -0,8 0,5 -0,8 0,4 -0,8 0,65-0,85 0,29-0,30	4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5	0,5 -0,9 0,4 -0,8 0,5 -0,8 0,4 -0,8 0,65-0,85	4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 -		

липе 44.

аблица 45

				1 uonuqu	70
Размеры зазоров	в сопряжении	кольца с	поршневой	канавкой	

Марка		ввкой по высоте і			ж.ж. в с
двигателя	для компрес	снонных колец	ME MICIO-	длв комп-	жля масло-
	верхних	инжинх	съемных колец	рес. колец	съем. колец
КДМ-46	1	l	1		1
КДМ-100	0.080-0.120	0.070-0.110	0.040-0.080	0.50	0.30
Д-54	0.117-0.160	0.0,082-0,125	0.042 - 0.085	0,60	0,30
Д-75.	1	1		.,	
П-54		l .	1	1	1
(алюмини-		1	1	i	I
евый пор-		1	1	1	i i
шень)	0.095-0.135	0,075-0,115	0.042-0.085	l –	
Д-36,	0.080 - 0.123	0.0500.095	0.050-0.095	0,50	0.20
Д-35	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,,,,,,,	.,	1	
11-46	0.020-0.06	0.020-0.065	0.020-0.065	0,40	0,20
ПД-10	0.045-0.080	0.045-0.080	-	0.30	_
Д-40		0.050-0.095	0.0500.095	0.50	0.20
			-,	.,	

# Таблица 46 Показатели упругости поршневых колец

Марка	Упругость поршисвых колец в кз		Марка линга-	Упругость пор	шиевых колец мм
двигателя	кемпресси- онных	маслосъемных	TEAS	компрессион-	маслосъемимя
КДМ- 46 КДМ- 100	верхних 12,0-16,0	5,5-7,5			
Д-54	8,0—12,0		İ		
Д-75 Д-40 Д-48	6,0-8,0 4,6-9,2	4,0-5,0 2,9-5,0	П-46 ПЛ-10	6,0—10,0 2,2—4,6	6,0-10.0

Зазор по высоте между поршневой канавкой и кольцом должен соответствовать указанному в таблице 45. Упругость поршневых колец полжна быть в преле-

Упругость поршневых колец должна быть в пределах, указанных в таблице 46.

## Ремонт блока цилиндров и маховика

Блоки цилиндров двигателей подлежат ремонту: при наличии трещин в перемычке между цилиндрами, в стенках водяной рубашки и картера:

при неисправных резьбовых отверстиях;

при задире и износе посадочных мест под вкладыши подшипников, отверстий под втулки толкателей, втулки распределительного вала и под установочные штифты задней балки. Если блоки имеют трещины, изломы и т. п. в местах,

не доступных для производства сварочных и других работ (например, трещины под постелями вкладышей коренных подшипников и др.), то такие блоки для восстановления не принимаются.
Трещины стенки водяной рубашки или картера устра-

Трещины стенки водяной рубашки или картера устраняют электросваркой биметаллическим электродом, приваркой заплат; креплением заплат с прокладкой на сурике или белилах болтами, а также специальными клеями.

Изношенную или сорванную резьбу восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера, установкой резьбовых пробок, сверлением нового отверстия и нарезанием в нем резьбы нормального размера.

При ослаблении посадки втулок распределительного вала в блок запрессовывают новые втулки, обеспечивающие нормальный натяг (табл. 47). Данные о посадке втулок толкателей в блоке приведены в таблице 48.

Таблица 47

Размеры допусков посадки втулок распределительного вала в блоке

	1	Зазоры	+) и натяги	() B MM		
Марка	передняя	ятулка	средняя	вгулка	задняя	втулка
двигателя	нормаль- ные	допустн- мые без ремонта	нормаль- ные	допустн- мые без ремонта	нормаль- ные	допус- тимые без ремонта
КДМ-46, КДМ-100 Д-54 Д-35, Д-36 Д-38, Д-40	-0,065 -0,015 -0,120 -0,030 -0,065 -0,015	-0,010 -0,030 -0,010	-0,065 -0,015 -0,120 -0,030 -0,065 -0,015	-0,010 -0,030 -0,010	-0,087 -0,010 -0,065	-0,010 -0,010

Таблица 48

# Размеры и допуски посадки втулок толкателей

		Разме	Размер в <i>мм</i>			н натяги
Марка дригателя	Сопрягаемые		допус- тимый	ремонт-		жениях
ZDMFRTCJR	Zeraza	нормаль- ные	без ремонта	ний	норыаль- ные	допус- тимые без ремонта
КДМ-46,	кронштейн толкателя	25+ 0,023 -0,020	<u>-</u>	26,0	от+0,020	+0,300
K.I.M-100	толкатель	25 -0,040	-	24,0	до+0,063	
Д-54	втулка	35+0,027	-	35,25	от – 0,115	-0,038
	толкателя	35 +0,065	_	-	до-0,038	
Д-35, Д-36	блок	34+ 0,027	34,17	-	010,017	+0,200
Д-38, Д-40	толкатель	34 -0.010 -0.027	33,83	34,5	до+0,054	_

Поврежденные или изношенные по резьбе шпильки заменяют новыми. Новые шпильки должны быть завернуты в блок до отказа.

Таблица 49
Размеры выступающей части шпилек крепления.
головки блока в жи

КДМ-46, КДМ-100	Д-54	Д-38, Д-40, Д-48
-1,5 169 <sup>-3,0</sup>	160 <sup>±1,0</sup>	130 <sup>±1,0</sup>
$160^{\substack{+2.5 \ -1.5}}$	- '	_

Таблица 50

#### Пределы сопряжения

Марка двигателя	Зазоры (+) и на ряжени	тягн (—) в сон- н в м.ч
двигателя	нормальные	допустимые без ремонта
КДМ-46	or+0,060	-
Д-54	до+0,150 от-0,105 до-0,030	-0,030
Д-35 Д-36	от -0,040	-0,010
Д-38	до-0,010	1

Нормальные и допустимые без ремонта зазоры и натяги в сопряжениях крышек коренных подшипников с блоком приведены в таблице 50.

#### Технические условия на приемку из ремонта блока цилиндров

Отремонтированный блок цилиндров должен отвечать следующим требованиям:

1. Сварные швы должны быть плотными, без трещин,

1. Сварные швы должны быть плотными шлаковых включений и следов пережога.

 На обработанных после наплавки поверхностях допускается наличие одиночных раковин площадью до 1 мм² каждая, в количестве, не превышающем 2—3% всей поверхности.

всен поверхности.

3. Восстановленные блоки цилиндров (водяная рубашка) должны подвергаться гидравлическому испытанию водой под давлением 2 кг/см² в течение 5 мин. При испытании течь и потение не допускаются.

4. Непрямолниейность верхней плоскости блока не

должна превышать 0,10 мм.

 Неперпендикулярность осей отверстий под гильзы к оси отверстий гнезд коренных опор коленчатого вала не должна превышать 0.1 мм на длине 300 мм.

не должна превышать 0,1 мм на длине очо мм.

6. Овальность н конусность всех восстановленных отверстий блока цилиндров должна находиться в пределах долусков, предусмотренных в рабочих чертежах.

#### РЕМОНТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА

Головки цилиндров двигателей подлежат ремонту: если имеются трещины в клапанных гнездах или в перемычках между ними;

при неисправных резьбовых отверстиях;

при короблении опорной поверхности головки, превышающем величины, приведенные в таблице 52;

при износе гнезд клапанов и пр.

Tabauya 51

Shoppi (+)
толими зубев венца в ден венца в ден венца в ден вен вен в ден вен вен вен вен вен вен вен вен вен в
Марка (остоя мере

Не принимаются для восстановления головки цилиндров, в которых имеются трещины, доходящие до отверстий под направляющие втулки и шпильки крепления головки, а также головки цилиндров двигателя Д-35—менее 107,3 мм и головки цилиндров двигателя КДМ-46, имеющие высоту менее 196.8 м.м.

Перед ремоитом производится гидравлическое испытание головки цилиндров. При испытании под давление 4—5  $\kappa z/cm^2$  в течение 5  $\kappa u u u$ . головка цилиндров не должна давать течи и потения.

Таблица 52 Размеры допустимого коробления

Марка	Коробления поверхности г	
двигателя	после шлифо- вания	допустиная без ремонта
КДМ-46 Д-54 Д-35, Д-36 Д-38, Д-40	0,05 0,10 0,05 0,10	0,15 0,15 0,10 0,15

Трещины в клапанных гнездах или в перемычках между ними завариваются газовой сваркой чугунными прутками с предварительным нагревом головки до 600:—700° и последующим медленным охлаждением.

При незначительном износе гнезд клапанов, а также после фрезерования их производится притирка клапанов. После притирки на конических поперхностях тарелки клапана и гнезда головки должна быть ровная матовая колытерая полоска. Ширина притертой матовой кольцевой полоски клапана после шлифовки и притирки допускается для двнгателей:

Ширина фаски гнезда клапана после фрезеровання и притирки допускается для двигателей:

Д-35, Д-36, Д-38, Д-40 2—2,2 мм.
При кольцеванин клапанных гнезд кольца запрессо-

вываются с натягом:

у двигателей КДМ-46 0,18—0,24 мм;

Отремонтированные головки цилиндров должны удовлетворять следующим техническим условням.

- 1. На обработанной поверхности заваренных перемычек между клапанными гнездами допускается наличие одиночных раковин диаметром до 1,5 мм и глубиной до 0,5 мм при общем их количестве не более трех на каждой перемычке.
  - 2. Твердость поверхности наплавленных клапанных
- гнезд должна быть в пределах 179—240 H<sub>в</sub>.

  3. Сварные швы должны быть плотными, без трещин
- и следов пережога.

  4. Высота головок цилиндров двигателя Д-54 должна быть не менее 119 мм, двигателя Д-35— не менее 107 мм, двигателя КДМ-46— не менее 136.5 мм.
- Неперпендикулярность плоскостей прилегания головки цилиндров к всасывающему и выхлопным коллек-

торам относительно плоскости прилегания к блоку допускается не более 0.2 мм на длине 100 мм.

 Толщина стенки водяной рубашки со стороны плоскости прилегания к блоку должна быть не менее 10 мм для двигателей КДМ-46 и не менее 6 мм для остальных двигателей.

7. Все резьбы в головке должиы быть чистыми, без

заусенцев, забони и сорванных ниток.

#### РЕМОНТ МАСЛЯНЫХ НАСОСОВ И ФИЛЬТРОВ

Наиболее частыми дефектами масляного насоса являются изиос корпуса или втулки и валика в месте их сопряжения, нагнетательных шестерен, пальца в сопряжении с ведомой шестерней, потеря герметичности редукциониого клапана, трещины и другие механические повреждения.

Корпус масляного насоса, имеющий трещины, заваривают газовой сваркой чугунными прутками A6 или электродуговой сваркой биметаллическим электродом.

Восстановление нормальной глубниы гнезд под шестерии производится припиливанием напильником, фрезерованием или шлифованием по привалочной плоскости крышки с проверкой плоскости по плите.

При изиосе отверстия под втулку в корпус насоса запрессовывают увеличениую по наружному диаметру

втулку, сохраняя нормальный натяг.

При износе отверстий под валик их развертывают под валик ремоитного размера или устанавливают в отверстия втулки.

В корпус насоса, у которого изиошено отверстие под палец ведомой шестерии, запрессовывают увеличенный по диаметру палец. При изиосе или срыве резьбы в корпусе насоса нарезают резьбу ремонтного размера.

		g	змеры,	Размеры, зазоры и натяги в сопряженнях дегален газораспределительного механизма	натяги елител	B COU	пеханизма механизма	детален	
	Двигател	Двигатель КДМ-46	9	Двигате	Двигатель Д-54		Двига	Двигатели Д-35, Д-36, Д-38, Д-40	-36
Наименование сопрягаемых	зазог(+), натят(-) в сопряжении в ж.м	атяг(—) ин в ж.и		зазор(+), натят(-) в сопряжении в мм	атяг(—) ин в ж.ж	*	зазор(+), натяг() в сопряжении в жм	яатяг(—) нин в жм	
	норивль	допус- тимые без ре- монта	м в дэмсед	нормальние	допус- тиние без ре- моита	ремонтиня ремонтиня	иоривль-	допусти- име без ремоита	м и дэнсед м и дэнсед
Впускной клапан Направляю-	+ 0,045 + 0,25	+ 0,25	12,5	06,0 + 0,30	+ 0,30	12,5	+ 0,050	+ 0,25	10,5
щая втулка	+ 0,110		13,5	+ 0,135			7+ 0,097		
рыпускной клапан Направляю-	+ 0,075	+ 0,30	12,5	080'0 +	+ 0,30	12,5	0,070 +	+0,25	10,5
щая втулка	+ 0,135		13,5	+ 0,135			+ 0,117		
блока блока Направляю-	- 0,016	- 0,1	1	- 0,005 -0,005	-0,005	22,1	- 0,002	-0,002	
щая втулка	- 0,062			- 0,095			- 0,048		
клапана	800'0			-0,033	_		<b>190'0</b> —	_	

raga.	
этнажи	
Прод	

						į	11000	Проболжение таба. Э	TOT. OF
	Дангаз	Дангатель КДМ-46	9	Двига	Дангатель Д-54	25	Двиг	Двигатели Д-35, Д-36, Д-38, Д-40	Д-36,
Наименование сопрягаемых детадей	зазор(+), ивтяг(-) в сопряжении в ж.м	натяг(—) нин в жж	N.N. S	зазор(+), натяг(-) в сопряжении в ж.м	378F(-)	WW G	зазор(+) в сопряж	зазор(+), патиг() в сопряжени в жм	HM 8
	иормаль-	донус- без ре- монта	размер режонты	нормальные	допус- тимме без ре монта	ремонтя фэксеф	рерчиль- пы з	Aonycramb e 6e3 peads -	Lent MTI
Втулка коро-									
мысла клапана Валнк	-0,052	-0,008		-0,110 -0,03 35,2	-0,03	35,2	- 0,145	00,030	26,1
коро-	+0,025 +0,25	+0,25	31	+0,020			+0,106	+0,15	21,5
Стонка валика Валик	+ 0,089	-		+0,090 +0,40	+0,40		+0,025		
коро- мысел Втулка	+ 0,050 + 0,30	+0,30	31	+0,020	+0,20 29,5	23,5	+0,051	+ 0,10	21,5
коро- мысла клапана	+ 0,110			+0,073		29,0	29.0   +0.008   AMB ABHEAT SAR	- 85	
Валика Стакан	+ 0,030			-		4	0,0+85	<b>-</b>	
пружины клапана	+0,120 +0,35	+0,35	22	,			+0,025 +0,25	+0,25	

Крышку масляного насоса, изношенную в сопряжении с торцами нагнетательных шестерен, шлифуют по всей плоскости до выведения следов износа или до размеров, указанных в таблице 54.

Таблица 54
Допустимая толщина крышки
масляного насоса

	Толиния в	рышки в жм
Марка двигателя	ногы ільная	допустимая без ремоита
Д-35, Д-36	28	27
Д-54	14 <sup>±1</sup>	8
КДМ-46	38	35

При сборке отремонтированного масляного насоса необходимо проверить зазор между торцовыми плоскостями нагнетательных шестерен и крышкой насоса (или плитой у насоса двигателя КЛМ-46).

Нормальный зазор в сопряжении приведен в таблице 55.

Таблица 55
Зазор в сопряжении шестерен с крышкой в мм

Марка двигателя	Нормальный зазор	Допустимый зазор без ремонта
Д-35, Д-36 Д-35, Д-36 (модеринзирован-	0,025-0,085 0,075-0,215	0,15 0,25
най) Д-54 КДМ-46	0,075-0,285 0,100-0,162	0,30 0,30

При сборке масляного насоса необходимо следить за тем, чтобы крышка насоса плотно, без зазора, прилегала к корпусу по всей его поверхности.

Редукционный клапан должеи свободно перемещатьсв в гнезде и под действием собственного веса опускаться и ае го уплотнительную поверхность. Пружны редукщонного клапана должна быть без трещин, волосовни и не должна иметь изношенных витков и других повреждений. Валик насоса должен свободно, без заеданий, проворачиваться во втулках корпуса и крышки. Осевой разбег валика насоса долуксатегя не более 0.3 мн.

Собраниые масляные насосы обкатывают и испытывают на специальных стендах УСИН-1, УСИН-2 или УСИН-3 при нормальном числе оборотов ведущего валика в следующем режиме:

обкатка без нагрузки (без давления в магистрали стенда) в течение 4 мин;

постепенная загрузка насоса повышением давления в магистрали стенда до нормального в течение 3 мин;

обкатка при иормальном давлении в магистраливтечение 3 мин. В процессе обкатки проверяют работу масляного на-

соса на бесшумиость и отсутствие перегрева деталей. Необходимо следить за тем, чтобы в местах соединений и через предохранительный клапаи не просачива-

лось масло. После обкатки иасоса регулируют редукционный кла-

паи. Клапаи должен открываться и перепускать масло при определению давлении (табл. 56).

По окончании обкатки и регулировки предохранительного клапана определяют производительность масляного насоса, которая должна соответствовать величинам, приведенным в таблице 57.

#### Режим работы редукционного клапана

Марка двигателя	Давление масла в кг/см², при котором открывается редук- ционный клапан	Марка явнгателя	Давление масла в кгісм <sup>2</sup> , при котором откры- вается редук- цноиный клапан
Д-35, Д-36 Д-35, Д-36 (модернизн- рованный насос с по- вышенной производи-		Д-54 (модер- низирован- ный насос с повышен-	6,5-7,0
тельностью) Д-38 (при наличии фильтра с центрифугой)	не более 4,2 не более 8,0	ной произ- водитель- ностью)	
Д-40	8,2-8,3	КДМ-46	3,4-3.6

Таблица 57

Режим работы масляного насоса

оты масляног	о насоса	
Давление масла на выходе в из/см <sup>2</sup>		Производитель- ность насоса не менее в л. мин
2,8-3,0	1510	24
2,4—2,6 5,8—6,2	1620 1740	35 30
5,5-6,0 2,5-3,0 2,5-3,0 2,0-2,2	1620 975 975 1000	30 38 48 30
	Давление масла на выходе в жејсм <sup>а</sup> :	2,8—3,0 1510 2,4—2,6 1620 5,8—6,2 1740

Каждый фильтрующий элемент грубой очистки масла необходимо проверить на пропускную способность. Для оценки пропускной способности учитывают время, в течение которого внутреняя полость элемента заполняется дизельным топливом до определенного уровня. Фильтрующие элементы на пропускную способность




Рис. 19. Приспособление для промывки фильтрующих элементов фильтров грубой очистки масла:

1 — коллектор: 2 — форсурия; 3 — нажиная тайка; 4 — сальних; 5 — уплотнительное кольно: 6 — фильтрующий алемент; 7 — стакия; 8 — трубка; 9 — фальки; 10 — внит; 11 — слускиой краи.

проверяют следующим образом. Плотно закрывают центральное отверстие в наружной крышке резиновой наревянной пробкой (у внутрениего элемента — в нижней крышке). В наружной крышке фильтра двигателя КДМ-46 замазывают мылом также шесть малых отверстий. Затем фильтрующий элемент погружают в ведро с дизельным голляюм так, чтобы верхняя кромка фильтрующего элемента так, чтобы верхняя кромка фильтрующего элемента на уровне топлива на ходилась верхняя кромка его цилиндрической поверхности

Внутренняя полость фильтрующего элемента должна заполняться дизельным топливом при температуре 20° до уровня на 30 мм ниже его верхией кромки (для фильтрующих элементов двигателя КДМ-46 на 50 мм) за 15—20 сет

Таблица 58 Показатели регулировки клапанов фильтров

		Давление масла в	KE/CM <sup>3</sup>
Марка двигателя	перепускной клапан	сливной клапан	редукционный клапан радиа- тора (клапан термостата)
Д-35, Д-36 Д-40 Д-38 (с центрифугой) Д-54 Д-54 (с центрифугой) КДМ-46	0,5-0,7 0,5-0,7 5,5-6,0 3,0-3,5 3,0-4,5 0,85-1,1	2,1-2,5 - 2,0-2,5 2,0-2,75 - 2,25-2,75	0,5-0,6 0,5-0,6 0,5-0,6 1,5-1,8 - 1,1-1,6

В процессе эксплуатацин двигателя фильтрующие элементы забиваются различными отложениями. Для промывки их применяют форсуночное приспособление (рис. 19), работающее от топливного насоса дизельного пвигателя, или специальный стенл.

Для предварительного обезжиривания и некоторого размятчения отложений фильтрующие элементы выдерживают в ванне с горячим (80—100°) щелочным раствопом в течение 2—3 чясов.

Регулировку клапанов фильтров производят на стендах УСИН-1, УСИН-2 или УСИН-3. Клапаны должны быть отрегулированы так, чтобы они открывались при

определенном давлении (табл. 58).

После регулировки клапанов и сборки фильтры проверяют на герметичность при давлении 5—6 кг/см² в течение 0,5—1 мин. Течь или просачивание масла в местах соединения деталей фильтра при этом не допускаются.

#### РЕМОНТ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ

Наиболее частые дефекты водяного насоса и вентилятора — изиос корпуса, втулок и валика в местах их сопряжений, корпуса и валика по посадочным местам под подшипники, валика в сопряжении с крыльчаткой; излом фланцев; трещины деталей; износ и повреждение резьбы.

Корпус водяного насоса и вентилятора, имеющий грещины, заваривают биметаллическим электродом. При заварке трещин в водяной рубашке корпус водяного насоса проверяют на герметичность, залив в него керосин. Керосин ие должен проинкать через сварочный шов. При изиосе корпуса водяного насоса и вентилятора в сопряжении со втулками валика в корпус запресовы вают втулки, увеличенные по наружному диаметру.

У шкива вентилятора изиашиваются посадочные места под подшипинки, ручьи для клиновых ремней, отла-

мываются буртики, изнашивается резьба.

При износе посадочных мест под подшипники шкив ремонтируют постановкой кольца из стали Ст. 3 или Ст. 4, расточив предварительно отверстие под подшипиик. Изиос ручьев для ремией у шкива вситилятора до-

пускается до 1 мм на сторону.

Крыльчатка водяного насоса изнашивается по отверстиям под валик и под штифт. При износе отверстия под валик в крыльчатку запрессовывают втулку; отверстие под втулку растачивают, увеличив диаметр на 4-6 мм.

Изиошенные лопасти крыльчатки наваривают газовой сваркой чугунным прутком. Крыльчатку водяного насоса, имеющую трещины, заваривают биметаллическим электродом. После ремоита крыльчатку водяного насоса балансируют. При замене лопастей разница в весе отдельных лопастей ие должиа превышать для дви-гателя КДМ-46 — 10 г, двигателя Д-54 — 3 г, двигателя Д-40 — 5 г.

При ремонте крыльчатки должен быть сохранеи угол наклона лопастей к плоскости вращения, величина которого для двигателей КДМ-46 и Д-54 составляет 30°,

для двигателя Л-40 — 55°.

Крестовина в сборе с лопастями должна быть статически сбалансирована до состояния безразличного равновесия. Допустимая несбалансированиость крестовины в сборе составляет у двигателя КДМ-46 20 гсм, у двигателей Д-54 и Д-40 — 10 гсм. При балансировке разрешается снимать часть металла с концов или с тыльной . кромки лопастей.

После сборки крыльчатки со шкивом вентилятор также балаисируют на призмах или на специальном приспособлении. Допустимая несбалансированность вентилятора составляет у двигателя КДМ-46 — 70 гсм, у двигателя Д-54-30 гсм. При балансировке разрешается сверлить отверстия в торце шкива вентилятора. При запрессовке подшипника в отверстие шкива или корпуса усилие прикладывают к наружному кольцу, а при напрессовке на вал — к внутрениему. Перед запрессовкой подшипник или гнездо рекомендуется нагреть в масляной вание до температуры 90—100°. Посадки подшипников водяного насоса и вентилятора приведены в таблике 59.

Таблица 59 Величины зазоров и натягов подшипников

_	Зазор	(+), матяг(	в сопряжения	I B MM
ишик	наружного шкн	кольца со		кольца с корпу- ного насоса
жош 🕏	вормаль- ные	допустимые без ремон- 12	нормаль- ные	допустимые без ремонта
206	-0,010 +0,033	+0,040	с осью —0,010	вентнлятора +0,020
208	-0,023 +0,021	+0,040	$-0.002 \\ +0.027$	+0,050
208	+0,024 -0,023	+0,040	+0,027 -0,002	+0,050 +0,040
308	+0,021 -0,026 +0,024	+0,040	$^{+0,027}_{-0,002}$ $^{+0,027}$	+0,040
	206 208 308 208	206   -0,010   +0,023   +0,024   208   -0,023   +0,024   208   -0,023   +0,024   208   -0,023   +0,024   208   -0,023   +0,024   308   -0,026   308   -0,	Rapy Milloro Notalize Co	22   inue   oes pesson   mase

Втулки запрессовывают в корпус водяного насоса заподлицо с его торцовой поверхностью. Ослабление посадки втулки не допускается. Перед установкой валика водяного насоса втулки развертывают по диаметру валика. Допустимая несосность втулок — 0,03 мм.

В собранном водяном насосе между корпусом насоса и торцом лопасти крыльчатки допустим зазор в 0,4— 1,0 мм (двигатель Д-40) и 0,8—1,3 мм (двигатель Д-54). Пределы осевого разбега валнка водяного насоса для двигателей:

> КДМ-46 0,08—0,40 мм; Д-54 не более 2,0 мм; Д-40 0,5—1,5 мм.

В правильно собранном водяном насосе шкив должен свободно вращаться на подшипниках. Зазор между задним торцом шкива н корпусом насоса должен быть не менее 1.5 мм.

#### РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУЛОВАНИЯ

При разборке и сборке электрооборудования исром-3-ЧЭМЗ и др. При ремонте деталей и узлов электрооборудования устраняют обычно механические и электромеские повреждения. Отремонтированные детали, узлы и полностью собранные агрегаты электрооборудования испытывают на универсальном степде УКИС-МІ.

#### Ремонт магнето

Отремонтнрованные магнето должны удовлетворять следующим техническим условиям.

 Ротор н распределительные шестерни в собранном магнето должны вращаться без заеданий. Поперечный люфт ротора не допускается. Продольный люфт не должен превышать 0.05 мм.

2. Нормально намагниченный ротор, выведенный нз состояния устойчивого равновесня на 70—75°, должен самостоятельно возвращаться в исходное положение (трансформатор при этом снимают с корпуса).  Максимальный зазор между коитактами прерывателя должен иаходиться в пределах 0,25—0,35 мм и при обоих размыканнях быть одниаковым.

4. Высота контактов должиа быть ие менее 0,5—0,6 мм, высота контакта без ремонта—до 0,4 мм. Несовпадение осей контактов допускается не более 0,1 мм.

 Трансформатор должен быть прочно закреплен на полюсных башмаках корпуса. Между сердечником и полюсными башмаками по всей поверхностн сопряжения не должно быть зазора.

6. У магнето тнпов СС, М10 и М18 электроды бегунне неподвижные электроды распределителя при совпадении должны находиться в одной плоскости, а воздушные промежутки между ними должны лежать в пределах 0,3—0,8 мм.

7. Пусковой ускоритель или автомат опережения должны длотно сидеть на хвостовике ротора со шпоикой. При медленном вращения ускорителя рукой собачки должны самостоятельно и надежно входить в защепление с неподвижным кольцом или диском, а затем автоматически выходить из защепления. При вращении со скоростью более 150 об/мин собачки-не входят в защепление.

8. Муфта опереження зажнгання должиа включаться в работу при 800—1100 об/мин н выключаться прн 1700—2000 об/мин.

9. Собранное и отрегулированное магнето обкатывают при 900—1500 об/мин в течение 10—15 мин, а затем регулируют и испытывают на стенде УКИС-М1.

#### Ремонт запальных свечей

У запальных свечей иаиболее часто наблюдаются такие иеисправиости как повреждение граней и резьбы

корпуса и ниппеля; износ резьбы стержия сердечника; обгорание и поломка электродов; нарушение изоляционных свойств сердечника; нарушение газонепроницаемости.

Отремонтнрованные запальные свечи должны удовлетворять следующим техническим условиям.

 Резьба на корпусе, ниппеле и стержне сердечника должна быть чистой, полной, без сорванных ниток.

 Боковые электроды должны прочно сидеть в кормустанавливать пормальные искровые промежутки свечи. Новый боковой электрод при ремонте свечи изготовляют из никельмарганцевой проволоки диаметром 1,5—2,0 мм.

3. Изолятор свечи должен выдерживать в течение 30 сек испытание на пробой током высокого напряжения от нормально работающего магнето или нидукцион-

ння от нормально работающего магнето или индукционной катушки зажигания.

4. Стержень с центральным электродом плотно закреплен в изоляторе, обеспечивая полиую герметичность

при давлении до 10 *ат*.

Таблица 60

Маркировки и технические показатели свечей

Марка свечи	Резьба	Длина резьбы	Длина юбки изолятора	pka Abura- 18, Ha KOTO- R YCTAMAB- SAETCM CBEWO	
			размер в д		Ma Part ARR
M-12/20 HA-11/11B A11/11BV	M18×1,5 M14×1,25 M14×1,25	12 11 11	20 11 11	0,5-0,6 0,5-0,7 0,5-0,7	П-46 ПД-10 ПД-10

 Искровой зазор между центральным и боковым электродами в свечах должен быть не более 0,5---10,7 мм. Зазор регулируется подгибанием боковых электродов специальными приспособлениями или плоскогубцами.

Полностью собранная свеча выдерживает в течение 1 мин испытание на газонепроницаемость под давлением 10 ат.

Основные технические данные запальных свечей приведены в таблице 60.

#### Ремонт генераторов

Отремонтированный генератор должен удовлетворять следующим техническим условиям.

 Якорь в собранном генераторе вращается легко, без заеданий. Радиальный люфт якоря генератора не допускается.

 Коллектор имеет чистую ровную цилиндрическую поверхность. Биение коллектора относительно вала яко-

ря не превышает 0,06 мм.

 Наружная изоляция полюсных катушек плотная, ез механических повреждений и дефектов, вызванных перегревом. Обмотки полюсных катушек генератора испытаны на электрическую прочность их изоляции относительно корпуса.

4. Ротор намагничен до насыщения.

 Щетки хорошо притерты к коллектору и прилегают к нему не менее чем <sup>3</sup>/<sub>4</sub> своей поверхности. Высота щетки — не менее 15 мм (нормальная высота щеток 22—25 мм).

6. Давление щеток на коллектор благодаря пружинам щеткодержателя постоянно, в пределах 400—700 г.

 Контакты регулятора напряжения имеют чистые и ровные поверхности соприкосновения.
 Собранный генератор обкатывают и испытывают. Генераторы постоянного тока испытывают в комплекте с регулятором напряжения при различных режимах. Геиераторы переменного тока проверяют с полной нормальной нагрузкой при различных скоростях вращения ротора (таба. 61).

Таблица 61 Характеристика генераторов и режим проверки

	Тип генератора						
Похазатели	Г-30, Г-31 Г-32	Г-46 Г-45					
Нагрузка лампами	6в; 21 св.	12е; 32 св.					
Количество ламп Наименьшее напряжение (в вольтах) на лампах при числе оборотов ро-	3	6					
тора в мин: 1 300 2 000	4	9					
2 100 2 300 3 000	7-7,9	12					
4 000	-	не более 1					

#### Ремонт реле-регулятора

Реле-регулятор состонт из трех отдельных приборов: реле обратного тока, ограничителя тока и регулятора напряжения.

Основные неисправности реле обратного тока: обрыв шунтовой обмотки (реле не включается), обрыв сернесной обмотки (отсутствие зарядного тока); обрыв или межвитковое замыкание ускоряющей обмотки (сильное искрение на контактах). Основная ненсправность ограничителя тока — обрыв сериесной обмотки (отсутствие зарядного тока). Основные неисправности регулятора напряжения — замыкание шунтовой обмотки (высокое напряжение); обрыв шунтовой обмотки (высокое напряженне, резко возра-стающее при увеличении числа оборотов); обрыв или межвитковое замыкание в ускоряющей обмотке (нскрение контактов и неравномерная вибрация якорьков).

Обнаруженные дефекты устраняются припайкой проводов, перемоткой обмоток, заменой контактов.

В собранном внде регулятор напряження должен удовлетворять следующим техническим условиям.

1. Верхини неподвижный контакт, изготовленный из вольфрама, имеет диаметр 4 мм и высоту 0,9 мм. Нижннй подвижный контакт, изготовленный из серебра, имеет

диаметр 6 мм.

2. Поверхности соприкосновения контактов чистые.
3. Воздушный зазор между якорем и сердечником—
в пределах 1,8—2 мм при замкнутых контактах.. Зазор между контактами в разомкнутом состоянии — 0.7 ±0.1 мм.

4. Емкость конденсатора, устанавливаемого на регулятор напряжения, 0,14—0,25 мнкрофарады; конденсатор выдерживает испытание на пробой под напряженнем. 500 в в течение 1 мин.

5. Регулятор обеспечивает:

при работе генератора без нагрузки и температуре до 25° в диапазоне скорости вращения генератора от 900 до 2500 об/мин напряжение на клеммах — в пределах 12-13,5 в; при работе генератора с нагрузкой до 20 а н в холодном состоянии в днапазоне скорости вра-щения генератора от 1100 до 2300 об/мин напряжение на клеммах — в пределах 12—13 в.

Техинческие условия на ремоит реле обратного тока и ограничителя тока аналогичны техническим условиям на ремонт регуляторов напряжения.

#### PEMOHT CTAPTEPOB

 Отремонтированные стартеры должны удовлетворять следующим техиическим условиям.

 Крышки стартеров должиы плотно прилегать к корпусу по всей окружности.

 Щетки стартера должны плотно сидеть в своих гиездах, свободно перемещаться под действием пружины и давить на коллектор с силой 0,75—0,95 кг у стартеров СТ-28 и 0.9—1.3 кг — у стартеров пругих марок.

СТ-28 и 0,9—1,3 кг — у стартеров других марок.
3. Якорь в собраниом стартере должен вращаться без заеданий и поперечного люфта. Продольный люфт якорч

допускается не более 0,15 мм.

 Зазор между железом якоря и полюсным башмаком допускается не более 0.45—0.55 мм.

5. Наружная изоляция полюсных катушек должиа быть плотной, без механических и тепловых повреждений и выдерживать испытание на пробой под напряже-

нием 220 в.
6. Резьба в отверстиях полюсных башмаков не должна иметь повреждений. Допускается нарезка резьбы большего размера с применением винта с соответствую-

щей резьбой.

7. Коллектор должен иметь диаметр не менее 35 мм. (номинальный диаметр 41 мм.). Уменьшение высоты коллекторных пластии допустимо лишь в пределах 3 мм. Биение коллектора не должно превышать 0,05 мм.

8. Напряжение выключения, регулируемое изменением натяжения пружины, должно равняться 20—25%, а напряжение включения пусковых реле, регулируемое подгибанием упора, —50% нормального рабочего напряжения.

Собранный стартер после ремонта необходимо испытать на холостом ходу н на торможение.

#### Ремонт осветительных и сигнальных приборов

Резьбовые соединения осветительных и спітнальных пріборов необходимо предохранять от самоотвінчивания. Стальные детали приборов защищают антикоррозийным пократием. Изолящно токоведущих частей приборов проверяют на пробой при напряженин 220 в в течение 8—10 сес.

Ремонт фар сводится к изолящии поврежденных соединительных проводов внутри фары, к зачистке контактных поверхностей, полировке потускневшего рефлектора и замене изоляционных и других деталей.

Рефлектор полируют мягкой чистой замшей, примена ламповую копоть, разведенную в спирте. Для очистки рефлектора с хромированной поверхностью применяют чистую тряпку, смоченную спиртом или бензином. Если цоколь лампы при посадке ее в патрон неплотно соприкасается со стенками последнего, обжимают разрезную часть патрона или укладывают фольгу в зазор между цоколем лампы и натроном.

#### Ремонт стартерных аккумуляторных батарей

Основные дефекты аккумуляторных батарей — утечка электролита, разряженность элементов, повреждение клемм, межэлементных соединений, пластин и сепараторов.

торов. Чтобы выявить дефекты аккумуляторной батарен, необходимо провести ряд проверочных операций. Электролит вытекает через трещины в стенках бака, крышках и в слое мастики. Уровень электролита в элементах проверяют стекляниюй трубкой. Нормальным считается уровень, когда электролит выше кромок сепараторов (или предохранительных щитков) из 10—15 мм.

Степень разряженности аккумуляториой батареи определяют замером удельного веса электролита ареометром и замером напряжения на клеммах специальной

иагрузочиой вилкой.

Данные о степени разряженности батарей в зависимости от величниы удельного веса электролита приведеиы в таблице 62.

ы в таблице 62. Батарею иеобходимо зарядить:

а) если разиица в удельном весе электролита отдельных элементов батареи превышает 0.02 г/см<sup>3</sup>:

 б) если батарея разряжена летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%.

Таблица 62
Показатели плотности электролита в зависимости

	Удельны	Удельный вес электролита в г/см <sup>3</sup>							
Климатический пояс		бат вре я разряжена							
ranaara veckus nose	батарея полностью заряжена	на 50%	на 25%						
Северные районы с тем ратурой знмой до — Центральные районы с т пературой зимой до —	-40° 1,29	1,21 1,19 1,17	1,25						

Электродвижущая сила исправиого элемента составляет свыше  $2.0\pm0.1$  в, а напряжение под нагрузкой зависит от степени разряжениости элемента (табл. 63). При

разнице напряжений отдельных элементов, превышаюшей 0.1 в. батарею необходимо зарядить.

### Таблица 63 Взанмозавнеимость степени заряженности батарей и напряжения

Напряжение на нагрузочной вилке в в	Степень заряженности в :
1,7-1,8	0 (полностью заряжена)
1,6-1,7 1,5-1,6	25
1,5-1,6	50 75

Без разборки аккумуляторной батарен могут быть устранены следующие дефекты: разряженность батарен, грещины в мастике, поврежденность клемм и межэлементных соединений. При разборке батарен определяют годность пластин и выбраковывают те вз них, укоторых имеются разрушения решегок, значительные отломы кромок, большое коробление и разбухание активной массы на значительной поверхности, а также сульфатация пластин порядка 40—50% поверхности.

- Признаки сульфатации пластии:
- а) повышенное напряжение в начале зарядки:
- б) преждевременное обильное газовыделенне;в) незначнтельное повышенне удельного веса элект-
- ролита; г) повышенная температура н пониженное напря-
- женне в конце зарядки; д) ннзкая емкость и низкое напряженне прн разрядке.

Умеренную сульфатацию можно устранить проведением двух или трех зарядно-разрядных циклов. Для этого батарею разряжают током, равным 0.1 номинальной емкости, до напряжения 1,7 в на одном из элементов, сливают электролит, заливают в аккумуляторную батарею дистиллированную воду и заряжают батарею. Пост этого батарею опять разряжают и вновь заряжают.

При повышении температуры электролита до 45°, необходимо прервать зарядку и дать электролиту остыть

до температуры 30°.

Электролит готовят из сериой аккумуляторной кислоты (ГОСТ 667-53) и дистиллированной воды. В зависимости от климатического пояса, в котором работают аккумуляторные батареи, и от вида применяемых сепараторов батареи заливают различными по удельному весу электролитами (табл. 64).

Таблица 64

Плотиость эле	ктролита						
	Удельный вес электролита, заливаемого перед первым зарядом						
Каиматический пояс	батареи с деревяним- ми сепара- торами						
	њезаряжен- ные	незаряжен- ные	сухозаря- женные				
Северные районы с температурой зи мой до —40°	. 1,31	1,25	1,29				
зимой до —30° ,	1,30	1,24	1,27				

По истеченни 4—6 часов после заливки электролнта батарею включают на зарядку. Величниа зарядного тока для батарей составляет  $\frac{1}{12}, \frac{1}{16}$  часть иоминаль-

ной емкости. Зарядку производят до тех пор, пока не начнется обильное газовыделение во всех элементах. При этом напряжение и удельный все электролита должны оставаться постоянными в течение 3 часов. В конце зарядки удельный вес электролита в батарее необходимо довести до значений, указанных в таблице.

#### РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ Мойка и испытание прецизионных деталей

Прецизионные деталн насоса (плунжер со втулкой н нагнетательный клапан с седлом), бывшие в эксплуатацин, должны быть тщательно промыты в бензине и дизельном топливе н испытаны.

Новые плунжерные пары топливных насосов по гидравлической плотности делятся на группы, приведенные в таблине 65.

Таблица 65 "

Марка насоса	Продолжитель- ность просачива- ния топлива в сек	Группа плотности
4TH-8,5×10	15—20 21—25	1 2
Насос двигателей КДМ-46 и КДМ-100	26-30	3

При установке в насос прецизнонных деталей, бывших в эксплуатации, их необходню проверить на герметичность на приборе КП-1640 A.

Риски и царапины на торцовых поверхностях втулок

плунжеров, корпусов форсунок и гнезд нагнетательных клапанов устраняются притиркой на чугунной доводочной плите с применением специальных притирочных паст.

#### Ремонт и испытание подкачивающих помп

Соприкасающиеся поверхности клапанов и гнезд должны быть ровными, без заметных следов износа, и герметичными в соелинении.

Зазор в сопряжении корпус — поршень, а также между толкателем и корпусом помпы топливных насосов типа 4TH-8,5×10 не должен превышать 0,20 мм; нормальный зазор между поршнем и корпусом — 0,015—0,038 мм.

Радиальный зазор между зубьями шестерен и корпусом помпы двигателей КДМ-46 и КДМ-100 должен быть не более 0,25 мм. Нормальный осевой разбет шестерен в собранной помпе — 0,059—0,102 мм, допустимый без ремонта — 0,2 мм.

Нормальный зазор между втулками и валиком помпы двигателей КДМ-46 и КДМ-100 — 0,03—0,072 мм; допустимый без ремонта — 0.2 мм.

Таблица 66 Характеристика производительности подкачивающих помп

		Производителья вающей помпы	дительность подкачи- помпы за 1 жин в А			
Марка насоса	Число оборо- тов привода помпы в 1 мин	без противо- давления (слив в откры- тый сосуд)	при противо- давлении 0,5 ат			
TH-8,5×10	650	2,7	1,3			
Насос двигателя КДМ-46 или КДМ-100	500	2,3	-			

Максимальное давление, развиваемое поршневой помпой при 650 об/мин, должно быть не менее 1,7 кг/см2. Производительность подкачивающей помпы при испытании должна соответствовать величинам, приведенным в таблине 66.

#### Ремонт и регулировка форсунок

Промытый в чистом дизельном топливе распылитель должен обеспечивать плавное перемещение иглы в корпусе: игла, выдвинутая из корпуса на 1/2 своей длины. должна свободно опускаться под действием собствениого веса при любом угловом положении относительно корпуса, установленного наклонно к горизонту под углом 45°

Таблица 66 а Характеристика форсунок

		Марка форс	YHKH					
Показатели работы форсунки	ФШ-1,5 X	ФШ-1,5 × 40	двигателя КДМ-46	двигателя КДМ-100				
Нормальный угол распы-								
na B°	13-17	37-40	15-20	15-20				
Допустимый без ремон- та угол распыла в <sup>6</sup>	10-25	35-45	10-25	10-25				
Давление впрыска топ- лива в кг/см² (при новой паре игла-рас- пылитель) Дявление впрыска топ-	120—130	120-130	115—125	134—140				
лнва (при нзношен- ной паре нгла-распы- лнтель)	105-115	105—115 0.30—0.45	105—115	120-13				




Рис. 20. Испытание форсунки на приборе КП-1609А.

Торцовые поверхности корпуса и распылителя форсунки ФШ-1,5×15° и соприкасающиеся поверхности донышка и корпуса распылителя форсунки двигателей КДМ-46 и КДМ-100 не должны иметь рисок и царапин.

Допускается притирка торцовых поверхностей распылителя и корпуса форсунки на плите с применением специальных паст (от № 10—14 до № 2—4 ГОИ, М7-М3, тонкого корундового порошка и пр.).

Подтекание распылителя по запорной части иглы устраняется притиркой с применением самых тонких

притирочных паст.

Испытание и регулировка форсунок производятся на приборе КП-1609А (рис. 20). Технические условия на испытание форсунок даны в таблице 66а.

#### Ремонт и испытание топливных фильтров

Ториы элементов топливных фильтров тонкой очистки должны плотно прилегать к плите. Длина пружины, притягивающей элемент к плите, в свободном состоянии для фильтров тонкой очистки двигателей Д-54 и Д-40 должна быть 38±2 мм. Рекомендуется устанавливать на элементы фильтров тонкой очистки чехлы из шелка, кайрона или фильтровальной бумять.

Собранный фильтр испытывают на гермегичност степис СДТА или КО-1608. В течение 2 мим при давлении 2 кс/см² течь топлива в соединениях не допускается. Фильтр должен обладать таким гидравлическим сопротивлением, чтобы снижение производительности исправной помпы при подключении к ней фильтра не превышало 45% по сравнению с ее производительностью без фильтра.

#### Испытание и регулировка топливного насоса

После сборки топливине насосы регулируют на степде КО-1608 или СДТА-1. При регулировке топливного насоса проверяют величину хода рейки, настранявают регулятор. Затем регулируют васос на равномерность подачи и производительность, на момент начала впрыска топлива. После этого проверяют насос на равномерность подачи, регулируют винт ограничителя и устанавливают болт жесткого упора.

Топливные иасосы регулируют с теми же форсунками и трубопроводами высокого давления, с которыми оии будут работать на тракторе.

В таблице 67 указана нормальная длина трубопроводов высокого давления.

Основные показатели топливных насосов приведены в таблине 68.

Таблица 67 Размеры трубок высокого давления

	Данн	а трубки (дл	я шилиндров	н.м. в (п
Марка двигателя	ı	2	3	4
КДМ-100, КДМ-46	1 318	1 318	1 318	1 318
Д-54, Д-75	346	350	660	660
Д-36, Д-38, Д-40, Д-48	. 555	555	555	555
Д-28	255	255		

Нормальный ход рейки топливного масоса 4TH-8,5×IC равен 10,5—11 мм., а ход рейки иасоса двигателей КДМ-100 и КДМ-46—13 мм. Неравиомериая подаче топлива иасосом при работе в иоминальном режими допускается ие более 4%.

# Характеристика топливных васосов

Начало подачи		повороты кулачко- ко в. м. т. в гра- Аусах	33°50′	33°50′	54 1	28	45+1	. 2e_1	20	42+1	13	45	32 +0,5
		повороты коленча- т.н.я од вала отот	14-16°	13-17°	20-22	$15 - 19^{\circ}$	20-23	15-19	18-21°	14—16°	1	16-20	30-34°
Количество топли- ва, подвасмого на- сосимы влементом	1 KUN	3		_			_						100±2
кулачкового Количество ва, подаваем соскым влем	•	:	95±3	89 <sub>±3</sub>	73 <sup>±2</sup>	75 2	52 <sup>±2</sup>	51 = 2	38 ± 5	40 + 2	43 ±2	23.	82
COBOLO		автоматическое вы лючение полачи те	. 650	620	920	820	750	750	800	850	1	800	1000
Число оборотов кулач вала в 1 жик		ивчало действив ре гулатора на холос услу	635—545	510-520	860-870	022-092	029-099	029-099	710-720	760-770	1	705-715	910-920
0 000	-01	иаксинальные обор	575	550	006	800	90	90	750	800	ı	750	920
Haca		новичения вежин	525	200	820	720	650	650	200	750	1	700	96
	Марка топливного , ядеоса		,	ı	CMI-14 1 JI-TH-8,5×10T	4TH-8,5×10T75	4TH-8,5×10	4TH-8,5×10T	КД-4TH-8,5×10	40-4TH-8,5×10	40M-4TH-8,5×10	2TH-8,5×10M	ITH-8,5×10.4
	възгазива взуреМ		КДМ-100	КДМ-46	CMII-141	Д-75	Д-54	Д-54.4	Д-38	Д-40К	Д-40Л	Д-28	Д-20

#### РЕМОНТ РАДИАТОРОВ И ТЕРМОСТАТОВ

#### Гидравлическое испытание радиаторов

Радиаторы перед ремоитом испытывают для определения поврежденных мест, а после ремоита и сборки — для определения герметичности.

Ониценный от чакник и грязи радиатор устанавливается на передвижном или стационарном степле, из котором производятся его разборка и сборка. Все отверстия баков радиатора загаущают пробками, плитами и фланцами с резиновыми прокладками. Радиатор заполияют водой и создают в нем с помощью насоса необходимое давление, определяемое по манометру. Затем производят осмотр, отмечая места течи краской, мелом или честилкой.

минериамом. Исправные радиаторы тракторов С-80 и С-100 ие должны давать течи при давлении 1—1,5 ат, а радиаторы тракторов «Беларусь», ДТ-54 и всех комбайнов — при давлении 0,5—1 ат в течение не менее 1 мим.

Радиаторы тракторов С-100 и С-80 должиы быть подвергнуты дополнительному испытанию на прочность (на специальной установке), а также на действие паровоздушного клапана.

#### Ремонт сердцевии радиаторов

При гидравлическом испытании сердцевины под давлением 2 ат не должно быть течи воды из трубок в местах припайки их к опорным пластинам.

Количество заглушенных трубок не должно превышать 5% (10—15% для раднаторов тракторов C-100 и С-80), а количество вновь установленных и гильзован-

ных трубок — 20% от общего количества.

В сердцевины радиаторов можно устанавливать не более 20% составных (из двух частей) трубок. Сердцевины не должны иметь смятых охлаждающих пластин, препятствующих поступлению воздуха в трубки. Ремонт сердцевины радиатора тракторов С-100 и С-80 может производиться установкой вставок (собранных из двухтрех частей).

Каждую отремонтированную сердцевину обрабатывают нейтрализующим кислоту раствором (2-процентным раствором каустической соды NaOH), а затем промывают в воде, нагретой до температуры не менее 50°. На поверхностях трубок, опорных и охлаждающих пла-стин не должно быть зеленого налета.

При ремонте сердцевины радиатора тракторов ДТ-54, «Беларусь», ДТ-20, а также сердцевины радиатора тракторов С-80 и С-100, не требующей замены повреж-денной части (секции трубок), выполняют следующие операции: глушат поврежденные трубки; удаляют неисправные и вставляют новые трубки; развальцовывают поврежденные трубки шарошками или раздают (прошивают) их и вставляют новые (гильзуют); припаивают концы трубок к опорным пластинам и испытывают сердпевины.

#### Ремонт трубок

Трубки, предназначенные для установки в сердцевину или радиатор, должны быть герметичными, соответствующей длины и не иметь вмятин, уменьшающих про-ходное сечение. Раздутые и помятые трубки радиаторов тракторов «Беларусь», ДТ-54, С-80 и С-100 и всех комбайновых радиаторов ремонтируют вальцовкой с последующей пайкой швов. При вальцовке трубки надевают на шомполы соответствующих сечений и длины.

Перед лужением поверхности трубок очищают стальной щеткой, вращаемой электродрелью. Для удобства трубку пропускают через изогнутую трубу с расплавленным третинком (температура 280). Трубки радиаторов тракторов «Беларусь», ДТ-54, С-80, С-100 и всех комбайновых двигателей наращивают вставкой одной в другую на длину 10—15 мм. Конщы их, а также внутренние поверхности соединительных муфт облуживают и после установки запавивают третинком.

#### Ремонт баков и патрубков

Коробление привалочных поверхностей чугунных баков и патрубков допускается не более чем на 0,1 лм по всей длине, а привалочных поверхностей штампованных баков и патрубков— не более 0,2 мм на длине 100 мм

При трещинах и пробоинах чугунные баки и патрубки ремонтируют электросваркой, применяя биметоллические электроды. Перед заваркой на концах трещии сверлят отверстия диаметром 5—6 мм. На кромках трещии, пробоин и привариваемых заплат по всей длине делают фаски под углом 45°, оставляя толщину степки не менее 2 мм. Незначительные волосяные трещины устраняют ввертышами.

Штампованные латунные и стальные баки радиаторов ремонтируют газовой сваркой или пайкой медным припоем, а в местах менее ответственных—оловянно-свинцовым припоем. Резьбовые отверстия баков, патрубков и других деталей радиаторов не должны иметь забитой и сорванной резьбо.

#### Ремонт жалюзи (шторки) и кожуха вентилятора

Паруснновая шторка радиатора должна быть целой. Жалюзи раднатора — плотно прилегать друг к другу и поворачиваться на 90° при нажатии рукой на рычат ползунка. Кожух вентилятора должен быть без повреждений и вмятин. Допускается установка кожуха, отремонтировального сваркой и наложением заплат.

#### Сборка радиаторов

На поверхностях деталей радиатора, соприкасающихся с водой, не должно быть накипи. При соединении верхних и нижних баков радиаторов тракторов «Беларусь» и ДТ-54 с сердцевинами между ними ставят картонные прокладки, смазанные с обеих стором суриком или белилами. Сердцевину радиатора трактора С-80 в сборе с баками устанавливают в раму и крепят к ней стяжными болтами и комутами с амортизациюными пружинами, предохраняющими верхний бак от повреждений вов время эксплуатации.

Верхине концы контрольных трубок (у радиаторов без паровоздушных клапанов) должны располагаться ниже кромки наливного отверстия на 15—18 мм. Крышки наливных отверстий должны плотно закрывать горло-

вины и прочно удерживаться на них.

выны и прочно удержновають на них. Подводящие и отводящие патрубки радиаторов, имеющие резьбовые соединения, а также спускные трубки, пробки и краники, смазывают суриком и белилами и плотно завертывают.

#### Ремонт масляных радиаторов

Масляные радиаторы ремонтируют, заменяя гофрированные трубки и припаивая их к верхнему и нижнему бакам медным припоем газовой сваркой. Отремонтированный радиатор испытывают из герметичность воздужом в водяной вание под давлением 3 ат в течение 2 мин. Появление пузырьков воздуха во время испытания свидетельствует о плохом качестве ремонта.

#### Ремонт термостатов

Для удаления накипи термостат выдерживают в кипящем щелочном растворе, а затем промывают чистой водой. Клапан термостата должен прилегать к седлу так плотио, чтобы между иим и клапаном не мог пройти щуп толщиной Дл мм.

Для нспытания термостат погружают в воду клапаном вверх. При постепенном нагреве воды он должен открываться (технические условия дамы в табл. 69). Термостат, не удовлетворяющий требованиям технических условий, необходимо отретулировать. При этом клапан следует отпаять от штока и, изменяя длину штока (завинчивая или отвинчивая клапаи), добиться правильной регулировки.

Если отрегулировать термостат таким путем не удается, необходимо распаять шток термостата и вылить раствор из пружинной коробки.

#### Таблица 69 Режим работы термостата

	Температурны тня клапанов	Величина полье-		
Марка двигателя	начало откры- тия	полное открытие	MA KARIIAHOB	
Д-36, Д-40, КДМ-46 .	70 <sup>±1,5</sup>	85 <sup>±1,5</sup>	9 <sup>±0,5</sup>	

Пружинную коробку следует проверить на герметнипостъ. Места повреждений определяются по пузырькам воздуха, выделяющимся из погруженной в воду коробки при давлении воздуха 1,5 аг. Поврежденные места необходимо запаять оловянно-свинцовым припоем ПОС-40 с применением канифоли. Пружинную коробку термостата заполняют 15-процентным раствором этилового спирта (6 см² в коробку термостата двигателя КДМ-46 и 10 см² в коробки термостато встальных двигателей, и запамвают. Перед заполнением пружинную коробку и запамвают. Перед заполнением пружинной коробки ее шток закрывают пробкой или шариком и запамвают. Коробку во время пайки держат в холодной воде.

#### Ремонт муфт сцепления

Задиры и кольцевые выработки на рабочих поверхностях ведущих дисков муфть сцепления устраняют протачиванием с последующим шлифованием наждачной бумагой. На дисках не должно быть трещин. Непрямоливейность поверхности трения может быть не более 0,05 мм, а непараллельность плоскостей— не более 0,3-мм.

. Таблица 70 Размеры ведущих дисков муфт сцепления

	Марка машины или двигателя				
Толщина	ДТ-54	ДТ-20	ПД-10	СМД-14	
Нормальная	22 <sup>-0,20</sup>	21-0,28	16 <sup>-0,12</sup>	22-0,20	

Нормальная н допустимая толщина ведущего (основного) диска муфты сцеплення приведена в таблице 70, толщина переднего и нажниного дисков муфты сцеплення тракторов — в таблице 71.

Таблица 71
Размеры переднего и нажимного дисков муфты сцепления

	Толщина него ди-		Толщина 1 ного д			
	ра эмер в мм					
Марка трактора	нормальная	допус- тныая без ре- монта		допус- тимая без ре монта		
C-80, C-100	52 +1,0 ·10 <sup>-0,5</sup>	50	33 +1.0	31		
"Беларусь"	10-0,5	7,5	9-0,5	7,5		

Износ среднего диска по толщине у тракторов «Беларусь» допустны до 12 мм, у С-80 и С-100 — до 30 мм.

Износ зубьев этого же диска у тракторов «Беларусь» допустим до толщины 7,5 мм. Износ зубьев нажимного диска муфты трактора С-80 допускается до величины шагового размера 34,5 мм.

Пон ремонте муфт сцепления ослабленные заклепки ведомых дисков поджимают. Ведомый диск и маслоуловитель прочно прикрепляют к ступице, а райбестовые накладки — к ведомому диску. Поверхности накладок должны быть ровными и перпендикулярными к оси ступиць. Головки заклепок должны утопать в накладках не менее чем на 0.5 мм.

Для переклепки накладок дисков муфт сцепления применяют стандартные пустотелые заклепки длиной 6; 8; 10 и 12 мм и днаметром 4 мм. Вместо приклепывания в последнее время райбестовые фрикционные на-

кладки дисков муфт сцепления прикленвают бакелитовым лаком, а также клеем БФ-2 или БФ-4.

Толщина фрикционных накладок ведомого диска дана в таблипе 72.

Таблица 72

#### Допустимые размеры толщины накладок

	Марка машины					
Толщина наклалок	C-100 C-80	ДТ-54А	"Бела- русь"	ДТ-20	пд-10	СМД-14
Нормальная Допустимая без ремонта	5,5 3,0	5 <sup>+0,25</sup> 3,5	4 3	3,5 2,5	4 2,5	9,5 8,5

Изное шлицев ступицы ведомого диска допускается в пределах, указанных в таблице 73.

Тоблица 73

		Марк	рка машины		
Ширина шлицев	ДТ-54А	MT3-5M	"Беларусь" (передний диск)	пд-10	
Нормальная Допустимая без ремонта	8 <sup>+0,058</sup> 9,75	5,89 <sup>+0,055</sup>	6,0 <sup>+0,62</sup> 7,7	+0,018 4+0,050 4,94	

Изношенные по высоте кулачки отжимных рычажков муфт сцепления восстанавливают до определенных размеров (табл. 74). Износ кулачка рычажка муфты сцепления трактора «Беларусь» допустим до образования лыски шириной 10 мм. Износ кулачка рычажка муфты сцепления тракторов С-80 и С-100—до отклонения радичса кулачка от шаблона более 0,6 мм.

Таблица 74

Размеры кулачков отжимных рычажков муфт сцепления

	Высота ку			
Марка машины	нормальная	допустниая без ремонта	Раднус закругле- ния рабочей по- верхности в мм	
С-80, С-100 ДТ-54 МТЗ-5М	20,0 15,5 22,5	13,5 20,5	10 12	

Поверхиость шлицев вала муфты сцепления должна быть чистой и гладкой, без заусенцев и забони. Ширина шлицев вала муфты сцепления приведена в таблице 75.

. Таблица 75 Допустимые размеры шлицев вала муфты сцепления

	Ширина шлицев в мм					
• Марка машины	под ступицу жиск		пол вняку нян фланец			
	норизльная	допустн- мая без ремонта	нормальная	допустимая без ремонта		
ДТ-54 "Беларусь"	-0.045 8-0,105 +0,014 6-0,047	6,3 5,3	10 <sup>-0,045</sup> 10 <sup>-0,105</sup> -0,025 8 <sup>-0,047</sup>	8,5 6,5		

Износ шлицев вала муфты сцепления тракторов С-80 и С-100 по профилю допускается до образования зазора в сопряжении 4 мм при нераскомплектованной паре.

Износ вала муфты сцепления тракторов С-80 и С-100 по посадочному пояску — до 89,72 мм. Допустимые размеры шеек вала муфт сцепления тракторов приведены в таблице 76.

Таблица 76
Размеры шеек вала муфты сцепления

		a meen a				
	Диаметр шейки вала размер в <i>жм</i>				Днаметр вала под з включе	<b>чуфту</b>
Марка трактора	пере	передней		ней	- a	
	нормаль- ный	допусти- мый без ремонта	нормаль- ный	допусти- мый без ремонта	нормальный	допустимий без ремонта
C-80, C-100	_	_	_	_	-0,005 58 <sup>-0,105</sup>	57,06
ДТ-54А	-0,020 30 <sup>-0,040</sup>	29,90	+0,020 40 <sup>+0,003</sup>	40,0		_
Беларусь*	25-0,014	24,96	+0,020 40 <sup>+0,008</sup>	40,0	38-0,017	37,50

Поверхность посадочных мест под шариковые подшинники должна быть чистой и гладкой. Изношенные поверхности шеек валов восстанавливают наваркой или напрессовкой стальных колец с последующей шлифовкой.

При регулировке муфты сцепления с пружинным нажимным механизмом внутренние концы отжимных рычажков размещают в одной плоскости и на определенном расстоянии от подшипника выключения (3,5—4,5 мм для трактора ДТ-54, 2—3 мм для трактора «Беларусь»). Окончательная регулировка муфты сцепления производится при установке е на трактов.

#### РЕМОНТ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕЙ И ТОПЛИВНЫХ БАКОВ

Перед ремонтом воздухоочиститель разбирают. Поспе разборки детали промывают дизельним топливом или керосином. Затем корпус воздухоочистителя в сборе сголовкой, трубой и поддоном испытывают на герметичность под давлением О.В.—1 аг в течение 1 мил.

Корпус воздухоочистителя, головка, труба, поддои и клапан не должим миеть пробоии и вмятии. Места сопряжения головки воздухоочистителя с трубой и корпусом должин быть герметичными. На внутрениих поверменостях корпусса, поддона и ваниочки поддона не должно быть следов коррозии. Повреждениие места на корпусе воздухоочистителя и в сопряжениях головки с трубой и корпусом запанвают или заваривают. Детали, имеющие вмятимы, выправляют.

Таблица 77. Постановка лопаток колпаков

## Воздухоочистителей Марка авигателя Количество моваток в монаток 
Д-40

Резьба на шпильках и стяжных болтах не должна иметь сорванных ниток. Погнутость направляющих лопаток центробежного очистителя (колпака) не допускается. Количество и угол наклона лопаток колпаков воздухоочистителей различных двигателей приведены в таблице Т

При ремонте воздухоочистителей могут устаиавливаться новые сетки и набивки, которые должны соответствовать данным, приведенным в таблице 78.

Таблица 78
Показатели размеров сеток воздухоочистителей

	Общее	Количество	Размеры в <i>м.ч</i>		
Мпрка явигателя	количество	сеток .	размер заготовки	виутренинй диаметр	наружный диаметр
КДМ-46 Д-54 Д-40 Д-28	18 13 12 7	12 7 6 1	1 170×80 1 050×80 840×56 785×49	97 76 60 57	254 222 172 155

Трещины, пробонны и сквозиме раковины на головем воздухоочистителя запанвают или заваривают. Окончательную проверку воздухоочистителя на герметинств производят при работающем двигателе на малых оборотах. Для этого снимают колпак воздухоочиститель из закрывают плотно трубу. Если воздухоочиститель исправеи, двигатель гложнег. После ремоита и сборки воздухоочиститель окращивают антикоррозийной маслостойкой краской гого же цвега, что и капот двигателя.

стойкой краской того же цвета, что и капот двигателя. Топливные баки нужио паять с соблюдением мер предосторожности, чтобы избежать взрыва в баке паров топлива. Перед ремоитом баки проверяют на герметичиость под давлением до 1 аг и поврежденные места отмечают мелом. Перед пайкой баки промывают горячие— 2—3-процентным раствором каустической соды, затем чистой водой. После этого открывают краны и пробки и хорошо проветривают. Повреждениие места зачищают, покрывают філосом и запанвают.

После ремонта баки испытывают на герметичность. Пробонин в баках заделывают заплатами из луженой листовой стали соответствующей толщины. Все места сварки и пайки на лицевой поверхности баков зачищают и красят антикоррозийной краской.

Сетки фильтров баков, имеющие разрывы, запаивают. Пробку бака, иеплотно прилегающую к корпусу, притирают. Резьба на горловиие и пробке бака должна быть без сорванных ниток.

#### РЕМОНТ ПУСКОВОГО ЛВИГАТЕЛЯ

Модериизированиый двигатель ПД-10М в сборе с выпускным и водяными патрубками взаимозаменяем с двигателем ПД-10 в сборе с соответствующими патрубками. Цилиндр двигателя ПД-10М может быть установлен а двигатель ПД-10. Коленчатый вал, картер, поршиевые кольца и другие новые детали двигателя ПД-10М взаимозаменняться не могут.

Коленчатый вал ввиду сложности конструкции в колхозах и совхозах не ремонтируют, а заменяют иовым. Для нового коленчатого вала качание шатуна допустныю в пределах 0,1—1 мм, а биение шеск полуосёй до до 0,02 мм. У отремонтированных коленчатых валов качание шатуна ограничено до 0,1—1,2 мм, а биение шеск полуосёй до 0,05 мм. При ваврийом изгибе пли трещинах коленчатый вал выбраковывают. При износе поверхности отверстий в каргере под поприы подшининки коленчатого вала в них запрессовывают переходные втулки с натягом 0,015—0,135 мм. После запрессовки втулок отверстия под подшипники растачивают до диаметра.

Картер пускового дангателя, имеющий изломы или трещины, проходящие через посадочные отверстия, выбраковывают. Цилиндры с рисками и задирами на внутренней поверхности, а также с зазором между юбкой поршия и внутренней поверхностью более 0,4 мл растачивают до ремонтного размера и затем холингуют (табл. 79).

Таблица 79
Размер и зазор сопряжения цилиндр — поршень

Диаметр	циянндра		у юбкой поршия и клинаром
	разм	ep n MM	
нормальный	ремонтный	ногмальный	допустимый без ремонта для нерас- комплектованной пары при текущем ремонте
72 <sup>+0,030</sup>	+0,030 1P—72,75 +0,030 2P—73,50	0,180-0,240	до 0,40

При трещинах на рабочей поверхности цилиндра, у продувочных окон и в местах установки шпилек крепления головки, а также при задирах на внутренней поверхности, которые нельзя устранить растачиванием до ремонтного размера, цилиндр выбояковывают.

Если в результате износа зазор между юбкой поршня и цилиндром превысит 0,40 мм, устанавливают поршень ремонтного размера, а цилиндр растачивают. Размеры поршней даны в таблице 80.

Размеры элементов поршней

Таблица 80

Ширина канавок Зазор между Лиамето вобки поощь DOS KOSPIIS и канавкой поршия размер в жж допустимая без ремонта без ремон +0.065 2.5 +0.045 P2-73,32-0.030

Отверстие под поршневой палец развертывают до ре--0.014монтного размера 18,2<sup>-0,020</sup>.

При трещинах любого размера и расположения поршень выбраковывают.

При сборке двигателя необходимо следить за тем, чтобы коленчатый вал свободно, без заеданий проворачивался в картере. Суммарное осевое перемещение коленчатого вала с подшипниками в картере допустимо до 0.75 мм. Торцевое биение маховика без учета осевого перемещения коленчатого вала не должно превышать 0,25 мм. Для правильной установки распределительных шестерен, необходимо:

а) впадину между зубьями промежуточной шестерни

с меткой К совместить с зубом шестерии колеичатого вала, имеющим такую же метку;

б) зуб промежуточной шестерии с меткой М совместить со впадиной между зубьями шестерии привода маг-

ието с аналогичной меткой.

При установке поршия метку иа его днище направляют в сторону маховика. Поршень должен свободно, без заеданий, качаться на верхней головке шатуна. Поршевые кольыа — свободно перемещаться в качав-ках и угопать в инх иа полную высогу при легком встря-кивании поршия. Размеры, поршиевых колец приведены в таблине 81.

Таблица 81

Диаметр порши	жж. в врыком отова	Диаметр цилиндра	Высота кольца
нормальный	ремонтный	размер	B .K.K
72 <sup>+0,030</sup>	P1—72,75 <sup>+0,030</sup> P2—73,50 <sup>+0,030</sup>	72,00 <sup>+0,030</sup> 72,75 <sup>+0,030</sup> 73,50 <sup>+0,030</sup>	2,5 <sup>-0,020</sup> 2,5 <sup>-0,020</sup> 2,5 <sup>-0,020</sup>

Характеристика поршневых колец

В верхией мертвой точке край динща поршия должен выступать над плоскостью цилиндра не более чем на 0.82 мм или утопать не более чем на 0.82 мм.

Муфта тяги регулятора должна проворачиваться на рычаге дроссельной заслонки без заеданий и ощутимо- го разбега. В собраниом двигателе коленчатый вал должен проворачиваться от незиачительного усилия, приложенного к маховику (при открытом заливиом краиисе).

#### СБОРКА И ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЕЙ

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ

При сборке необходимо строго придерживаться последовательности операций, приведенной в технологических картах.

ских картах.
Все узлы и агрегаты следует испытать по определенным техническим условиям до установки на двигатель.

Отдельные детали, которые при изготовлении или ремонте не могут быть достаточно точно обработаны и пританы, нужно дополнятельно обрабатывать в сборе, в собранном узле. Взаимонезаменяемые детали следует устанавливать нераскомплектованными парами по соответствующим меткам.

Перед сборкой сопрягаемые детали следует протереть и смазать маслом.

Маслораспределительные канавки и маслоподводящие отверстия в деталях перед сборкой нужно промыть и прочистить. Маслоподводящие отверстия в корпусах и втулках после запрессовки должны совпадать.

Необходимо тщагельно следить, чтобы в местах соединений топливных, масляных и водяных трубопроводов, а в собранных узлах и агрегатах — из-под прокладок фланцевых соединений не было течи.

док фланцевых соединении не оыло течи. Сборку двигателя рекомендуется производить в определенной последовательности: установить коленчатый вал, гильзы, шатунно-поршневую группу, механиям распределения, заднюю балку и маховик, масляный насос и масляный картер, головку цилиндров и коромысла, топливный насос, фильтры и топливопроводы, коллекторы и водяной насос, муфту сцепления, редуктор и пусковой двигатель.

#### ОБКАТКА И ИСПЫТАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ

После ремонта каждый двигатель обкатывают и испытывают на тормозном стенде. При испытании определяют эффективную мощность, удельный расход топлива и нормальное число оборотов двигателя.

Двигатель обкатывают поэтапно: сначала проводится холодная обкатка, затем горячая обкатка без нагрузки и, наконец, горячая обкатка под нагрузкой с послелующим испытанием

Необходимо следить, чтобы во время обкатки не возникали резкие стуки, шумы, а механизмы не подвергались чрезмерному перегреву.

Таблица 82
Показатели работы отремонтированных двигателей

# F	JEH. WHCHO TOB KOZENYB- BAR B ARKK	сть при ъном числе ов в 4, с.	ый расход а при кор- й мощности в час	Давление масла в кисм <sup>2</sup>	Темпера- тура масла в картере	Температура охлаждающей воды		
Марка двигателя	Hopeanes ofoporos roro sana	Мошность кормальном оборотов в	Удельны топлива мальной в г.л.с.			в °C		
КДМ-100 КДМ-46 Д-54 Д-75 Д-38 Д-40 Д-48 Д-28 Д-20 СМД-14	1 100 1 000 1 300 1 500 1 400 1 500 1 600 1 400 1 800 1 700	100 80 54 75 38 45 50 28 20 75	205 220 220 195 220 210 200 205 200 200	2,0-3,0 2,2-2,9 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-3,0	80 - 85 80 - 85 70 - 95 70 - 95 75 - 95 75 - 95 75 - 95 70 - 85 75 - 90 70 - 95	75 – 85 75 – 85 75 – 85 75 – 95 85 – 95 85 – 95 75 – 85 85 – 95 85 – 95		

По окончании холодной обкатки масло из картера и корпусов фильтров сливают, картер промывают керосином и заправляют свежим маслом. Затем двигатель запускают и обкатывают без нагрузки. Во время обкатки во всех режимах температура выходящей вод должна быть в пределах 75—85°, а температура масла в картере двигателя— не ввише 85°.

В процессе обкатки двигатель осматривают и ослушивают. При необходимости регулируют зазоры в клапанах и регулятор. Если двигатель работает пормальио, его переводят на работу под нагрузкой, которая увеличивается постепению.

После обкатки под нагрузкой двигатели испытывают. У правильно отремонтированного двигателя после обкатки на стенце показатели должны соответствовать техническим условиям (табл. 82).

#### КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ДВИГАТЕЛЕЙ

После обкатки и испытания двигатели подвергаются контрольному осмотру, при котором их частично разбирают (снимают картер, головку цилиндров и крышки подшинников).

Поверхности шеек коленчатого вала должны быть чистыми, без рисок, задиров и налетов. Эти же требования предъявляются и к рабочей поверхности цилиндров. Вкладыши должны равномерно прилегать к шейкам. Поршиевые кольца—свободно вращаться в своих канавках.

После устранения мелких неисправностей, обнаруженных при контрольном осмотре, двигатель-собірают и испытывают по сокращенному режиму. В случае замены гильз, поршией и подшининков обкатку двигателя повтоляют по полному режиму.

#### РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ-ТРАКТОРОВ

### Ремонт коробок передач

Трещины на боковых и нижних поверхностях корпусов коробок передач заваривают или, предварительно рассверлив концы трещин, ставят на них стальные накладки. Пробоины в корпусах заделывают стальными заплатами, которые приваривают по контуру биметаллическими или стальными электродами. Свариные швы на обработанных поверхностях зачищают заполлицо с основным металлом. Изношенные отверстия под гиезда подшинников растачивают до пемонтного размера.

В расточенные отверстия запрессовывают кольца и обрабатывают до получения необходимых посадок (табл. 83) и расстояний между центрами отверстий под валы (табл. 84).

При износе наружных поверхностей чугунных гнезд подшипников производится напрессовка, а при износе отверстий гнезд — запрессовка стальных колец.

Изношенные наружная и внутренняя поверхности стальных гнезд ремонтируются наваркой. Наружные поверхности гнезд обтачиваются до нормального ремонтного размера или по месту.

Изношенные шейки валов под подшипники восстанавливают наваркой, электроискровой обработкой, хромированием, осталиванием, никелированием, лужением, напрессовкой стальных колеи толшиной 2.5—5 мм.

Изношенные шестерии ремонтируют заменой венцов, наплавкой зубьев, углублением профиля (конические шестерин). При повреждении горов зубьев шестерен со стороны включения производится зачистка острых кромок и закругление торцов. Уменьшать длину зубьев по сравлению с ноомальной можно раз 15—20 %.

Размеры допусков отверстий гнезд подшипников

		69	(+) Mdocs	Зазоры (+) и натяги (-) в мм	B MM	
Наименование деталей, сопря-	٥	8-3	Щ	11-54	. Se	. Be.rapyca.
гаемых с корпусом коробки передач	ние ние	лопустичне без ремонта	норизль-	аопустимые без ремонта	нормаль-	лопустимые без ремонта
Передний подшипиик или гнездо переднего подшипиика ведущего вала	0,000,000	+0.200	-0,026 +0,024	+0,050	0,000	+0,150
Задний подшипинк или гнездо заднего под- шипника ведущего ва-	-0,035 +0,015	+0,020	-0,026 +0,024	+0,050	0,000+	+0,150
Перединй или правый подшипиик или гиездо подшипиика ведомого или главного вала	060,04	.+0,200	-0,026 +0,024	+0,050	ı	1
Задний левый подшип- ник или гиездо задие- го подшилика ведо- мого или главного ва- ла	+0,040	+0,030	+0,018	+0,150	0,000	+0,150
Передиий нли правый подшипник или гиездо передиего подшипника промежуточного вала	000,0+	+0,200   -0,026 +0,024	-0,026 +0,024	0,000 +0,050 +0,070	0,000	+0,150

					Продолж	Продолжение табл. 83
			- Зазоры (+) и натяги (—) в ж.ж	натигн (—	- 1	
Наименование деталей, сопря-		08-0	П	AT-54	Pe	"Беларусь"
передач	нориальные	допусти- мые без ремонта	нормаль- ные	лопустн- мме без ремонта	нормаль- ные	допусти- мме без ремонта
						-
Задний левый подшип- иик или гиездо задие- го подшипинка проме- жуточного вала	+0,015	+0,020	-0,023 +0,021	+0,050	-0,012 +0,038	+0,500
Перединй или правый подшилик, гиездо передиего подшилика вала инжиего и задиего го хода или вал	-0,026 +0,051	+0,060	-0,026 +0,024	+0,050	-0,015 +0,049	+0,100
Задинй или левый под- шипик, гнездо задне- го подшипики вала нижнего и заднего ко- да или вал	. 1	. 1	-0,026 +0,024	+0,050   -0,025 +0,025	-0,025 +0,025	+0,100

#### Положение отверстий валов коробок передач

	Pacc	тояние между і	дентрами (	отверстий в .	K.K
Марка трактора	ведущего н ве- домого валов	ведущего н промежуточ- ного валов	ведущего вала н ва- ла задне- го хода	вала и вала	промежу- точного и ведомого валов
С-80, С-100 ДТ-54А Беларусь	157 5 70,12	189 <sup>±0,05</sup>	135 +0,12	157,5 <sup>±0,05</sup> 152,5 <sup>+0,12</sup> 150 <sup>+0,07</sup>	147,5 <sup>+0,07</sup>

# Таблица 85 Посадки сопряжений деталей коробок передач

	1	Зазорь	(+) и на	твгн (—) н	M.M.	
Наименование	C-80	C-100	Д	T-54	"Бела	русь*
сопригаемых деталей	пормаль- ные	допустимые без ремонта		допусти- мые без ремонта	нормаль- ные	допусти- мые без ремоита
Вал ведущий—	+0,150	+1,500	+0.155		+0,026	
шестерия	+0.350	(+2,500)	+0.045	+2,000	+0.206	+2,500
-	1	( , ,	+0,155		+0,010	
	1	ļ	+0,045	+2,000	+0,148	+2,500
Вал ведущий (шлицы на ксице) —		ŀ				
виака.	1		+0.015	$\pm 1.500$		
фланец или обойма			+0,105	+1,500		
Вал ведомый или главный —						
шестерня	+0.150	+1,500	+0.145	+1,500	+0.050	+3,000
или ступица	+0,350	(+2.500)	+0.035		+0,200	
Вал промежу-	1					
точный—						
шестерня	1+0,150	+1,500	+0,165		+0,025	
или муфта	1+0.350	(+2.500)	1+0.045	1+2.000	1 + 0.130	+1.000

## Продолжение табл. 85

		Зазоры	(+) # HaT	1FH (-) 3	M.M.	
Наименование	C-80,	C-100	д	r-54	"Бела	русь*
дегалей сопрягаемых	нормаль- ные	допустимые без ремонта	норыяль- ные	допусти- мые без ремонта	нормаль- ные	допусти- иые без ремонта
Вал промежу- точный (шлицы на						
конце)— шестерня или муфта			+0,015 +0,105	+1,500		
Вал ведущий— подшилиик передний Вал ведущий—	-0,045 -0,010	-0,010	-0,032 -0,003	+0,003		
подшини .к задн й Вал ведомый на главный—	-0,032 -0,003	0,000	-0,012 +0,017	+0,030		
подшипник передний или правый Вал кедомый или главный—	-0,032 -0,003	0,000	-0,012 +0,017	+0,030	-0,020 +0,008	+0,020
подшенник задний или левый Вал промежу- точный —	-0,045 -0,010		-0,038 -0,008		-0,045 -0,010	-0,005
подиви — подинник передний или правый Вал промежу-	-0,032 -0,003	0,000	-0,012 +0,017	+0,030	-0,025 +0,010	+0,020
точнын— подшипник задний или левый	-0,032 -0,003		-0,012 +0,017		-0,025 +0,010	+0,020

Изношенные шлицы восстанавливают заваркой с последующей механической и термической обработкой. После механической обработки овальность и конусность шлицевых поверхностей валов не должны превышать 0,02 мм. Зазоры и натяги в сопряжениях валов с подшипниками и шестернями приведены в таблице в

Коробки передач после ремонта обкатывают на степде при нормальных оборотах на всех передачах по 5— 10 мин на каждой передаче. При этом проверяют легкость переключения всех передач, а также надежность работы блокировочного устройства.

#### Ремонт задних мостов

Трещины в стенках задних мостов заваривают электроспаркой, применяя электрод Э-42. Изношенные посадочные места в корпусах под наружные кольца шариковых или роликовых подшининков восстанавливают хромированеме или осталиванием наружного кольца подшипников, наваркой внутренией поверхности гнезда подшипника, запрессовкой втулок (колец) в гнезда или электроэррозионным способом. Размеры сопрягаемых деталей корпусов задних мостов приведены в таблицах 86–88.

лицая, ос-оо. Изношенные по высоте зубья барабанов муфт поворота обрабатывают на токариом станке до выведения следов жіноса. При большом износе зубья наваривают газовой или электродуговой сваркой и обрабатывают на строгальном станке. При одностороннем износе зубь- ев ведомые и ведущие диски и барабаны муфт поворота поворачивают на 180° или переставляют в комплекте на другую сторону трактора.

#### Диаметр отверстий под подшипники, их стаканы и валы в корпусах задиих мостов

	Д	іаметр		Зазор (+) и н в сопряже	
Сопрягаемые детали		pa	змер в "	K,M	
	нормальный	допустимый без ремон- та	ремонт- иый	нормальный	допу- стный без ре- монта
ТРАКТОР С-80					
Корпус муфт по- ворота	$230^{\substack{+0.022 \\ -0.051}}$	230,07	_	от +0,052 до -0,051	+0,10
Конический под- шипиик	$230^{-0,030}$	229,97	_		
Корпус муфт по- ворота	160 +0,080	160,17		от +0,107 до +0,000	+0,20
Корпус подшипии- ка двойной ше- стерии	160-0,027	159,72	_		
Корпус муфт по- ворота	155 +0,080	155,17		or +0,107	+0,20
Корпус подшипии- ка ведущей ше- стерии	155 -0,027	154,72	_	до +0,000	
Корпус муфт по- ворота	150+0,063	150,17	_	от +0,090	+0,20
Корпус подшипни- ков вала коии- ческой шес- терни	150-0,027	149,74	_	до —0,000	
Корпус муфт по- ворота	160+0,063	160,18	-	от +0,088	1
Подшилинк	160 -0,025	159,97	_	до -0,000	

		<b>Інаметр</b>		Зазор (+) н	
Сопраглемые детали		pa	знерви.		
	норывльный	допустим без ре- монта	ремонт- ный	нормальный	допус- тимый без ре- монтя
ТРАКТОР ДТ-54 А					İ
Корпус заднего моста	150+0,040	150,06	152	от +0,015	+0,05
Стакан подшипин- ка вала заднего моста	+0,052 150 <sup>+0,025</sup>	150,01		до —0,052	
Корпус заднего моста	163 <sup>+0,040</sup>	163,04	164	от —0,018	-0,010
Стакан подшипни- ков ведущей шестерин	+0,085 163 <sup>+0,058</sup>	163,06		до —0,085	
Корпус заднего моста	165+0,040	165,04	166	от —0,018	-0,010
Стакан подшип- ников ведущей шестерин	+0,085 +0,058 165	165,06		до —0,085	
Корпус заднего моста	200+0,045	200,10	, _	от +0,027 до +0,022	+0,15
Гиездо подшиппи- ка вторичного вала	-0,022 200 <sup>-0,052</sup>	199,90			

## Размеры внутренних диаметров гнезд (стаканов) подшипников задних мостов

		Днаметр в	ж	Зазор (+), н в сопряжения шипинками	C 1104-
Марка трактора	Нанменование детали	нормальный	допусти- мый без ремонта	нормальный	допусти- мый без ремонта
C- 80	Корпус ролико- подшипинка Роликоподшип- иик	130 -0,018 130	130,03	от +0,018 до -0,040	+0,05
ДТ-54А	Стакан под- шипинка Роликоподшип- инк	+0,027 -0,014 130 130 <sup>-0,018</sup>	130,06	от +0,45 до -0,014	+0,08

#### Таблица 88

#### Размеры шеек валов задинх мостов

	Диаметр под поли		Днаметр шейки	под шестерню		
	размер в ж.н					
Марка трактора	нормальный	допустнымй без ремонта	нормальный	допустный без ремонта		
C-80	60±0,010	60,01	232-0,030	231,85		
ДТ-45А	+0,023 60+0,003	59,99	75+0,023	74,95		

Зазор в зацеплении конических шестерен регулируют перемещением валов, на которых установлены шестерни, изменением толщины прокладок или навертыванием регулировочных таек. Боковые зазоры между зубьями конических шестерен задних мостов приведены в таблице 80.

Таблица др Зацепление конических шестерен задинх мостов

		Боковой зазор в им			
	Марка трактора	у новых шестерен	у работавших не- раскомплектован- ных шестерен		
	С-80, С-100 ДТ-54А "Беларусь" Т-28 ДТ-20	0,20—0,80 0,20—0,60 0,25—0,50 0,15—0,40 0,20—0,40	1,5 2,0 1,2 1,2 1,2 1,5		

Таблица 90

# Зазоры конических подшипников коробок передач

Марка тряктора	Осевой зазор в жж
С-80, С 100	0,10-0,20
ДТ-54A	0,30-0,40
ДТ-20	0,10-0,30

Конические подшипники регулируют следующим образом. Подшипник зажимают гайкой или снимают про-

кладки так, чтобы вал (или ступица) не вращался. Затем подшипник освобождают. Положение, при котором вал начинает свободно вращаться, считается нормальной затяжкой подшипника. Допустимый осевой зазор конических подшипников приведен в таблице 92

После сборки задний мост обкатывают совместно с коробкой передач и конечными передачами при 1 200—1400 об/мил первичного вала коробки передач (при 950—1000 об/мил верхнего вала коробки передач трактора С-80;

#### Ремонт рулевого управления и ходовой части

Развертывание запрессованных втулок до размера валика (оси) производится с одной установки развертки. Смещение осей втулок допустимо не более чем на 0,03 мм, а овальность— не более 0,05 мм. Биение внутренних поверхностей втулок относительно наружных поверхностей деталей не должно превышать 0,07— 0,10 мм.

Изношенные шлицы поворотного или рудевого вала навариваются и затем обрабатываются. Отклонение шага шлицев от пормального не должно превышать 0,03 мм; непареллельность боковых поверхностей шлицев—0,05 мм на длине 100 мм.

одо жм на длине 100 мм.
Отремонтированная колонка рычагов управления трактора С-80 должна соответствовать следующим тех-

трактора С-80 должна соответствовать следующим техническим условиям. 1. Резиновые амортизаторы прочно установлены

в гнезда колонки рычагов управления.
2. Смазочные отверстия во втулках и рычагах муфг поворота совпадают; несовпадение отверстий допускается не более 1.5 мм.

13....900a

3. Осевой разбег валика в колонке не более 1 мм.

4. Рычагн управлення и валнк свободно вращаются во втулках; нормальный зазор в сопряженнях — 0,060—0,245 мм; допустимый без ремонта зазор — 0,70 мм.

Рулевое управление трактора ДТ-54 отремонтнровано и собрано правнльно, если оно отвечает следующим техническим условиям.

- Вмаят управления н педалн муфты сцепления
   Вмаят управления н педалн муфты сцепления свободно, без заеданнй, проворачнваются на валяке рулевого управления; нормальный зазор в сспряжении 0,025—0,130 мм; допустимый без ремонта зазор— 0,50 мм.
  - и,оо мм. 2. Зазор между торцами пальцев рукояток рычагов
  - управлення н муфтамн поворота не менее 10 мм.

    3. Торцы втулок, запрессованных в педалн муфты сцепления, п рычаги управлення развальцованы.
- 4. Палец, соединяющий тормозной рычаг с вилкой, входит в отверстия с зазором 0,045—0,225 мм; допустимый без ремонта зазор — 0,60 мм.

Таблица 91

	Зазоры в мм		
Сопряженне	нормальные	допустимые без ремонта	
Рулевой вал — втулка	0.060 - 0.175 0.025 - 0.077 0.100 - 0.200 0.100 - 0.330 0.025 - 0.135	1,3 0,3 0,5 0,5	

У собранного рудевого управления трактора «Беларусь» зазоры в сопряжениях должны соответствовать даиным, приведенным в таблице 91.

Карданные сочленения. Изношенные рабочие поверхнегот цапф вилки шаринров карданных валов обтачнвают и напрессовывают из них стальные втулки. Изношенные шарообразные головки ремоитнруют газовой наваркой с послецующей обточкой на токарном станке. Для получения точной формы сферической поверхности наваренные шарообразные головки шлифуют чашечным абразивным крутом.

Червяки и секторы рулевого управления. Червяки с трещинами, обломами, раковинами и ступенчатой выработкой на зубьях выбраковывают.

Ступенчатую выработку на зубьях сектора устраняют наваркой сормайтом н шлифовкой по шаблону до получения иормального профиля зуба. Пальцы поворотных кулаков. Изношенные пальцы

поворотных кулаков в сулаков. гізношенные ізльцы поворотных кулаков восстанавлявают хромированием нли шлифованием до уменьшенного размера. Отверстие о

Поворотные кулаки. Измошенные посадочные места под подшнпинки у поворотных кулаков восстанавливают хромнрованием, осталиваимем, напрессовкой втулок, наплавкой и металлизацией. Измошениые отверстия под втулки развертывают и в них запрессовывают увеличеные по наружному днаметру втулки с натягом 0,01— и.11 мм.

Тормозные колодки, барабаны и ленты. Изношенные фрикционные накладки тормозных колодок и лент заменяют новыми. Изношенные поверхности барабана обтачивают на токарном станке. Передине оси. Погнутые оси правят при помощи пресса в холодном состоянии. Извошениые отверстия под пальцы поворотных кулаков рассверливают и запрессовывают в иих стальные втулки, которые затем подгоняют по размеру пальце.

Колеса. Изноменные посадочные места под подминники в ступнцах растачивают. Затем в ступнцы запрессовывают кольца из листовой стали с натягом 0,05— 0,15 мм. Конец ступицы с износившимся гиездом отрезают, на оставшейся части нарезают резьбу и на иее навертывают новое гнездо, после чего его приваривают.

Изиошениые отверстия рассверливают под болты увеличенного диаметра или заваривают и затем сверлят

иовые стверстия.

Ведущие и натяжные колеса гусении. Ведущие колеса с односторонним наносом зубьев переставляют вместе со ступицей и большой шестерней с одной стороны трактора на другую для работы неизношенией частью. Прбольшом износе зубья наплавляют по шаблону электродитовой сварькой или понваривают новые зубья

Изиошениые ободы и торцы ступиц натяжных колес

наваривают электродуговой сваркой.

Изиос внутреинего отверстия ступицы устраияют установкой увеличенных по толщине обойм подшипников

Ролики гуссииц. У роликов гусениц нзнашиваются рабочая поверхиость бортов и отверстия ступицы. Изиошенный борт стачивают, сохраняя его высоту относительно беговой дорожки.

Ролпки, не имеющие баидажей, при износе наружиой поверхиости иаваривают или ремонтируют напрессовкой стальных втулок. Изношенные отверстия ступиц роликов рассверливают и запрессовывают в них чугунные втулки.

Гусеницы трактора С-80. Пальцы и втулки с одностороннім изиосом поворачивают на 180°. Пальцы и втулки

с двухсторонним износом заменяют новыми.

Йзношенные поверхности отверстия под палец и втудку в звеньмя наплавляют электросваркой и затам растачивают или рассверливают до пормального диаметра. Пальцы нужно запрессовывать в этулки с натагом 0,15−0,35 мм, в втулки с натагом 0,19−0,43 мм. Звенья с разработанными отверстиями под палец восстанавливают осадкой, предварительно нагрев их до температуры 1000° в специальном приспособления.

Изиошенные по высоте звенья наплавляют электросваркой или приваривают накладки. Изношенные отверстия башмаков заваривают электросваркой и затем

стия оашмаков заварив сверлят новые отверстия.

Звенья гусеницы трактора ДТ-54. Изношенные проушины звеньев гусениц трактора ДТ-54 разрубают, заибают на пальце и сваривают газовой или электродуговой сваркой, сверху к стыку приваривают накладку для увеличеня прочность.

# Ремонт гидравлической навесной системы

Осиовные показатели, которые нужно обеспечить при ремоите раздельно-агрегатиой гидравлической навесной

ремоите раздельно-агрегатиой гидравлической навесной системы, приведены в таблице 92.

Насос раздельно-агрегатиой навесной системы после

ремоита обкатывают при 1 300 об/мин в режимах, приведенных в таблице 95.

После ремонта гидросистему проверяют, поднимая и опуская механизм навески с грузом.

#### Основные показатели раздельно-агрегатной навесной системы

Показатели	Размер в <i>жж</i>
Насос	
Овальность и конусность втулок на- сосов и отклонение от прямоли- нейности	не более 0,005
Биенне торцовых плоскостей шесте- рен относительно шеек	. 0,01
Биенне наружного днаметра зубьев шестерен относительно шеек	. 0,02
Несовпадение плоскости корпуса н торцов втулок после сборки	. 0,1
Неплоскостность внутренней поверх- ности крышки	. 0,03
Непараллельность поверхности при- легания корпуса насоса относи- тельно поверхности прилегания корпуса привода	. 0,05
Распределитель	
Ширина притирочного пояса пере- пускного клапана после притирки  к гнезду по всей окружности  Неплоскостность торцовых поверхно- стей верхней и инжней крышек  распредедителя	0,1 не болсе 0,05
Гидравлический цилиндр	
Конусность и бочкообразность внут- ренией поверхности цилиндра Овальность и конусность наружной	не более 0,02
поверхности поршия Непрямолниейность штока на длине	. 0,02
200 мм Овальность в конусность штока Биение цилиндрической поверхности головки клапана относительно оси	0,1
стержня	. 0,05
198	

Сопряжения деталей насосов раздельно-агрегатных навесных систем

	Насосы НШ-32 и НШ-46	-32 R HILI-46	Насос ИП-10	01-11
CONDETENT Zetazen	размер	зазор (+) или натяг (-) в мм	based a	3830p (.+) HIN HATAL () B.M.M
Корпус насоса	55 + 0.030	+ 0,012	39+ 0,027	+ 0,080
Втулка Втулка	55- 0.032 26+ 0.015	+ 0,062	39 0.059 18 + 0.015	+ 0,077
Ведущая и ве- домая шестерии (цапфы)	26 → 0,085	++ 0,080	18-0.095	+ 0,080
Корпус насоса Ведущая и ве-	25 + 0.030	+ 0,095	39+ 0,027	+ 0,075
домая шестерии (окружность зубьев)	- 0,095	+ 0,175	39-0.115	+0,142
Крышка насоса	35,5+0,050	+0,032	25 - 0.060	090.0+
Втулка	35,5-0,100	+0,150	25-0,130	+0,175

Таблица 94

# Сопряжения деталей распределителя раздельно-агрегатной извесной системы

		Зазор (+) или натяг (-) в жм		
Наименование сопрягаемых деталей	Нормальный размер в <i>им</i>	вормальный	допустимый без ремонта	
Корпус распределителя	25 <sup>+0,080</sup> +0,068	По размерным группам +0,008	+0,020	
Золотник , , , , .	25-0,012 -0,050 g-0,015	+0,016		
Вустер	9+0,100	+0,050 +0,250	+0,300	
Выжимная втулка.,	18+0,035	+0,045	70,000	
Золотник ,	18 <sup>-0,105</sup> 21,5 <sup>+0,045</sup>	+0,140		
Обойма фиксатора Выжимиая и опорная	21,5 -0,060 21,5-0,130	+0,060		
втулки	18 -0,018	По размерным	_	
Навравляющая клапана	18+0,019	группам +0,015 +0,023		

### Таблица 95

#### Время обкатки насоса

			Этапы	обкатки		
Наименование показателей	1	2	3	4	5	6
Обкатка в <i>мин</i>	12	10	10	5 70	10	3

# онзводительность насос

	Показатели		роизводительность на-
	нш-10	1625	16
Марка насоса	нш-32	1 300—1 625	40-50
	НШ-43	1 300—1 625	6075

# Tabauya 97 Проверка гидросистемы

Время опуска- ния груза в сек	1-1,5
Время полъема груза из крайнего инжнего в крайнее верхиее по- ложение в сек	3,5 2,2—2,5
Вес груза в из	1 500
Марка трактора	ДТ-54 "Беларусь"

## РЕМОНТ ПЛУГОВ И ПЛОСКОРЕЗОВ

#### ЛЕМЕХА

В ремонтных мастерских применяют несколько способов восстановления изиошенных лемехов: кузнечную оттяжку, наплавку износостойкими сплавами, приварку полос и другие способы.

Оттяжка лезвия с последующей заточкой и закалкой. Лемеха требуют ремоита или замены, если ширина лемеха с примым лезвием уменьшилась на 10 мм или если длина носка доотообразного лемеха уменьшилась на 25 мм.

Затупление лемеха приводит к тому, что плуг во время работы не выдерживает заданной глубины, выглубляется из борозды, а тяговое сопротивление резко возрастает.

Кузнечной оттяжкой восстанавливают первоначальную форму и размеры лемеха за счет металла в нерабочей его части — магазине. Для этого затупившиеся смемса нагреваются в горне или в кузнечной печи до светло-желтого цвета каления, то есть до температуры 1150—1200°. Причем зона нагрева должна составлять ку производят пневматическим молотом МП-50 со спениальними бойками. Нагретый лемех кладут лицевой стороной вниз и сначала оттягивают носок, а затем прямолинейный участок. Оттяжку заканчивают при потемнении лемеха до вишневого цвета, так как при дальнейшей ковке могут образоваться трещины.

После оттяжки лемех рихтуют, а размеры и форму лезвия в поперечном сечении контролируют шаблоном.

Для пахоты особо тяжелых (целинных) почв v долотообразных лемехов носок оттягивают вниз для лучшего

заглубления плуга в почву.

Перед закалкой лезвие затачивается до толщины лезвия 0,5-1 мм и ширины фаск 5-7 мм. Затем производится закалка лемеха в воде. Для этого его нагревают в кузнечном горне на 1/2 ширины до светло-вишневого нли красного цвета (780—820°), и после этого погружают в ванну с водой на 5—6 сек при температуре воды не ниже 30-40°. Отпуск проводят, нагревая лемех до 300—350° (полное выгорание масла с поверхности лемеха) и охлаждая на воздухе. При короблении лемеха правят спинку.

Для восстановления изношенной режущей кромки лемеха и для повышения ее износостойкости применяют наплавку специальными сплавами В-9 или сормайт № 1.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РЕМОНТ ПЛУГОВ

Детали и узлы плуга после ремонта должны отвечать следующим условиям.

Рама плуга в собранном виде не должна иметь прогибов и перекосов более 3 мм, а скрученность и трещины распорок, грядилей и балок жесткости должны быть полностью устранены. При этом полосы рамы должны быть параллельными, с отклонениями, не превышающими ±5 мм. Загнутые концы грядилей должны соответствовать шаблону, снятому с нового плуга.

Прогиб балки жесткости до установки на раму не должен превышать 5 мм для трехкорпусного плута и 10 мм для пятикорпусного с установкой выпуклой частью вверх.

Полевое, бороздовое и заднее колеса. Стык сварен-

Полевое, бороздовое и заднее колеса. Стык сваренного обода должен быть прочным, а шов не должен выступать более чем на 5 мм над плоскостью обода.

После ремонта не допускаются трещины, вмятины ободов, изгиб штампованного диска заднего колеса и выкрашивание металла ступиц, ослабленное крепление спип.

На ободе полевого колеса должен быть полный комплект шипов, которые при транспортировании плуга в бригаду синмаются. Колеса должны свободно вращаться на осез

Для плуга П-5-35М зазор между торцом втулки и ступицей колеса должен быть не менее 3 мм для обеспечения натяга втулки, а зазор между разгружающими

выступами втулки и ступицы колеса — не более 10 мм.
Потайные головки болтов крепления храповика к втулке колеса не должны выступать над поверхностью храповика.

Осевое перемещение колес должно быть не более 2 мм, радиальное биение ободьев — не более 8 мм, а осевое — не более 10 мм для полевого и бороздового колес и 6 мм — для залиего.

Оси и подшининки колес. Продольное перемещение осей в подшипниках не должно превышать З мм. Загнутие колена и цанфы осей закаливаются до тверассти по Бринеллю 300—450. Трещины не допускаются. Полуось полевой оси должна изходиться в одной

Полуось полевой оси должна находиться в одной плоскости с кривоколенной осью, а цапфа — параллельна цапфе бороздового колеса с отклонением не более 5 мм. Полевой и бороздовой механизмы должны работать без заеданий. Резьба винтов — полная, чистая, без забоин и срывов. Винты должим вращаться свободно от руки без задеваний о кожух. Тайка винта полевого механизма должна свободно проворачиваться в проушниах, а гайка винта бороздового колеса свободно перемещаться по винту.

Штурвалы должны быть прочно закреплены, но свободно поворачиваться от рукн.

Полевой механизм должен обеспечивать подъем полевого колеса над попроиб плоскостью лемехов на высоту наибольшей глубины пахоты, а бороздовой механизм — установку бороздового колеса от уровния опоры лемехов (или на 50 мм ниже) до высоты в 2/3 глубины пахоты.

Механизм заднего колеса должен работать без заеданий, стакан и кулак заднего колеса должны свободно поворачнваться вокруг шарниров и перемещаться между плоскостями кронштейна. Ролик должен свободно перекатываться по дорожке н смещаться от средней линии дорожки не более чем на 5 мм.

ппи дорожки не облес чем на ожи.
Механизм заднего колеса должен опускать (в рабочем положении) колесо ниже опорной плоскости лемехов и поворачивать его до упора в стенку борозды с на-

Автомат в целом должен обеспечивать перевод плуга из транспортного положения в рабочее и нз рабочего в транспортное без заеданий. Все детали автомата должны быть без трешин. вмятин, короблений.

Диск автомата должен быть плотно посажен на полуось и закреплен шпонкой, а собачка — свободно поворачиваться на оси. Зазор между плоскостямн диска и собачкн — 1—1.5 мм.

Пластина собачки должна прочно без перекоса при-

крепляться двумя заклепками в 6 мм, а пружина -- свободно доводить ее до соединения с зубом храповика. Прн отжатой собачке зазор с храповиком должен лежать в пределах 3-6 мм.

Пружнна рычага включення автомата должна обеспечнвать возвращение его в исходное положение, а усилие включения не должно быть более 25 кг.

Лемех по размерам должен соответствовать новому лемех по размерам должен соответствовать новому лемеху с откловениями по ширяне не более 5 мм н по дляне не более 10 мм. Толщина режущей кромки—не более 1 мм с углом заточки 25—40° с рабочей стороны. Отвад не должен нметь на поверхности трещин, вмя-ты заусенцев, а протиб н зазор в ствыес с лемехом по должны быть более 1 мм. Угол заточки полевого обреза

отвала — 45±5°.

Полевая доска и пятка по размерам должны соответствовать новым, а наплавленные места — зачищены.

Корпус. В собранном виде необходимо проверять на контрольной плите. Предельный зазор между лежом но твалом — не более 2 мм, а развица в далние леж ха над отвалом со стороны борозды — не более 10 мм. Зазоры между лежехом и стойкой, а также между от-

валом и стойкой не должны превышать 3 мм. Полевая доска должна плотно прилегать к стойке. Головки болтов, крепящих лемех, отвал, полевую доску со стойкой и полевую доску с пяткой, должны быть за-

подлицо с поверхностью н не утопать более чем на 1 мм. Полевой обрез отвала и лемеха должен лежать в одной вертикальной плоскости с допустимым отклонением в сторону борозды не более 10 мм.

Просвет между пяткой лемеха или задним концом полевой доски и плоскостью контрольной плиты не дол-жен быть более 10 мм, расположение носка выше пятки или полевой доски не допускается.

Отклоненне носка лемеха от конца полевой доски, лежащих в одной вертикальной плоскости, в сторону поля может быть не более 5 мм. Предельный выступ носка дологообразного лемеха в поле — 5—10 мм. Предплужник. Для корпусов захватом 350 мм пре-

Предплужник. Для корпусов захватом 350 мм предельная длина лезвия лемжа предплужника —340 мм, для корпусов — 300 мм. для корпусов — 300 мм. Отверстня в стойме должим обеспечивать установку предплужника — новку предплужника в 100, 120, 150 и 170 мм от опорной полоского осописа с объекто осописа с об

Выступленне лемеха за отвал в сторону поля допустимо до 3 мм, а выступленне отвала над лемехом в сто-

рону поля — не более 7 мм.

Носок лемеха предплужника должен располагаться на линин полевого обреза основного лемеха с отклонением в сторону поля не более 15 мм. Лемех должен быть параллельным опорной плоскости с отклонением пятки над поском не более 10 мм.

Дисковый нож должен свободно вращаться на втулке, а его стойка прочно прикрепляться к раме. При этом ось дискового ножа должив располагаться на одной вертикальной прямой с носком предлужника, а пижвия кромка ножа — ниже носка предлужника на 25—30 мм.

Осевое перемещение вилки при свободном поворачнвании относительно стойки не должно превышать 3 мм.

Режущая кромка днека должна быть без выщербленных мест и заусенцев. Допустные смятне лезвня— 1,5—2 мм длной до 15 мм и не более чем в трех местах, радиальное и осевое биение — не более 3 мм.

Прицеп. Детали прицепа должны быть прямолинейными, без скрученности и трещин, а раскос с ползуном свободно перемещаться в продольной тяге; отверстия продольной тяги, раскоса и поперечины должны совпадать. Предохранительный штырь должен соответствовать размеру.

# РЕМОНТ ДИСКОВЫХ БОРОН И ЛУЩИЛЬНИКОВ

У дисковых орудий наибольшему износу подвергаются диски, подшинники секций и скребки, а также происходят изгибы и перекосы планок рамы, боковых тяг и прицепа.

Диски. Притупившиеся диски затачиваются на токариом станке с помощью несложного приспособления, показаиного на рис. 21. Конец оправки I зажимается



Рис. 21. Заточка дисков лущильников на токарном станке.

опец оправим глажимается в патроне станка. Второй конец оправки поджимается центром задней бабки. На оправку надевается планшаба 2 диаметром 420 мм и закрепляется с помощью шпонки З. Диск б надевается на квадрат оправки и зажитами и закрат оправки и зажитами и закрат оправки и зажитами и закрат оправки и закрат и закрат оправки и закрат оправки и закрат и закрат и закрат и закрат и закрат и закрат оправки и за

точке ширина фаски получается равной 8—10 мм, а толшина лезвия 0,3—0,4 мм.

Подшинники дисковой батарем изготовляются из серого чугуна. Разбитые подшипники заменяют новыми или восстанавливают сваркой чугуниым прутком. Шов на опорных и ториовых поверхностях подшанника, а также наплывы металля на квадратных отверстиях под болты крепления зачищают на наждачном точиле или напильником.

В случае износа или срыва резьбы для масленки отверстие заваривают и просверливают иовое под нормальную резьбу и нарезают резьбу для масленки.

Вкладыши подшипников изготовляются из плотной и прочной древесины. Изношенные или расколотые вкла-

При сборке к вкладышам предъявляют следующие требования:

вкладыши должны быть изготовлены из сухой древесины (с влажностью не более 12%) и в течение 1,5— 2 часов проварены в олифе;

2 часов проварены в олифе; размеры вкладышей должны быть выдержаны по чертежу, и вкладыши должны входить в свои гнезда свободно, от усилия руки;

подшипинки должны устанавливаться с прокладками при затнутых болтах вращаться на шпульке с небольшим трением.

Шпульки дисковой батареи лущильника. Промежуточная шпулька практически ие изнашивается. Необходимость в замене промежуточной шпульки может возиикнуть голько в случае аварийной поломки деталей.

Шпулька подшипинка изнашивается по диаметру. Ремонтируется шпулька подшипинка наплавкой слоя металла в 2—3 мм с последующей обработкой посадочного места на стаике до нормального размера. Ось дисковой батарен изготовляется из стали квадратного сечения. В случае прогиба ось правят кузнечным способом. Прогиб допускается не более 3 мм.

При изиосе или срыве на хвостовике оси резьбы нарезают новую резьбу ремонтного размера  $M24 \times 3$  и ставят новую гайку с уменьшенным диаметром резьбы.

Колеса. Деформированные ободья колес выправляют в кузнице при помощи обжимки и кувалды.

При ослаблении крепления спиц колеса в ободе или

в ступице ремонт производится электросваркой.

Оси и полуоси колес. Прогиб оси правят кузнечиым способом на плите. Допустимый прогиб оси должен быть не более 2 мм.

Износ цапфы оси или полуоси устраняют наваркой, и обрабатывают на токарном станке до нормального размера при установке полуоси в специальное приспособление. Вдоль цапфы фрезеруется или прорубается смазочная канавка. Края канавки закругляются напильником. На обработанной поверхиости цапфы допускаются отдельные раковины диаметром до 2 мм и глубиной по 1 мм.

Грузовые (или балластные) ящики деревянные, с металлической оковкой. При ремонте ящиков поломанные и расколотые доски заменяют иовыми. Балластные ящики прочно укрепляют на рамках дисковых батарей.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОТРЕМОНТИРОВАННОМУ ДИСКОВОМУ ОРУДИЮ

Диски всех секций должны касаться опорной плоскости (контрольной доски): допустимый просвет у отдельных дисков — не более 3 мм. Горизонтальные следы режущих лезвий дисков должны быть параллельны между собой. Полустимые откломения дисков по горизонтали —

не более 10 мм, по вертикали — не более 5 мм, считая от края диска. Расстояння между дисками должны быть равными. Смятость лезвия диска глубиной более 1.5 мм на длине более 15 мм не допускается. Толщина кромки леззия должна быть не более 0,4 мм. Продольный зазор

лисков на оси не лопустим.

Механизм изменения угла должен свободно передвигаться, а батарея — свободно поворачиваться на шарин-

быть целыми, с металлической оковкой.

рах. Детали синцы прочно соединяются между собой. Прогиб угольников сницы не должен превышать 6 мм. а собранного бруса — 8 мм. Балластные ящики должны

#### РЕМОНТ КУЛЬТИВАТОРОВ

Лапы изготовляются из стали. Режущие края и заобренные концы лап подвергаются термической обработке — закалке и отпуску на участке размером 25—
30 мм. Рабочая часть лап затачивается под углом 8—10°
с толщиной лезвия не больше 0,5 мм. Все лапы затачиваются сверху, за исключением плоскорежущих стрельчатых лап, которые затачиваются снизу. Износ лап заключается в притуплении их режущей кромки.

Ремонт лап производится заточкой режущей кромки на наждачном круге. При заточке нельзя допускать сильного нагрева лапы, так как происходит отпуск и твердость в закаленной зоне реако понижается. Сильно изпошенные лапы восстанавливаются путем смены лезний.

Рамы. Обрыв сварных швов и изгиб звеньев — наиболее часто встречающиеся неисправности рам культіваторов. Все сварные швы при контроле тщагельно осматривают и, если находят обрывы или трещины, старый шов срубают и сваривают вновь. Изогнутые поперечшке уголки могут быть выплавлены при снятых продольных уголках гидравическим прессом или кузнечным молотком. После правки рамы обязательно проверяется состояние сварных швов: Брус для рабочих органов должен быть строго прямолинейным. Проверка прямолинейности бруса производится на контрольной плите. Изогнутый или скрученный уголковый брус легко выправить прессом или кузнечным молотком.

Стойки лап изготовляются из стали. При прогибе стойку снимают с культиватора и выправляют в кузни-




Рис. 22. Схема установки на планшайбе токарного станка храповой муфты автомата:

1 — храповая муфта; 2 — палец: 3 — установочный болт.

це. Лапа должна плотно прилегать к поверхности оттянутого конца стойки.

Автомат подъема. Храповая муфта автомата нзгоовляется нз серого чугуна. При изпосе выступов деталь восстанавлявают расточкой ячеек с помощью специального приспособления, установленного на токарном станке (оис. 22).

Износ отверстив в ступние муфты устраняют путем постановки ремонтной втулки. Во втулке для смазки просверливают отверстня днаметром 7,5 мм. После этого втулку растачивают на токарном станке до нормального днаметра. Внение поверхности вершин выступов муфты относнтельно поверхности в ступице должно быть не более 2 мм.

В случае нзноса нлн срыва резьбы в отверстне под масленку ставнтся резьбовая пробка.

Диск автомата нзготовляется нз ковкого чугуна. При износе поверхности впадни деталь восстанавливают на варкой изношенных мест диска железомедным электродом до раднуса 25 мм. После наплавки впадним диска впадним рофрезеровмают до нормального размера или обрабатывают вручную напильными. Размеры проверяют по шоаблову.

При износе отверстня под ось собачки это отверстне рассверливают до днаметра 19 мм и ставят в него стальную ремонтную втулку, которую растачивают до нормального размера.

Собачка автомата нзготовляется нз ковкого чугуна. Износ собачкн в местах трення с ролнком устраняется наплавкой нзношенных мест с зачисткой на наждачном камне.

При нзносе отверстня под ось до размера более 13,5 мм деталь ремонтируют заваркой изношенного отверстня и сверловкой нового отверстня нормального днаметра. Коробление детали правят в тисках или на плите ударами молотка.

Ходовая часть и рама. Полуоси культиватора изгоовляются из стали, цапфа и колено полуоси закаливаются. Изюс цапфы полуоси ремонтируют наваркой электродом до диаметра 42 мм. После обточки до нормального диаметра цапфы и колено закаливают.

Деформированные полуосн выправляют. При незначительном изгибе полуось выправляют вхолодную с помощью гидравлического пресса. После правки концы полуосн должны лежать в одной плоскости. Отклонение (просвет по плите) допускается не более 1 мм. Прогиб полуосн на участке в 300 мм — не более 0.5 мм.

Колеса. Ослабление креплений спиц в ободе и ступише опеса устраняется электросваркой. При увеличении в ступице колеса ширины паза под выступ втулки изношениые места наваривают и зачищают, восстанавливая пормальную ширину паза 12 мм. Прогиб обода колеса и изгиб спиц устраняют кузнечным способом. Радиальное и осевое биене обода колеса культиватора допускается до 5 мм.

Втулка колеса нзготовляется из серого чугуна. Износ втулки или срыв резьбы устраняются путем наварки. После наварки поверхность втулки обрабатывают на токарном станке и нарезают резьбу 2М56×3.

Отверстне под полуось восстанавливают постановкой ремонтной втулки, растачивая его до днаметра 47 меномитирую втулку приваривают к втулке колеса. Если изношено также отверстие на резьбовом конце втулки, то целесообразно на токарном станке отрезать резьбовую часть втулки и на ее место приварить ремонтную втулку с наружным днаметром 56 мм и внутренинм — 39 мм.

После установки ремонтных втулок поверхность отверстня под полуось растачивают на токарном станке по диаметра 40 мм.

Износ торца втулки со стороны упора колеса или износ выступов под пазы звездочки устраняют наваркой на газосварочном аппарате с последующей обработкой мест наварки напильником до нормальных размеров.

Упор колеса изготовляется из серого чугуна. При проверке может быть обнаружен износ плоскости упора в месте сопряжения со втулкой. Этот дефект устраняют наваркой изношенного места на газосварочном аппарате. После наплавки, установна регаль на токарный станок, плоскость упора обтачнвают до нормального размера.

В случае отлома ушка упора его можно приварить к детали, сняв по месту излома на детали и отломанном ушке фаску глубиной 3—4 мм под углом 45°.

Рама культиватора. Прогиб угольников рамы допускается не более 10 мм. При деформации угольников правку рамы приходится вести после полной разборки машины. Место прогиба угольников нагревают и прави на плите при помощи гладилки и молота. В том случае, когда рама в собранном виде правке не поддается, сруают сварочные швы и синмают деформированные угольники. Отдельные угольники выправляют под прессом или на плите ударами молота. Скрученные угольники зажимают в тисках и правят при помощи рычага. Выравленные угольник ставят на место и приваривают электросваркой. После ремоита рамы проверяют. Отклонение концов рамы от проверочной плоскости не должно быть более 8 мм. Проверка рамы на перекос производится замером по диагонали.

Сектор червяка изготовляется на ковкого чугуна. При наносе зубцов сектора деталь ремонтируют наваркой

в форме. Наплавленный металл должен быть хорошо сплавлен с основным металлом. Наварка зубиов в форме позволяет точно восстановить их профиль и значительно сократить обеме рабог по обработке детали. Посто охлаждения деталь устанавливают в тиски и зачищают зубцы напильяном, проверяя их профиль шаблоном, изготовленным по чертежу детали.

Износ цапфы сектора может быть устранен наплавкой. Наплавка ведется чугунным прутком. После наплавки цапфу обтачивают на токарном станке до нор-

мального днаметра.

При изуосе поверхности отверстия под ось кулисы это отверстие рассверливают до диаметра 25 мм и запрессовывают в него ремонтную втулку длиной 48 мм. Втулку по торцу приваривают к телу детали. После это- ов ремонтной втулке просверливают отверстие для смазки, а затем растачивают втулку до нормального размера.

#### УСТАНОВКА КОЛЕС ПРОПАШНОГО КУЛЬТИВАТОРА

При сборке культнватора после ремонта под правый конец рамы культиватора устанавливают правое колесо, собранное с полуосью и кронштейном. При установке колеса кронштейн должен накодиться с левой сторони колеса (по ходу машнины), а рычаг, приваренный к полуоси, должен быть обращен назад. При установке колеса место крепления рассчитывают в зависимости от шіряны требуемой колен. Для этого середина обода должна отстоять от середины культиватора на половину шіряны колеи. Кронштейн колеса крепят двумя болтамп и планками к задним поперечным угольникам рамы. К переднему угольнику рамы кронштейны колес крепят растяжками.

#### РЕГУЛИРОВКА КУЛЬТИВАТОРА

Для нормальной работы культиватора решающее значение имеет правильная его регулировка. Регулиров ка должна проводиться на контрольной площадке. Рассмотрим в качестве примера установку культиватора КП-3 для культивации на глубину 10 мм.

Для регулировки культиватора, установленного на проверочной площадке, оба колеса ставят на подкладки. Толщина подкладки должна быть равна глубине требуемой культивации за вычетом 2 см. то есть в данном слу-

чае 8 см.

При установке культиватора середина инжней полки переднего угольника рамы должны находиться от поверхности площалки на высоте 45 см плюс толщина подкладки, носки положных лап сопримясаться с плоскостью площадки, наружный ролик автомата должен находиться в гнеаде автомата, соответствующем рабочему положению культиватора, а червяк регулятора глубины — послевине зубиатого сектола.

ны— посредине зубчатого сектора. Кроме того, необходимо провернть установку вилок подъема, установку в регулировку пружин нажимных штани, предохранительных механизмов и полольных лал. Установка полольной лапы должна быть такой, чтобы носок лапы прилегал к поверхности площадки, а задине концы корыльев были попилонаты на 7—10 лм.

#### ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОБРАННЫМ КУЛЬТИВАТОРАМ

Проверка технического состояния собранного культиватора должна проводиться на контрольной плите-площадке. При этом односторонние и стрельчатые лапы должны касаться плиты по всей длине лезвия с зазором,

ие превышающим З мм в конце лезвия и 1 мм во носку. Расстояние между рядами носков лап по ходу машины — одинаковое с отклонениями для рыхлящих лап от +30 до —20 мм и для стрельчатых — от +30 до —10 мм. Разница же между носками лап в ряду допускается для рыхлящих лап — не более 15 мм, для стрельчатых — не более 10 мм.

Грядильная система и механизм подъема и опускания рабочих органов должны обеспечивать опускание последних инже опорной плоскости колеса культиватора на глубину культивации с отклонением не более  $\pm 10~\text{мм}$ .

У правильно отрегулированного культиватора рама должна быть параллельна опорной плоскоги, а задитакоины держателей рабочих органов и грядялей расположены на одной высоте по линии, параллельной горизонтальной плоскости.

Брусья держателей рабочих органов КПС-5,4 и квадратные трубы для держателей рабочих органов КОН-2,8 должны быть расположены на одной высоте.

Шаринриые соединения должны обеспечивать плавную работу механизмов регулирования глубины хода

ную работу механизмов регулирования глубины хода рабочих органов культиваторов КП-3 и КП-4. Подножная доска и поручии, а также сиденье долж-

Подножная доска и поручии, а также сиденье должны быть прочно прикреплены болтами к кроиштейну или раме.

# РЕМОНТ ТРАКТОРНЫХ СЕНОКОСИЛОК

Нормальная работа сенокосилок зависит прежде всего от исправности режущего аппарата. Несмотря на большое разнообразие типов сенокосилок, основной узел — режущий аппарат — у всех сенокосилок состоит из одинаковых деталей. Это значительно облегчает устранение неисправностей при ремонте этих машин.

Рассмотрим технологию ремонта отдельных узлов и деталей сенокосилок на примере косилки K-2,1, трехбрусной косилки K-6Б и навесной косилки KH-2,1.

ребро в тиски и правят при помощи специального ключа. При поломке спинки ремонт производят сваркой на специальном кондукторе (рис. 23), что позволяет сохранить размеры между отверстиями для заклепок на

спинке.

Сегменты ножа изготовляются из специальной стали. Изношенные и поломанные сегменты снимают со спинки ножа и на их место приклепьвают иовые. Ножн с затупленными сегментами затачивают на заточных станках, на которых одновременно затачивается несколько пар сегментов. При заточке сегментов нельзя допускать перегрева режущих кромок сегментов, так как при высокой температуре происходит отпуск закаленной зоны и резко поинжается язиосостойкость сегментов. Поэтому



Рис. 23. Сварка спинки ножевой полосы на кондукторе.

в современных заточных станках производится мокрая заточка сегментов (с одновременной подачей воды для охлаждения режущих кромок сегментов).

Сегменты должны быть плотио и прочно приклепаны к спинке ножа. Концы сегментов должны лежать на одной линии. Допустимые зазоры между концами сегментов и плитой— не боле 1 им.

тов и плитои — не оолее 1 мм.

Головка ножа изготовляется нз ковкого чугуна. Износ шаровой поверхности устраняется наплавкой и обработкой напильником.

В случае обрыва головки по одному из заклепочиых отверстий деталь восстанавливается сваркой железомедным электродом встык. Чтобы не допустить при сварке смещения поломанных частей головки ножа, деталь ставят из комдуктор. После сварки шов зачищают на наждачном точнле или напильником, размечают и сверлом диаметром 5,5 мм просверливают отверстие для заклепок.

При обрыве шаровой головки деталь выбраковывают. Пальцы режущего аппарата изготовляются из ковкого чугуна. При контроле нередко наблюдаются изгибы н поломки концов пальца, возникающие в результате ударов режущего аппарата о камин и другие препятствия. При незначительном изгибе палец выправляют при помощи специального ключа без сиятия пальца с бруса. Если деформация значительна, палец снимают с бруса и правят кузнечным способом на спецнальном приспособлении. После правки противорежущая плоскость пальца должна быть ровной. Конец язычка пальца должен отстоять от противорежущей плоскости на 7 мм.

Пальцы режущего аппарата при креплении их на брусе должны устанавливаться плотно друг к другу. Износ усиков по торцам устраняется наваркой усиков с обработкой их на наждачном точиле или напильником до нормальных размеров. Если при осмотре пальцев обнаруживаются изломы носка, язычка, усиков или трещины в местах крепления пальцев, детали выбраковываются.

Зазор между лапкой прижима, установленного на свое

место, и сегментом должен быть 0.5 мм. Лапку подгоияют к сегменту при помощи бородка и молотка. При обнаружении трещии у места крепления прижим выбраковывают.

Прижимы ножа изготовляются из ковкого чугуна.

Эксцентрик изготовляется из серого чугуна. При износе диаметра отверстия под вал отверстие растачивают

до ремонтного размера 35,5 мм.
При ремонте параллельность между осью отверстия вала и осью отверстия пальца не должна нарушаться - допустниое отклонение — не более 0,2 мм на длину 100 мм.

При износе шпоночной канавки ее зачищают под увеличенный размер шпонки. Кромки шпоночной канавки должны быть параллельны между еобой и симетричны оси вала; допустимое отклонение— не более 0,1 мм по всей алине канавки.

Срыв резьбы эксцентрика ремонтируют рассверливанием отверстия до днаметра 8,4 мм и нарезанием новой

ремонтной резьбы M10×1,5.

Защелка рычага автомата подъема изготовляется из ковкого чугуна. Отверстие под ось восстанавливается рассведляванием до днаметра 27 мм и постановкой ремонтиой втулки длиной 40 мм. После запрессовки на гилараниемом прессе втулку пастанивают.

гидравлическом прессе втулку растачивают. При значительном износе пятки защелки изношенную поверхность зачищают и наваривают. Наплавленную поверхность обрабатывают на наждачном точиле и ловолят идинальнымим.

# ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОБРАННОЙ КОСИЛКЕ

Отремонтированная косилка должна удовлетворять следующим требованням.

следующим треоованиям. Все узлы и детали должны быть прочно закреплены. Качанне шпонок н в шпоночных канавках не допускается. Резьба болтов, внитов, гаск н других крепеженых деталей — полная, чистая, без заусенцев. Гранн болтов и таек не ниеют смятых и срубленных углов. Заклепки плогно стягивают скрепляемые детали. Сжатне пружин предохранительных муфт отрегулировано так, что сумма зазоров между витками достагочна для возможного пробуксовывания муфт. Коробки передач заполнены маслом. Вытками не достаговать от детали следу заполнены маслом. Вытками не достаго не дост

# РЕМОНТ ЗЕРНОВЫХ И КВАДРАТНО-ГНЕЗДОВЫХ СЕЯЛОК

Наибольшему износу в зерновых и квадратно-гнездовых сезяках подвергаются диски и конусы сошинков, нарадьники анкерных сошинков, катушки, розетки, муфты, детали автоматов и рычажных механизмов для подъема сошинков, детали передаточных механизмов, семяпроводы, буксы кривошипного и сошинкового валов. В отдельных случаях происходит скоучивание звеньев.

проводы, суксы кунвошинного и сошиньового валов. В отдельных случаях происходит скручивание звеньев. Диски сошинка. Диски затачиваются с наружной стороны под углом 20°, ширина фаски должна быть равна 6—8 мм. При заточке дисков диаметр их несколько уменьшается, это уменьшение должно быть не более 25 мм.

Корпус сошника. В корпусе сошника износу подвергаются отверстия для крепления штанги и поводков. При разработке этих отверстий их следует развернуть на увеличенный диаметр. Поломанный корпус сваривается автогенной сваркой с последующей слесарно-механической облаботкой.

Конусь изготовляются из серого чугуна и подвергаются термической обработке. Изношенные конусы заменяют, когда все регулировочные прокладки сияты и дальнейшее натяжение дисков становится невозможным. Чтобы использовать приработанные по фланцу диско конусы, их внутренние горцовые поверхности можно конусы, их внутренние горцовые поверхности можно

сточить на наждаке. Это позволит сблизить конусы

и произвести регулировку дисков.

Чистики сошников — наружный и внутренний — из-нашиваются по ширине от трения о диски. Восстановле-

нашиваются по ширине от трения о диски. Восстановление измощенного чистика производится разгонкой металла по ширине в средней его части. Для этого чистик предварительно нагревают до температуры 900—950° и с помощью молотка и подобяки производят раздачу металла. После остывания края чистика при опиловке контролируются шаблоном из листовой стали. Коробки высевающих аппаратов изготовляются из чугуна или штампуются из тонколистовой стали. В так коробках высевающего аппарата (селяки СД-24, СЗТ-47, СК-24, СЛ-44) при извосе стенки шайба-розетка с катушкой выходит из своего глевда. Восстанавливаются такие коробки запрессовкой в гнездо шайбы. Толщина шайбы подбирается так чтобы шайба-розетк коробки не перемещалась вдоль, но свободно вращалась с катушкой высевающего аппарата. Для предохранения от выпадания ремонтия шайба приклепывается закеленой. клепкой.

клепкой.

Катушка высевающего аппарата. Рифы катушки восстанавливаются наваркой электродуговой или газовой 
сваркой с опиловкой напильником. При поломке более 
5 рифов катушку нужно заменять новой. 
Полуось. У полуоси изнашивается конец, сопряженный с конусом роликового автомата. Одновременно изнашиваются корпус и диск автомата. Восстанавливать 
полуось можно двумя способами: 
1. Изношенный конец полуоси протачивают на токарном станке и наваривают по диаметру с помощью 
электролуговой или газовой сварки, а затем обтачивают 
о новмального диаметро.

ло нормального лиаметра.

2. Полуось при сборке поворачивают на 180°, и изношенный конец, на котором ранее устанавливалось ходовое колесо, соединяют с корпусом автомата. На обоях концах полуоси сверлят по одному отверстию для штырей: на одном конце — отверстие под штырь корпуса автомата, на другом — отверстие под штырь корпуса автомата, на другом — отверстие под штырь ходового колеса. Изношенное отверстие в корпусе автомата растачивают и запрессовывают в него чугунную втулку, которую загем закрепляют двумя стопорами и приваривают по торцу корпуса. С наружной поверхности ступимого по торцу корпуса. С наружной поверхности ступимого дачищают напильником.

Детали разобщителя изношенное отверстие растачивают на гохарном станке до дламетра 45 мм и запрессовывают ремонтную втулку дляной 50 мм, которую порцу приваривают к кромке. Внутренний днаметр втулки растачивают и корпуса при выстаний болт отверстие растачивают и нареазают в нем новую резьбу для болга увеличенного диаметра. При прогибе концов виким разобщителя е справят на плите ударами молотка. Изношенные места паплавляют на газосаворочном аппарате чугуными прутками и обрабатывают напильником. Наваренные и обработанные участки должны быть чистыми, без заусенцев, на наплавленной поверхности допускаются отдельные раковины.

Детали ходовой части. При износе поверхности растачи-

дельные раковины. Детали жодовой части. При износе поверхности от-верстия буксы полуоси изношенное отверстие растачи-вают до диаметра 52 мм и с двух сторон ставят чугун-ные ремонтные втулки с наружным днаметром 52 мм, внутренним диаметром 41 мм и длиной по 80 мм, кото-рые приваривают по торцу. Втулки растачивают до нор-

мального размера и прорубают в них канавки для смаз-ки. Поверхность втулок должна быть чистой без заусен-цев по кромкам канавок.

Стопорные выступы восстанавливают наваркой. На-плавленные места зачищают напильником, восстанавли-вая форму выступов. Полуось в месте сопряжения с бук-сой восстанавливают наваркой, накладывая сварочные швы вдоль соч с перекрытием. После наварки осы обра-батывается на токариом станке до нормального днаметра 42 мм.

мегра та д.м...
Детали автомата. Наиболее сложной операцией при ремонте ячеистого диска ввляется восстановление изно-шенных выступов ячеек наплавкой, которые затем обра-батывают на токарном станке. Поверхность ячеек долж-на быть чистой, без заусенцев.

на быть чистой, без заусенцев. Головка шатума и автомата. Отверстие под шейку кривошина в шатуме восстанавливается постановкой ремонтной втулки. Изношенное отверстие растачивают до диаметра 32 мм и запрессовывают в него втулку из чутуна дляной 40 мм, которую по торцам приваривают к шатуму, место сварки зачищают. Во втулке просверливают отверстие для смазки диаметром 8 мм и растачивают его по внутреннему диаметру до нормального размера. Поверхность отверстив втулки должна быть чистой, без заусенцев. Разностенность головки шатуна допускается не более 1 мм.

Петами перваля Шестению холового колее с изно-

допускается не более 1 мм.

Детали передач. Шестерню ходового колеса с изношенными зубьями заменяют новой, но при необходимо-сти она восстанавливается наваркой изношенных зубьев.

Зубья и кулачки наваривают чугунными прутками на газосварочном аппарате, предварительно нагрев деталь горелкой, с последующей обработкой их напильником до размеров, указанных в чертеже. Наплавленный металл должен быть хорошо сварен

с основным металлом детали, быть плотным, без пере-жога, на наплавленной поверхности допускаются от-дельные раковины величиной по диаметру до 2 мм и глу-биной до 1 мм.

биной до 1 мм.

Храповая звездочка и храповик передачи изготовляются из серого чугуна. Изношенные храповые выступы можно восстанавливать наваркой. После наварки выступы обрабатывают напильником до нормальных размеров. При износе или срыве резьбы в отверстик ураповнка под стопор просверливают отверстие и нарезают резьбу для стопора ремонтного размера М14-Х2.

Подшипиник выаа контриривода изготовляется из серого чугуны. При износе поверхности отверстив подшипник восстанавливается постановкой ремонтных втудок

диною 20 мм, втулки запрессовывают с двух сторон в подшиник вала, приваривают с торою к телу подшиника и протачивают по внутреннему диаметру до нормального размера.

При износе или срыве резьбы под масленку деталь может быть отремонтирована постановкой резьбовой пробки.

пробки.

Звездочка контрпривода изготовляется из серого чугуна. При изпосе зубьев звездочки деталь может быть восстановлена наваркой с применением жароупорной формы. При износе или срыве резьбы M12×1,75 под стопорный болг просверапивают отверстие и нарезают ремонтную резьбу М14×2. Для крепления зведочки изготовляют стопорный боля тремонтного размера.

Мундштуки семяпроводов сеялок. В случае разрывов мундштуки семяпроводов сеялок. В случае разрывов мундштуков их заменяют повыми, изготовленными из листовой стали толициной 1 мм.

Сборка дисковых сошников сеялки СУБ-48. Сборку дисковых сошников начинают с установки в корпусе сошника стяжной шпильки. На стяжную шпильку ставят

пыльник, после этого устанавливают внутренний конус так, чтобы выступ конуса встал в вырез головки корпуса сошника. На установленный конус ставят диск сошника, чтобы края пыльника были закрыты шайбой дикса. Затем надевают несколько прокладных колец, ставят наружный конус и на конец шпильки иадевают предохращительную шайбу.

В такой же последовательности собирают диск с другой стороны корпуса; собранный сошник закрепляют гайками. На шайбы диска ставят войлочные сальии-

ки, которые закрывают крышкой.

После сборки сеялки производится полная смазка всех уэлов машины. Установку и регулировку механизмов сеялки проверяют иа контрольной площадке. Установку сощинков сеялки проверяют на разметочной доске.

Уэлоуловители. При эксплуатации квадратно-гиездовых машии в уэлоуловителе изнашиваются: ролики, направляющие мерную проволоку; пальцы роликов, вилка, рычаг и ось вилки, втулка оси вилки, собачка, кроиштейи н откланая рамка.

Ролик изготовлен из серого чугуна СЧ18-36. Чтобы уменьшить истирание роликов от трения о проволоку, иаружная поверхность его отбелена на глубину не менее 2 мм. В случае износа ролики взаимозаменяются с задиним, менее изнашиваемыми. При этом внутренияя поверхность реолика должиа быть чистой и гладкой, чтобы ролик мог свободно вращаться на стержие днаметром 16 мм.

Пальцы изготовлены из стали Ст. 5 с термической обработкой. Изиошенные места на наружной цилиндрической поверхности восстанавливаются наплавкой с последующей обработкой.

Вилка узлоуловителя состоит из двух щек, изготовлеиных из стали Ст. 50. Щеки со значительным износом при ремонте выбраковываются, так как нзготовление новых щек обходится дешевле, чем нх ремонт.

Рычаг внлки изготовлен из ковкого чугуна КЧЗЗ-8. Трещины в теле рычага небольшой длины завариваются железомедным электродом. Рычаг выбраковывается только при отломанных боковинах.

Ось вилки состонт из трех деталей: валика, рычажка н шипа. Изношенный валик восстанавливается наплавкой с последующей обработкой. Изношенный шип заменяется новым, изготовлениым из стали Ст. 5.

Втулка оси валика изготовлена из чугуна марки СЧ18-36. При наносе отверстия втулки под валик оси отверстие растачивается до удаления следов выработки, и изготовляется валик оси с увеличенным диаметром.

Собачка откидной рамки узлоуловителя изготовлена нз ковкого чугуна КЧ33-6. Зуб с износом восстанавливается наплавкой. При износе отверстия собачки его рассверливают для оси увеличенного диаметра. Трещины в теле собачки заваривают. При изломе зуба или плеча упора пружины дегаль выбораковывают.

Кронштейн является корпусом узлоуловителя, изготовлен на чугуна. При срыве резьбы кронштейна отверстие рассверанвается под увеличенияй диаметр с нарезкой новой резьбы или заваривается железомедным электродом с последующим сверлением отверстия и нарезкой резьбы. Трещины в теле кронштейна завариваются железомедимы электродом. Завариваемые трещины разделываются под углом 70—80° на глубину 3—4 мм с засверловкой ее копцов. Отломанные части кронштейна свариваются.

Откидная рамка имеет те же дефекты, что и кронштейи. Устраияются они описанным выше способом. Сошинки. Полоз, изношенный по ширине на 15—

Сошинки. Полоз, изношенный по ширине на 15— 20 мм, восстанавливается электросваркой. Для этого изношенная часть полоза обрубается, место обрубки зачищается и приварнвается заплата, изготовленная из стального лнста толщиной 4 мм. Погнутостн на полозе устраняются правкой без нагрева.

Отверстие в катке сошника, при его износе, растачивается до удаления следов износа. Для восстановления зазора в сопряжении ось наплавляется газовой сваркой. В качестве присадочного материала применяются чугуние прутки марки А. Перед наплавьяей ось нагревается до красного цвета. Наплавленная ось охлаждается в сухом песке и подвергается межанической обработке. Вмето изаплавки допускается расточка оси и напрессовка на нее ремонтной втулки с последующей обработкой до необходимых размеров.

У клапана сошпика изнашиваются посадочные места осъ вращения и вертикальную тягу. При износе отверстие под осъ клапана рассверливается на увеличенный размер. До такого же размера рассверливают отверстия в приливах корпуса сошпика. Для расточеных отверстий изготовляется осъ увеличенного диаметра Корпус сошпика изготовляется осъ увеличенного диаметра корпус сы в корпусе разделываются под углом 70—80° на глубину 3—4 ма с засверловкой концов завариваются газовой сваркой с применением в качестве присадочного матернала чутунных прутков.

#### МЕХАНИЗМ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЕЯЛКИ СКГ-4

Из деталей механняма включення и выключення сеялки интенсивно изнашинваются храповая муфта и внлка. Для восстановлення храповнка, его зубым при значительном износе стачиваются, ступица укорачивается и протачивается по нарожному днаметру. Из стали Ст. 5 наготовляют переходную втулку с буртом н зубымм, напрессовывают се на проточенную ступнцу храповика с последующей приваркой втулки. Переходная втулка перед напрессовкой закаливается при температуре 800° в воде, после чего отпускается при температуре 350—400° в течение часа.

Еслн у храповой муфты изношены только зубья, онн восстанавливаются наплавкой газовой сваркой с примененнем чугунных прутков и последующей механической обработкой.

При восстановлении изношенного бурта, ступицу протачивают и напрессовывают на нее стальное кольцо, которое дополнительно приварнвается к ступице.

Вника механизма включения при наносе нли заменяется новой, нли ее наношенные места наплавляются газовой сваркой с применением чугунных прутков.

#### ВЫСЕВАЮЩИЕ АППАРАТЫ СКГК-6 И СКГН-6

В высевающем аппарате нзнашнваются следующие детали: валик коннческой шестерни, коннческая шестерня, зуб-отражатель и зуб-выталкиватель, дно семенной коробки, крышка аппарата и высевной диск.

Изношенные шейки валнка предварительно протачивают до диаметра 14 мм, затем наплавляют и производят механическую обработку до восстановления нормального размера шейки.

Коническая шестерня и зубчатый венец после предельного наноса не восстанавливаются, а заменяются новыми. В случае поломки отдельных зубьев их можно восстановить путем наплавки и опиловки по шаблону или установки на ввертышах специально изготовленных зубьев.

Для регулировки зазора в зацеплечни конической

шестерни и зубчатого венца, по мере износа сопряженюй пары, устанавливаются стальные кольца между приливом дна цилиндра и торцом малой конической шестерии. Наружный диаметр колец — 32 мм, внутренний — 17 мм. Толцина колец зависит от степени износа шестерии и определяется в процессе сборки высевающего аппарата.

Зуб-отгражатель и зуб-выталкиватель изготовлены из серого чугуна. Восстанавливаются они тазовой наплавкой с применением в качестве присадочного материала чугунных пругков. При слесарной или механической обработке наплавленных зубьев форма их проверяется по

шаблону.

Дно семенной коробки и крышка высевающего аппарата отлиты на серого чугуна. У дна изнашивается от верстие для валика с конической шестерней. Отверстие восстанавливается установкой переходной втулки. Для этого его растачивают так, чтобы толщина стенок переходной втулки была не менее 2 мм.
В крышке аппарата изнашиваются главным образом

В крышке аппарата изнашиваются главным образом гнезда для осей зуба-тражателя и зуба-выталкивателя. Износ гнезда устраняют наплавкой мест выработки с последующей обработкой. При этом необходимо сохранить прежнее расположение гнезда для правильной работы зуба-отражателя и зуба-выталкивателя высеваю-

щего аппарата.

В собранном высевающем аппарате диск должен плотно ложиться на дно. Если между дном и крышком высевающего аппарата зазор превышает 0,5 мм, опорную поверхность крышки протачивают. При снятой шестерне-веще диск должен свободно поворачиваться рукой. Если диск плотно не ложится на дно, то протачивают его нижний буртик, а когда диск зажимается крышкой, протачивают верхний буртик.

Зазор между гнездом клапана-огражателя и торцовой поверхностью клапана не должен превышать 0,5 мм. При увеличенном зазоре наваривают торцовые поверхности клапана с последующей обработкой их наждачным кругом.

#### ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОБРАННОЙ СЕЯЛКЕ

Сеялка проверяется на контрольной площадке.

Нижние точки дисков должны касаться установленной доски с просветом между отдельными дисками не более 5 мм. В транспортном положении этот просвет должен составлять не менее 110 мм. Подножная доска после расстановки сошников должна прочно прикрепляться к кронштейнам.

Высевающие аппараты должны обеспечивать одинаковый высев семя в двух крайних и средмем положенним и рычага регулятора высева при скорости вращения коле-15—25 об/дым. Задвыжка высевающего аппарата должна закрывать выходное отверстие и плотно сидеть в пазаж. При прокручнамии сеядки СКК-6В танскиссион-

ный вал должен свободно проворачиваться в подшининках, а высевающие аппараты — вращаться плавно, без заеданий. Передний квадратный вал средней секции сеялки СКГН-6В, отклоненный на угол 607, под действием пружинь должен быстро возвращаться в исходное положение. При этом усилие, необходимое для отклонения вала, не должно превышать 3 кг, осевое смещение вала допускается до 3 км, а прогиб — до 1,5 км. Задний квадратный вал средней секции должен свободно поворачиваться в подшинаниках при усилии для его отклонения не более 1 кг.

Маркеры должны устанавливаться легко и надежно, а диски — вращаться без заеданий.

## РЕМОНТ ЗЕРНОВЫХ КОМБАЙНОВ

Разборка комбайнов выполняется в строгой последоновым станости становой технологии. Полная разборка машины производится только при капитальном ремонте, при текущем ремонте машина разбирается по мере надобности.

Разборка агрегатов и узлов прицепных и самоходных комбайнов производится на специализированных




Рис. 24. Съемник для выпрессовки подшинников из корпусов.

постах, оснащенных общим и специальным оборудованием, приспособлениями и инструментом.

Для выпрессовки шариковых подшипников из корпусов применног съемник (рис. 24). Отвертывая верхнюю гайку стержня, опускают конус в . нижнее положение. При этом съемные лапки, поворачиваясь на своих пальшах, могут занимать любое положение в пределах ширины прорези на горизонтальной колодке. Лапки пропускают черев внутреннюю обойму подшипника, пока их крючки не зайдут за нижний край обоймы. Навертыванием гайки стержня поджимают конус кверху и тем самиу. Завинчивая гайку на корпусе, перемещают крючко относительно рамки, которая упирается в выступ корпу-



Рис. 25. Съемник для звездочек шестерен, шкивов.

са подшипника. Гайку корпуса вращают до тех пор, пока не снимут подшипник.

Для снятия с валов звездочек, шестерен и шкивов применяют съемник рис. 25), состоящий из крестовины, трех лап и упорного винта. Снимая леталь. лапы заводят крючками до зацепа снизу звездочки, шестерни или шкива. Винт **УПИ**ВАЮТ торец вала и, вращая его в резьбовой части крестовины, спрессовывают деталь. В зависимости от диаметра снимаемой детали переставляются лапы на крестовине. Кроме того, на один упорный винт могут быть изготовлены смениые крестовины и смениые лапы.

Для сиятия и установки секции пальцевого бруса применяют специальное приспособление, представляющее собой вилку, концы которой входят в пазы головок болтов, крепящих паль-



Рис. 26. Ключ для снятня сцепнтельных днсков предохраннтельных муфт.

цевую секцию к брусу. Вилка упирается в болты откидным крюком, который охватывает полку угольника пальцевого бруса. Таким образом, болты удерживаются в гиездах до полного отвичинавлия гаек

Диски предохранительных муфт снимают специальным ключом (рис. 26). Он имеет вид вилки, на одной стороне которой приварена полка с вырезом. При снятии диска ключ устанавливают так, чтобы вилка охватывала втулку диска, а выступ в приварениой полке входил во впадниу между двумя волнами диска. Ключи изготовляют разных размеров в соответствии с размерами диска.

Для разборки ходовой части комбайнов применяют домкраты, а также передвижной кран грузоподъемностью 3.5 г.

### РЕМОНТ МОЛОТИЛКИ

Штифтовые барабаны и подбарабаные. К ненсправностям барабанов и подбарабанья относятся: износ штифтов со стороны выпуклой заостренной грани и резьбовой части хвостовика, прогиб вала и износ его шпоночных канавок и посадочных мест под шариковые полшипники; трещины в дисках барабана; разработка от-

шинники; трещины в дисках барабана; разработка отверстий для установки штифтов в планках и др. Барабан для проверки и ремонта устанавливается на стенд, на котором можно выправлять погнутый вал, проняводить разборку — сборку и статическую балансировку барабана. Биение вала более 0,2 мм устраияется правкой вала винтовым приспособлением. Конец вала прогибают в противоположную сторону на величину в 3—4 раза большую, чем изгий, и не симмают нагружую течение нескольких минут. Делают это для того, чтобы конец вала после правки не возвращался в первоначальное положение. Вал можно править в собранном барабане и отлельно.

Изношенные шпоночные канавки вала барабана распилимаемые выполочные вапавам арага одражана рас-пиливают под ремонтный размер шпонки, а сорванные заваривают и фрезеруют вновь. Вал в собранном бара-бане на комбайне вращается на шариковых подшипни-ках с конусной втулкой, поэтому опорные шейки его подках с конуснов втупков, поэтому опорявке шемки сто под-вергаются незначительному износу и ремонтируются в исключительных случаях.

Изношенные штифты барабана и деки заменяются.

Изношенные штифты барабана и деки заменяются. Изогнутые штифты выправляются специальным ключом. Боковые зазоры между зубьями барабана и гребенкой должны быть одинаковыми. Забитую резьбу на хвосто-виках штифтов выправляют прогонкой плашкой или про-резкой резьбовым резцом на токарном станке. По окончании ремопта собранный барабан обяза-тельно балансируют (на том же стенде, на котором он устанавливался для ремонта). Для этого барабан шей-ками вала устанавливают на подшипниках балансиро-вочного стенда строго горизонтально. Барабан приво-дится во вращение от руки, толчком. После остановки замечают положение барабана и повторяют толчок. Если обнаруживается, что барабан останавливается в одном

н том же положении, это значит, что инжиня планка со штифтом тяжелее других, и следовательно, барабан не уравновещем. Для уравновещивания его на средине диаметрально противоположной планки устанавливают дополнительные шайбы под гайки штифтов.

Бильные барабаны с решегчатым подбарабаньем установлены на комбайнах РСМ-8, СК-4 н СК-3. Бильные молотильные аппараты могут иметь такие ненсправности: износ рифленых бичей; изгиб вала барабана, бичей, подбичиков, пламок подбарабанья; износ секций подбарабанья, пазов щек секций; иарушение уравновещенности барабана.

Разборка, ремонт, сборка и балансировка барабана производятся на том же стенде, на котором ремоитируют

штифтовые барабаны.

Изношенные бичи синмают и вместо них устанавливают новые. Бичи должны прилегать к подбичинкам плотно с зазором в любом месте не более 1 мм (после затяжки бичей молатами). Портиб бичей может быть и более 1 мм на всей длине бича. На каждом биче допускается не более 5 забони до 5 мм каждая и глубниой не более 3 мм. Если бичи не удовлетворяют этим требованиям, их синмают с барабана и восстанавливают: потручье правят вхолодиую на плите, а забитых азчищают личным напильником. Допустимый прогиб подбичинков — не более 2 мм, в прогивном случае они правится вхолодиую так же, как и бичи. Всличину прогиба бичей и подбичинков измеряют с помощью контрольной линей-ки и лекточного шупа.

Вал блізьного барабана ремонтируют так же, как и вал штифтового барабана. После ремонта собранный барабан балансируют. Характерные дефекты бичевого подбарабаныя— нанос пазов в боковинах. У планок подбарабаныя в работе притупляется передняя грань. В этих случаях планки поворачивают на 180°, и тогда задине неизиошениые грани становятся перединии, рабочими. Таким образом, срок службы планок увеличивается в два раза. Изгиб планки каркаса проверяют на коит-



Puc. 27. Износ рифа на биче.

рольной плите с помощью штангеирейсмуса. При наличии продольного прогиба более 2 мм плаики выправляют под прессом специальной наставкой.

Изношениме пазы боковии восстанавливают распыловкой мапильником под ремонтный размер. При повторном ремоите пазы наваривают электродом марки 350, а затем опиливают под нормальный размер. Обованные прутки заменяют новыми. Для этого предварительно коицы оборваниого прута выбивают из отверстий плании

Вентиляторы. Деревянные лопасти вентиляторов прицепных комбайнов и металлические допасти вентиляторов самоходных комбайнов перед установкой взвешн-вают. Вес и форма лопастей должны быть одинаковыми с заводскими. После ремонта вентилятор подвергают балансировке.

озланспровке. Пельмые транспортеры. Поломанные планки транспортеров заменяют мовыми. Ослабленые— закрепляют обматием закленом положением обматием закленом пототранспортера в комбайнах СК-3 и СК-4 в случае поломки восстанавливают электросаркой. Погнутые гребенки выправляют, не синмая их с ценей.

Цепочно-планчатые транспортеры должны иметь полностью все планки, цепн транспортеров должны быть

одинаковой длины.

Отремонтированный полотняно-планчатый транспортер жатки должен отвечать следующим основным требо-ваниям: планки к ремиям и полотну, а также полотно к ремиям должны быть плотно прикреплены заклепка-ми. На планке под головку заклепки укладывается ме-таллическая шабба, а для крепления полотна к ремию под головку закленки устанавливают три шайбы: верх-нюю металлическую, инжиною и среднюю — кожаные. Допустимый перекос планок — не более 12 мм. Выступ торцов планок за кромки полотна должен быть не более 1,5 мм.

лее 1,3 мм.
Отремонтированный транспортер вороха комбайна
С-6 должен иметь полный комплект планок и торцовых
колодок с одинаковой высотой отклонения— не более

Очнстки. Прогиб ступенчатой доски грохота более 2 мм на участке длиной 100 мм выправляют на оправке деревянным молотком. Пробонны и надрывы устраняют постановкой заплат. При износе пальца на величину более 0,9 мм его поворачивают на 180° неизношенной стороной, срезая резцом на токариом станке и приваривая виовь.

У задней подвески грохота изнашиваются верхиие опориме втулки. Для замены косыику с втулкой срубают с каркаса\_ молотилки и изготовляют иовые косыики с каркаса моліолили и латоговілют иовые косынки в втулку. Втулку приваривают к косынке и растачивают под окончательный размер. Косынку с приваренной и расточенной втулкой крепят к угольнику молотилки двумя болтами М10Х1,5 с гайками и контртайками. От-

двума болтами М10×1,5 с гайками и колтргайками. От-верстия под болты в угольниках сверлят по месту, что-бы сохранить соосность и правильность обеих опор. Правильность расположения опор задней подвески грохота перед сверловкой отверстий в угольниках кар-каса молотилки проверяют с помощью коитрольного валика, пропускаемого чрезо обе втулки одновременно. В случае ослабления крепления угольников жесткости в удлинителе грохота ослабленные заклепки обжимают с помощью ручной обжимки.

с помощью ручной обжимки.

Изогнутые гребенки жалюзи выправляют деревянным молотком на квадратной оправке.

Рама молотком проти болки рамы в горизоитальной плоскости может быть не более 7 мм. Устраияютего с помощью вигового приспособления.

Прогиб балок в верикальной плоскости устранног подтяжкой натяжных прутьев, а скрученность—с помощью специальных скоб (см. рис. 1). Замеряется скрученность балок угольником по вертикальным полкам правой и левой балок.

Соломотряс. Продольный люфт подшинника на шейке вала допустим в пределах 0,5 мм, а диаметральный—0,1 мм. При нормальной затижке болтов подшинник легко поворачивается на шейке вала без люфта, ощутимого пукой.

рукой.

В собранном соломотрясе между клавишами сохра-

няется зазор не менее 4 мм. Между кронштейнами и подшипниками клавишей может быть поставлена прокладка.

кладка.

Клапан сигиального устройства соломотряса, подвешенный к крышке мологнаги, надежно отжимается пружной визы. При подъеме клапана вверх контакты замыкаются и включают звуковой и световой сигналы.

Невки, элеваторы. При сборе спиральную ленту шнека прочно приварнвают к валу, кромкі витков шнеков притупляют. До затяжки пружин шкив (звездочка) может свободно вращаться на валу шнека. Зазор между торцом втулки шкива (звездочки) и контактом электрического сигнала допускается в пределах 2—3 мм. Величина зазора между торцом втулки и контактом регулична зазора между торцом втулки и контактом регулична зазора между торцом втулки и контактом регулична помощи шайб. При буксовании муфты световой сигнал должен четко срабатывать.

Шнек устанавливается в кожукуе так, уто звездочка.

товой сигнал должен чегко срабатывать.
Шнек устанавливается в кожухе так, что звездочка, приводящая в движение элеваторную цепь, располагается в центре головки элеватора. Собранный в кожухе шнек должен легко аращаться и иметь зазор между спиралью и кожухом шнека и менее 5 мм. Люк кожуха шнека плотио закрывают крышкой, щели не должны быть более 1 мм. Элеваторы укомплектовывают скребжами, прочно прикреплеными к звеньям цепи. Ккребки должны свободно двигаться в корпусе элеватора, их обращают кромками к донышку корпуса и направляют изгибом вперед. Цепь элеватора иатягивают так, что усиныем руки ккребом легко отклоияется на 30° в обе стороны от среднего положения. Верхнюю и инжиюю головки элеватора плотно закрывают крышками; допустимы щели не более 1 мм. Копинтель. Смежные колена соломонабивателя рас-

ли не облее г мм.
Копинтель. Смежные колена соломонабивателя рас-полагают под углом 180°. Деревянные подшипинки граб-лии затягивают до устранения поперечного люфта. До-

пустимый зазо́р между пальцами гребенки и лотком по-ловоиабивателя— 4—6 мм. Переднюю кромку дна коп-нителя опускают инже кромки половонабивателя на 10 мм, устраняя провисание проволочных тяг механияма выгрузки копны. Защеляки заднего клапана при этом вводят в зацепление на полную глубиму. Допустимый зазоф между зубом защелки и зубьями сектора— от 2 ло 3 мм.

до 5 мм. Клапан копинтеля устанавливается так, чтобы обой-ма со штоком нажимала на кнопку выключателя, уста-новленного на кроиштейне левой боковниы копинтеля, а электрическая цепь при этом размыкалась, и контроль-ная лампочка на щите приборов не горела. Вариатор ходовой части. Шкивы блока варнатора скорости движения комбайна устанавливаются парал-лельно панели молотияки. Хомучики, ограничивающие

мельно напели молотилки. Ломутики, ограничивающие код штока гидроцилиндра вариатора, устанавливают так, чтобы в крайних положениях вариатора ремни опи-рались на диски по всей высоте.

рались иа диски по всей высоте.

На среднем двухсторонием диске вариатора устраивкотся трецины и ослабления заклепок. Усиление среднего диска производят иакладками в месте скрепления их
амклепками у ступишь.

Муфта сцепления ходовой части. Муфта сцепления
регулируется так, чтобы переключение передач после
полной остановки комбайна (на низком диапазоне вариатора ходовой части, при поинженных оборотах двитателя и при полиостью выжатой муфте сцепления) было плавийм и бесшумным. Между упорами, подшинником сцепления и выжимыми лапками устанавливают
зазор, равный 1,5 мм.

В ихолиром положения разда муфта.

В исходном положении рычаг муфты должен касаться упоров, а педаль сцепления упираться в резиновый амор-тизатор под настилом площадки водителя. Рычаг муфты

сцепления на коробке передач соединяют регулируемой тягой с блокировочным валиком, расположенным над двумя фиксаторами.

Тормозная система (рудевое управление). Не допусстатор по дание масла на поверхность трения деталей тормоза. В свободном состоянии зазор между лентой и ободом шкива устанавливают не менее І мм. При нажатии на тормозиую педаль дента должна охватывать мати на тормозиую педаль дента должна охватывать

шкив по всей окружности.

Зубчатый фиксатор при остановке комбайна регулируется так, чтобы он удерживал тормозую педаль в заторможенном состоянии, при этом зуб фиксатора должен входить в зацелление с пластинкой, прикрепленной к настилу площалки водителя. При торможении на ровных полях зубчатый фиксатор должен выключаться, если специальный стопор опущен. Свободный ход педали тормоза устанавливают в пределах 15—20 мм.

Конические шестерни рулевого управления регулируют так, чтобы они вращались свободно, без люфта, ошутимого рукой, а зазор в зацеплении червяка с роликом при положении рулевого управления, соответствуюшем движению комбайна на прямой, не превышал 1,5 мм на раднусе сошки. Свободный ход рулевого колеса, замереный на ободе при движении по прямой, при этом не должен превышать 40 мм.

ие должен превышать 40 мм.
Управляемые колеса Угравляемые колеса устанавливают параллельно. Разница в расстоянии между внутренними краями шин на уровне оси колес, замеренном в одном и повторно в другом положении после продвижения комбайна вперед на 0,6 м, не должна превышать 1 мм.

Зазор между верхним ушком повторного кумека и бобышкой бруса устанавливают не более 0,15 жин Для уменьшения зазора ставят металлические прокладки. Конические роликовые подшипники управляемых колес

Конические роликовые подшинники управляемых колес регулируют, чтобы не было осевого разбега колес. Рама жатки и ветровой щит. Главную балку рамы выправляют, прогиб допускается не более 6 мм. Попе-речные утольники рамы устанавливают в одной плоско-сти перпендикулярию к главиой оси, изгиб и коробление настила платформы ие должим превышать толщины уголков рамы. Каркас ветрового щита устанавливают в плоскости, перпендикуляриой платформе жатки. Режущий аппарат. При ремоите режушего аппарата

гежущим аппарат. При ремоите режущего аппарат. расстояние между иаправляющими уголками пальцево-го бруса (паз для движения большого транспортера) устанавливают равным 29±2 мм. Прогиб пальцевого бруса в средней части допускается не более 25 мм. Рас-стояние между осями пальцев должно быть одинаковым с отклонением, не превышающим 3 мм. Прн совмещении крайнего сегмента и пальца сред-

ние линин сегментов и пальцев должны совпадать, от-

клонение может быть не более 5 мм.

Зазор между передиим коицом сегмента иожа и вкла-дышем пальца должеи быть ие более 0,5 мм, а между залиим концом сегмента и вкладышем — не более 1.5 MM.

Мотовило. Планки мотовила изготовляют из сухой сосиовой древесины и прикрепляют к лучам параллель-ио валу мотовила. В местах крепления планок не должио валу мотовила. В местах крепления планок не долж-но быть сучков. Лучи наготовляют из сухой древесины твердой породы и устанавливают в одной плоскости; до-пустимое откломение коицов лучей не более 5 мм. Под-головки болтов и гайки крепления дучей и планок ста-вят предохранительные шайбы. Вал мотовила выравни-вают шпренглами до устранения прогиба. Мотовило должио свободно вращаться от руки. Осевой разбег вала мотовила в подшипинках не должен превышать 2 мм. Ведушую звездочку контрпривода мотовила прижимают к храповику цилнидрической пружиной. Пружнае сжимается гайкой и контргайкой до упора в торец контрольной трубки. Если выступы звездочки и храповика имеют такос по высоте не более 3 мм, они не ремонтируются. Вал контрпривода свободно вращается в шарикоподшипниках.

Коробка передач. Если между валами и картерами, а также между валами и крышками подшипинков возникает тренне, его необходимо устранить. На головки стопорных болтов крепления конических зубчаток ставят псециальные шайбы и шплинты. Сос курбельного вала устанавливают перпендикулярно к оси вала передачи на мотовило. Зацепленне зубчаток должно быть полным. Допустимый зазор между вершинами и впадинами зубыев сопряженных зубчаток по внутреннему зацеплению — не более 2±1 мл.

Самовключение и самовыключение кулачковой муфты транспортера не допускается. В выключенном положении зубъя кулачковой муфты не должны касаться зубьев ступицы звездочки.

Если звездочки с муфтой в выключенном положении свободно вращаются на курбельном валу, их необходно отрегулировать, а хомут вилки включения полностью ввести в кольцевой паз кулачковой муфты. Большой и малый транспортеры. К полотну и ремням

Большой н малый транспортеры К полотну н ремням большого и малого транспортеров прикрепляют параллельно деревниные планки на расстоянии 256 мм друг от друга. Перекос их в собранном транспортере допускается до 8 мм, а прогиб по узкой стороне — до 6 мм. Планки прикрепляют к полотну оцинкованными скобами. При ремонте проверяют, чтобы кромки полотна, торцы планко и пряжки крайних ремней не выступали за наружные кромки ремней более чем на 1 мм. Разорванное полотно зашивают. При равномерном натижении транспортера поверхность полотна должна быть ровной, а транспортеры должны быть без перекосов и свободно перемещаться. Натигнаются они так чтобы в каждом натяжном приспособлении оставался запас для натяжения. Ведущий вал большого транспортера обивают по краям и посередине прорезиненными ремиями, а между ремнями — войлоком. В стыке ремноставляют зазор до 5 мм. Войлок и ремни не должны отставать от поверхности вала. В стыке между деревянными сегментами допускается зазор до 5 мм.

Ось натяжного валика транспортера устанавливают две две жатки симетрично платформс. Деревянные сегменты ведущего вала малого транспортера обивают по кразм прорезиненными ремнями сечением 70×4 мм. Зазор в стыке ремней не должен превышать 5 мм и в стыке сегментов — 8 мм. Вал устанавливается в деревянных

ке сегментов — о мм. вал устанавливается в деревинных подшининках без перекоса. Премоте проверяют, что бы вращение колеса было свободным. Гайку оси затягивают до отказа с последующим ослаблением затяжин на ½6 оборота. Осевой разбег колеса в подшининках устанавливают не выше 0,5 мм. Радиальное биение обода колеса — не более 10 мм, осевое биение — не боль 44 мм. Спицы прочно закрепляют в ободе и ступице

колесса. Противовесм. На балки противовесов надевают шесть балансирных грузов. Шпренгели натягивают так, чтобы балки противовесов выправились. Вниз балки могут протибаться не более чем на 10—15 мм, прогиба вверх не должно быть вообить. При полюй нагрузке на противовесах балка жатки может прогибаться не более чем на 25 мм.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИЕМКУ ПОСЛЕ РЕМОНТА САМОХОДНЫХ КОМБАЙНОВ СК-3 И СК-4

Узлы отремонтированного комбайна должны отвечать перечисленным ниже техническим условиям.

Во всех нарезных нерегулируемых соединениях болты, винты, гайки затянуты. Для предотвращения отвертывания установлены контргайки, шплинты, пружинные замковые шайбы. Заклепки в глухих соединениях плотно стягивают скрепляемые детали.

Головка туго забитой клиновой шпонки не доходит до торца ступицы на величину не менее 8 и не более 12 мм. Если шпонка свободно устанавливается в паз до упора головки в торец ступицы, допускается постановка прокладки под основание шпонки или установка шпонки, увеличенной по высоте.

Все уплотнения, предохраняющие от вытекания смазки и проникновения пыли и грязи, имеют предусмотренные конструкцией кольца или сальники. Поверхности колец чистые, без утолщений и выемок, кольца плотно охватывают вал.

Прокладки не имеют вырванных мест, разрывов, складок и морщин. Поверхности сопрягаемых деталей, между которыми устанавливаются прокладки, ровные, без забоми и заусенцев.

При посадже неразборных подшипников на вал усилие передается только через внутрениее кольцо, а при посадке в корпус. — только через наружное. Правильно смонтированный подшипник имеет плавный легкий ход, без заметного торможения.

Боковые (рабочие) поверхности ремня не имеют складок, трещин выпуклостей, срывов резины, торчащих ниток.

В собранных предохранительных устройствах приле-

гание зубцов пробуксовывающих муфт плотное в любом положении. Натяжение пружин предохранительных устройств отрегулировано так, что сумма зазоров между витками пружин достаточна для возможного пробуксь вывания муфт. Предохранительные устройства с фрикционным диском отрегулированы на передачу крутящего момента 10—15 кг/м.

Маслораспределительные канавки и маслопроводящие отверстия промыты и прочищены. Маслопроводящие отверстия в корпусах и втулках после их запрессовки совпалают.

Не допускается течь в местах соединений топливных, масляных и водяных трубопроводов, а также из-под прокладок фланцевых соединений в собранных узлах и агрегатах.

Во всех местах, где это предусмотрено конструкцией, установлены масленки на резьбе. Действие масленок проверено путем пробной смазки.

Надписи и схемы, содержащие указания об основных правилах ухода и по технике безопасности при работе на комбайне, восстановлены.

Заменяемые при ремонте комбайна деревянные детали, устанавливаемые внутрь молотилки, проолифены.

Штуцеры плотно завернуты в резьбовых гнездах. Маслопроводы прочно и плотно закреплены на наконечниках, не имеют протерых мест, расслаиваний и разрывов. Механические повреждения плунжеров, штоков шлиндров и наочшение слоя хрома не допускаются.

#### РЕМОНТ ЖАТКИ

Подборщик. Грабельный механизм с равномерным усилием легко проворачивают рукой за ведущий вал. При вращении пальцы граблин не задевают за кожух. Пальщы каждой граблины расположены в одной плоскости. Допустимое отклонение — до 10 мм. Разбег граблин (вместе с трубой) относительно дисков — не более 1 мм. Резбет ведущего вала в корпусах, закрепленных на блусък калраса — не более 1 мм.

брусьях каркаса,— не более 1 мм. Кривошипы на левой боковние монтируются по шаб-

лону.

Режущий аппарат. Оси сегментов в крайних положениях ножа устанавывают так, чтобы они совпали с осями пальцев. Допустимое отклонение — до 5 мм. Зазору носка сегмента не превышает 0,5 мм. з у основания — 1 мм. Прижимы ножа устанавливаются с зазором 0,5 мм относительно сегментов.

При ремоите проверяют, чтобы шаровые шарииры ножа с коромыслом работали без стука, ие было люфта и между витками затинутой пружины оставались зазоры, а вилка шариира квадратного вала и вилка трубы привода ножа лежали в одной плоскости.

Квадратный вал должен свободно, без заедания, перемещаться в турбс. Ступнца кривошипа привода нома на валу надежно затянута болтом и без зазора прижата к внутрениему кольцу левого шарикоподшипинка корпуса. Деревянный шатум установлен без перекоса.

# РЕМОНТ СВЕКЛОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

В данном разделе рассмотрен ремонт узлов и деталей свеклоуборочного комбайна СКЕМ-3Г, который в настоящее время является основной свеклоуборочной машиной. Прототипом комбайна СКЕМ-3Г является комбайн СКЕМ-3.

Обе марки комбайнов укомплектованы одннаковыми основными узлами, а потому нх ремонт аналогичен.

### ОСНОВНАЯ РАМА

Швеллеры н угольники рамы, имеющие по длине прогиб более 5 мм, необходимо править.

Скрученность деталей рамы проверяется угольником или отвесом с линейкой. Перекос проверяется измерением днагоналей рамы с помощью шнура. При отсутствии перекоса диагонали рамы равны.

Перпендикулярность поперечных угольников относнтельно продольных швеллеров и вертикальных угольников боковин проверяется отвесом и угольником.

Частн рамы (угольники, швеллеры) правятся холодным способом или с подогревом в зависимостн от величины изгиба. Если стрела прогиба превышает 6 мм, место изгиба правится при помощи скобы с винтовым упором. Обратный прогиб должен быть в 2—3 раза больше первоначальной стрелы прогиба. При обнаружении трещин сварных швов шов срубается на полную глубниу, место для сварки очищается от смазки и грязи. Новый шов накладывается электронан газосваркой. Если трещины появятся в ответвленных частях рамы, несуших большую нагрузку, необходимо повнають усиливающие накладить усиливающий

При значительной разработке отверстий под болты крепления узлов к раме отверстия завариваются, после чего вновь просверливаются. При небольшом износе отверстия опо развертывается под большой днаметр болта.

## ПОДВИЖНАЯ РАМА

При ремонте подвижной рамы важно сохранить перпендикулярность опор относительно общей плоскости рамы и расстояние между опорами равное 116±1 мм. При нарушении этого условия карданный вал центрального редуктора будет касаться торца оси нижних направляющих роликов, произойдет перекос обеих подвесок центрального редуктора и заедание редуктора на цапфах.

Подкапывающие лапы. Подкапывающие лапы изгооваяются из лемещной стали. При изное носка лапы на 35—40 мм лапа подлежит ремонту. Первоначальная форма подкапывающей лапы восстанавливается отгяжкой ее носка и режушей кромки. Контроль формы лапы при оттяжке осуществляется шаблоном. После восстановления формы лезвие лапы затачивается до толщины 0.5—2 мм.

В исправленной лапе проверяется высота рыхлительного пера, которое при вертикальном расположении черенка лапы должно располагаться выше носка лапы на 108 мм. При необходимости рыхлительное перо подгибается. Рабочая часть подкапывающей лапы закаливается, для чего она нагревается до температуры 820—840° и оклаждается в воде с температурой 35—40°. Для предотращения появления грешни на режущей кромке нагретая лапа опускается в воду не лезвием, а спинкой, после закалки производится отпуск нагревом лапы до температуры 300—350° с последующим охлаждением в воде

Теребильный аппарат. При ремоите теребильных цепей замеряется их удлинение. Замер. производится по 20 звеньям. Наибольшее допустимос удлинение цепи—6% от начального размера, что составляет для 20 звеньев бе. мм. Длина 20 звеньев новой цепи состав-




Рис. 28. Кондуктор для рассверловки отверстий в звеньях теребильной цепи.

ляет 1100 мм. При большем удлинении цепы заменяется новой. Для уменьшения длины цепи при незначительном изиосе квадратные головки соединительных цепей поворачивают на 180°, при этом втулки звеньев начинают сопрятаться с незнающенной сторомой штырей.

При ремояте цепи (для устранения ее увелячения) нормальный шат звеньев цепи восстанавливается рассверливанием отверстия у звеньев до диаметра 14 мм и постановкой соединительных штырей с увеличенным диаметром. Рассверловка отверстий в звеньях цепи производится в специальном кондукторе (вис. 28).

После ремонта допустимое удлинение собраниой цепи теребильного аппарата на 1,5—2% больше началь-

Теребильные лапы при их изгибе правятся на плите или в тисках. Ослаблениые заклепочные соединения подтягиваются ударами молотка. Трещины в лапах завариваются. При износе палыд (хвостовика) теребильной лапы более чем на 2 мм он восстанавливается наплавкой с последующей обработкой.

Комусы раскрытия лап изнашиваются по рабочей поверхноги, которая восстанявливается наплавкой с последующей обработкой по шаблову. Изношенное отверстие комуса для его посадки на косую втулку восстанавливается запрессовкой переходной втулки, которая доджиа лополинтельно крепнться стопорами.

должив дополнительно крепиться стопорами. Выравинявающий аппарат. Пальцы пальчатого диска при их износе заменяются новыми, изготовленными из Ст. 6. Собранный диск должен иметь диаметр по концам пальцев 380 мм. Осевое биенен пальцев по диаметру.

не должно превышать 2 мм, торцовое бнение — 3 мм.
При износе зубцов крылатки чнстика до толщины
4 мм, при их поломке н трещинах в ступице крылатка
выбраковывается. Пон износе отверстия в ступице кры-

латки она растачивается под ремонтную втулку. При всех операциях расточки крылатки за базу следует принимать ее зубцы.

Направляющие вилки выравнивателей должны своболно. без заеданий перемещаться в своих шарнирах. Зазор между концами хвостовой части вилок и дисками

выравнивателей должен быть 15—20 мм.
Режущий аппарат. Дисковые ножи изготовляются из стали толщиной 4 мм и термически обрабатываются. Нож, имеющий диаметр менее 350 мм, с трещинами на режущей кромке глубиной до 10 мм, выбраковывается. Вмятины и зазубрины на режущей кромке выправляются легкими ударами молотка на металлической подставке без снятия ножа. Нож, погнутый, покоробленный выправляется на плите, Режущая кромка ножа затачивается по толщины не более 2 мм.

Рабочие поверхности кулачковых выступов полумуфт при износе более чем на 4 мм, наплавляются и обраба-

тываются наждачным камнем.

Незначительно деформированные лопасти битера режущего аппарата правятся молотком холодным способом. При значительной деформации лопасти перед правкой следует нагреть. Все заклепочные соединения проверяются. Ослабленные заклепки поджимаются, а при необходимости заменяются новыми. Тело конуса битера в местах разрывов заваривается газовой сваркой. При сильной деформации, разрывах лопастей, они заменяются новыми, изготовленными из листовой стали.

#### ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМБАЙНА СКЕМ-ЗГ

Гидравлический насос при ремонте разбирается, части его осматриваются, при необходимости восстанавливаются.

Радиальный зазор между зубьями шестерен и корпусом насоса должен находиться в пределах 0,05—0,2 мм. Зазор между торцами шестерен и крышкой насоса— 0,03—0,1 мм.

При наличии трещин, вмятин или изломов гидравлический цилиндр выбраковывается. Течь масла из цилиндра свидетельствует об износе уплотнительных колец,

которые нуждаются в замене.

Ремонт копира сводится к выправлению прогнутых рычагов, штанг, полозков, перьев щупа и щупов, звеньев параллелограмного механизма. При значительной деформации деталей правку производят с нагревом.

#### РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМБАЙНА СКЕМ-3

Изогнутое поворотное джило после сиятия роликов и зубчатой рейки рихтуется в кузнице. Изношенная наружная поверхность ролика восстанавливается напружная поверхность ролика восстанавливается наплавкой с последующей обработкой. Изпос зубьев рейки поределяется по шаблону, изготовленному по новой рейке. При износе зубцов рейки и ее шестерии по толщине на ½1, первоначального рамера, при изломе или выкрашивании отдельных зубьев, при трещинах в теле рейка и шестерия выбраковываются. Рейка с изношенными зубьями восстанавливается путем газовой наплавки с обработкой зубьев по шаблону. Ступенчатый износ зубьев рейки, вызываемый перекосом рейки или конической шестерии редуктора, исправляется подчисткой ступеней напильником, если это позволяет толщина зубьев.

зучных Большая шестерня с внутренним зацеплением выбраковывается при изломе, выкрашивании зубьев или при их износе на 1/3 первоначального размера и изломе теля шестерии. В отдельных случаях при отсутствии новой лопнувшая шестерня ремонтируется горячей напрессовкой шнны на наружную поверхность обода шестерни. Шнна нястотовляется на полосовой стали шириной, равной ширине обода шестерии.

Труба штурвала прн ее нзгнбе правится с накладкой на место изгиба деревянного бруска длиной не менее 500 мм; удары по бруску наносятся молотком.

#### ОБКАТКА КОМБАЙНОВ

Обкатка производится после ремонта в несколько этапов, в процессе которых последовательно подключаются уэлы комбайна. В первую очередь обкатываются карданная передача, центральный редуктор и передача на элеватор, для чего приводная втулочно-роликовая цепь снимается, а элеваторная прутковая расцепляется н сбрасывается с ведущих звездочек. Обкатка начинается с малых оборотов вала отбора мощности грактора с постепенным увеличением их до полных и длится 15— 20 мил.

В следующий этап подключаются верхний вал, теребильные аппараты и выравниватели, для чего цепь привода режущих аппаратов синмается. Обкатка длится также 15—20 мин.

также 15—20 мин.
Затем подключаются остальные узлы комбайна, для чего недевается цепь привода режущих аппаратов и со-

единяются звенья пруткового элеватора.
Обкатка комбайна на месте в целом длится 45—
60 мин и завершается на ходу в поле в течение часа.

# СОДЕРЖАНИЕ

Основы ремонтного дела			
Износ деталей			. 1
Организация ремонта			. 4
Технологня ремонта			. 8
Ремонт тракторов			. 8
Ремонт плугов и плоскорезов			. 20
Ремонт дисковых борон и лущильников			. 20
Ремонт культнваторов			. 21
Ремонт тракторных сенокосилок			. 22
Ремонт зерновых и квадратно-гнездовых сеялок	i		. 22
Ремонт зерновых комбайнов			. 23
Ремонт свеклоуборонных комбайнов			. 2

### СПРАВОЧНИК РЕМОНТНИКА

Редактор В. Егорова. Обложка кудожника Ю. Сапожникова. Художественный редактор И. Чурсии. Технический редактор И. Селиверстова. Корректоры А. Шамшарова, В. Бобыкина,

Сдано в набор 6/1X 1964 г. Подписано к печати 10/X1 1964 г. Формат 70×108<sup>1</sup>3, 8.12=10,37 п. л. (10,7 уч.-над. л.). -УГО8722, Твраж 15600 экз. Цена 52 коп, Изд. № 196. Издательство «Кайнар»

Заказ № 900а. Типография № 2 Главполитрафирома Госкомитета Совета Министров КазССР по печати г. Алма-Ата, ул. Карла Маркса, 63.







«Кай нар» тора